

Temperaturwahl

Durch Drehen an der Temperaturwahl kann die Heizwassertemperatur je Teilstrich um 5 Grad wärmer oder kälter gestellt werden.
Die werkseitige Einstellung „Standard“ entspricht einem Erfahrungswert.
Diese ist gegebenenfalls durch Drehen nach + oder - dem Gebäudeverhalten anzupassen.

| | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|------|------------|----------|-------|-------|-------|
| -4 | -3 | -2 | -1 | Standard | +1 | +2 | +3 | +4 |
| -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | | +5°C | +10°C | +15°C | +20°C |
| kälter ← | | | | Heizwasser | → wärmer | | | |

Bei Zubehör Fernbedienung erfolgt die Temperaturwahl an der Fernbedienung. Dieser Drehknopf an der Regelung ist dann funktionslos.

Speichertemperaturregler

Einstellung der gewünschten Warmwassertemperatur
Einstellempfehlung 50 - 60 °C
Bei Heizungsanlagen ohne Speicher ist der Regler funktionslos.

Anzeige

Stellung * Heizbetrieb; Speicherladung ein
Stellung ☾ Sparbetrieb oder abgeschaltete Heizung; Speicherladung aus

Programmwahlschalter

Am Programmwahlschalter können folgende Heizprogramme gewählt werden:

- ☾ * Von roter bis blauer Zeitmarke der Schaltuhr Heizbetrieb, Speicherladung ein.
Von blauer bis roter Zeitmarke der Schaltuhr Heizung aus (Frostschutz gewährleistet), Speicherladung aus.
- ☾ ☾ * Von roter bis blauer Zeitmarke der Schaltuhr Heizbetrieb, Speicherladung ein.
Von blauer bis roter Zeitmarke der Schaltuhr Sparbetrieb, Speicherladung aus.
- * Heizbetrieb über 24 h
Von roter bis blauer Zeitmarke Speicherladung ein
Von blauer bis roter Zeitmarke Speicherladung aus
- ☾ Sparbetrieb über 24 h
Von roter bis blauer Zeitmarke Speicherladung ein
Von blauer bis roter Zeitmarke Speicherladung aus
- 0 Heizung aus (Frostschutz gewährleistet), Speicherladung aus.
- ☾ Heizung aus, Speicherladung nach Schaltuhr bei Speicheranschluss (Sommerbetrieb)
Von roter bis blauer Zeitmarke Speicherladung ein
Von blauer bis roter Zeitmarke Speicherladung aus

Schaltuhr

An der Schaltuhr können mehrere Zeiten mit Heizbetrieb und Sparbetrieb bzw. abgeschaltete Heizung als 24 h - Programm vorgewählt werden.

Einstellen der Uhrzeit:
Zeiger in Pfeilrichtung drehen, bis die Uhrzeit auf der äußeren Skala dem Symbol ▲ gegenübersteht.

Einstellung von Heizbetrieb:
Rote Zeitmarke an die Uhrzeit stecken, bei der Heizbetrieb und Speicherladung beginnen soll.

Einstellung von Sparbetrieb oder abgeschalteter Heizung:
Blaue Zeitmarke an die Uhrzeit stecken, bei der die Heizung abgesenkt oder abgeschaltet und Speicherladung aus sein soll.