

N° art. 210 209 090

IMPORTANT

Ne connectez pas d'appareils ayant une charge supérieure à 16(2) A ou plus de 3500 W.

Veillez toujours à ce que la fiche de l'appareil à contrôler soit entièrement insérée dans la prise de courant de la minuterie et que la fiche de la minuterie soit toujours entièrement insérée dans la prise de courant. Débranchez la minuterie du circuit si un nettoyage est nécessaire et essuyez-la uniquement avec un chiffon sec. La minuterie ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Les appareils de chauffage ne doivent pas fonctionner sans surveillance avec la minuterie. Nous recommandons de ne jamais connecter de tels appareils à la minuterie.

MISE EN SERVICE

1. Branchez la minuterie sur une prise de courant de sécurité de 230 V CA et chargez la batterie de secours pendant 12 heures.
2. Une fois le processus de chargement terminé, effacez toutes les données actuelles en appuyant sur le bouton «RESET» avec un objet pointu tel qu'un stylo à bille ou une agrafe.
3. La minuterie peut maintenant être programmée pour être utilisée.

RÉGLAGE «MANUAL ON» / «AUTO» / «MANUAL OFF»

1. Appuyez sur le bouton «MODE» pour basculer entre les modes de fonctionnement «MANUAL ON», «AUTO» et «MANUAL OFF».
2. En mode «MANUAL ON» et «MANUAL OFF», les paramètres ne sont pas activés. L'appareil connecté est alimenté lorsque «MANUAL ON» est réglé, mais pas lorsque «MANUAL OFF» est réglé.
3. Lorsque le mode passe de «MANUAL» à «AUTO», le réglage («ON» ou «OFF») est maintenu jusqu'au prochain événement de commutation programmé.

RÉGLAGE DU JOUR ET DE L'HEURE DE LA SEMAINE

1. Maintenez le bouton «CLOCK» enfoncé tout en appuyant sur le bouton «WEEK» jusqu'à ce que le jour en cours s'affiche. De la même manière, réglez l'heure en maintenant le bouton «CLOCK» enfoncé et en appuyant sur le bouton «HOUR» (heure) puis sur le bouton «MIN» (minute) jusqu'à ce que l'heure correcte s'affiche. Lors du réglage, vous pouvez appuyer et maintenir enfoncé le bouton «WEEK», «HOUR» ou «MIN» pour faire avancer rapidement les chiffres.
2. Relâchez les deux boutons. La semaine et l'heure sont maintenant fixées.
3. Pour corriger un mauvais réglage de l'heure, veuillez répéter les étapes ci-dessus.

RÉGLAGE DE LA FONCTION DE COMPTE À REBOURS

1. Appuyez sur les deux boutons «CLOCK» et «MODE» pour entrer dans la fonction de compte à rebours. L'écran affiche «COUNT».
2. Appuyez sur «HOUR» et «MIN» pour régler le temps de fonctionnement.
3. Appuyez sur le bouton «CLOCK» pour lancer le compte à rebours. L'appareil s'arrête après la fin de la durée de fonctionnement.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton «CLOCK» pour terminer le compte à rebours plus tôt.

RÉGLAGE DES PROGRAMMES HEBDOMADAIRES

La minuterie peut activer et désactiver un total de 20 programmes par jour. Les programmes peuvent être définis pour des jours de la semaine individuels et pour des combinaisons de jours de la semaine.

Les combinaisons de blocs de 18 jours et de jours sont disponibles comme suit :

LUN (programme uniquement le lundi)
MAR (...uniquement le mardi)
MER (...etc)
JEU
VEN
SAM
DIM
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM
LUN MAR MER JEU VEN
SAM DIM
LUN MAR MER JEU VEN SAM
LUN MER VEN
MAR JEU SAM
LUN MAR MER
JEU VEN SAM
LUN MER VEN DIM
MAR MER JEU
MER JEU VEN

INDICATION: Les jours de la semaine sont affichés en anglais.

LUN = MO
MAR = TU
MER = WE
JEU = TH
VEN = FR
SAM = SA
DIM = SU

1. Appuyez sur le bouton «TIMER» et relâchez-le à nouveau. Maintenant, le premier réglage ON peut être effectué.
2. Appuyez sur le bouton «WEEK» pour sélectionner l'une des combinaisons de 18 jours. Appuyez ensuite sur les boutons «HOUR» et «MIN» pour régler l'heure de démarrage correcte.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton «TIMER» pour terminer le premier réglage ON et entrez le premier réglage OFF. Répétez l'étape 2 pour effectuer le premier réglage OFF (heure d'arrêt).
4. Appuyez à nouveau sur le bouton «TIMER» pour terminer le premier réglage OFF et entrez le deuxième réglage ON si nécessaire. Répétez les étapes 2 et 3 pour définir tous les intervalles de commutation temporelle souhaités.
5. Enfin, appuyez sur le bouton «CLOCK» pour quitter le mode de programmation. Les programmes sont maintenant sauvegardés.
6. Pour effacer les programmes, appuyez sur le bouton «TIMER» jusqu'à ce que le programme souhaité (1 ON, 1 OFF, 2 ON, 2 OFF etc.) apparaisse, puis appuyez sur le bouton «CLEAR» et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Le programme individuel est effacé lorsque 4 barres (---) apparaissent au lieu des heures et des minutes. Tous les réglages ON et OFF peuvent être supprimés individuellement de cette manière.

EXEMPLE : TIMER ON à 16:20 et TIMER OFF à 20:15 tous les jours

1. Appuyez sur «TIMER» et l'écran affiche «1 ON».
2. Appuyez sur «WEEK» jusqu'à ce que l'écran affiche «MO TU WE TH FR SA SU».
3. Appuyez sur «HOUR» jusqu'à ce que l'écran affiche 16:00.
4. Appuyez sur «MIN» jusqu'à ce que l'écran affiche 16:20.
5. Appuyez à nouveau sur «TIMER». L'écran affiche «1 OFF».
6. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que l'écran affiche 20:15.
7. Appuyez sur «CLOCK» pour sortir.

INDICATION: Veillez à ce que les réglages de l'heure ne se chevauchent pas.

FONCTION DE VERROUILLAGE

Le bouton «CLEAR» permet de verrouiller la minuterie pour éviter tout fonctionnement involontaire.

1. Appuyez sur le bouton «CLOCK» pour que la minuterie soit en mode de fonctionnement.
2. Appuyez ensuite sur le bouton «CLEAR» et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Le fonctionnement de la minuterie est maintenant bloqué.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton «CLEAR» pendant 5 secondes pour déverrouiller la minuterie.

LA FONCTION D'HEURE D'ÉTÉ

1. Appuyez simultanément sur les deux boutons «WEEK» et «HOUR» et l'écran affiche RANDOM.
2. Lorsque cette fonction est activée, le réglage programmé sera exécuté avec un décalage temporel aléatoire de 0 à 32 minutes plus tôt ou plus tard.
3. En appuyant à nouveau simultanément sur les boutons «WEEK» et «HOUR», vous annulez la fonction.

SOMMERZEIT-FUNKTION

1. Appuyez sur les deux boutons «HOUR» et «MIN» et l'écran affiche SUMMER. L'horloge se remet alors à une heure en arrière.
2. Pour passer à l'heure d'hiver, appuyez à nouveau sur les deux boutons.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	230 V ~
Charge max.	16(2)A 3500 W
Réglage de l'heure min.	1 minute
Plage de température de fonctionnement	-10 à +50 °C
Précision	± 1 minute par mois
Batterie	Ni-MH (Li) 3,6 V > 2000 heures