

# Model **PCV1**

- GB** Operating Instructions
- D** Bedienungsvorschriften
- F** Mode d'emploi
- NL** Gebruiksaanwijzing

## **F FRANÇAIS**

### **INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR L'EMPLOI**

Ce mode d'emploi doit être conservé avec l'appareil pour servir de référence à l'avenir. Dans le cas d'une vente ou d'un transfert de l'aspirateur, le livret d'instructions doit accompagner l'appareil afin de permettre au nouvel utilisateur de se familiariser avec son fonctionnement et les avertissements nécessaires. Nous avons fourni ces avertissements dans un but de vous protéger contre toute forme d'accident. Vous devez donc lire ces instructions attentivement avant d'installer ou de mettre en oeuvre votre appareil.

**ATTENTION:** Cet appareil ne convient pas à l'aspiration de poussières hasardeuses pour la santé.

**ATTENTION:** Cet appareil convient uniquement à l'aspiration de surfaces sèches et doit à tout moment être mis à l'abri de l'humidité.

En plus de l'usage domestique, cet appareil convient également à l'usage dans des espaces commerciaux: hôtels, écoles, usines, magasins et bureaux.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il est à remplacer par une pièce spéciale qui sera fournie par le fabricant ou l'agence de vente.

Ne pas utiliser l'appareil en présence de gaz inflammables.

Ne jamais laisser l'appareil allumé lorsque personne n'est présent.

Avant tout acte d'entretien (à effectuer comme précisé dans le mode d'emploi), toujours débrancher l'appareil.

Ne pas porter ou tirer l'aspirateur par le câble d'alimentation.

Ne pas tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher la prise du mur.

Protéger le câble d'alimentation de toute forme de chaleur, de substances huileuses, d'objets tranchants et de surfaces rugueuses.

Toujours vérifier que le câble reste entièrement intact.

Ne jamais ramasser des escarbilles encore chaudes ou des mégots de cigarette encore allumés.

Remplacer à intervalles réguliers les sacs papier et les filtres.

Ne pas aspirer des substances liquides.

Lors de la mise en place d'un nouveau sac papier, toujours vérifier que le filtre en tissu ne soit obstrué.

Confier la réparation de cet appareil aux services autorisés par \_\_\_\_\_ et employer seulement les pièces de rechange

## **F** FRANÇAIS

### **DEBALLAGE DE L'ASPIRATEUR**

---

Déballer l'appareil et vérifier que les différentes pièces citées dans la liste d'accessoires ci-dessous sont incluses:

- 1 assemblage de tuyau indéformable, 25mmØ x 2,5 m anti-statique
- 1 suceur plat anti-statique 32mmØ
- 1 brosse pour suceur plat 32mmØ
- 1 brosse dépoussierante compacte 32mmØ
- 1 sac papier de rechange
- 2 disques auto-adhésifs pour fermer le sac papier

*accessoires supplémentaires facultatifs:*

- 1 bec "flexiclean" (souple) plus brosse
- 1 bracelet anti-statique avec câble jaune en spirale
- 1 paquet de dix sacs papier jetables

### **ASSEMBLAGE GENERAL**

---

#### **1. montage du tuyau**

Soulever le rabat sur le côté droit du boîtier portable et insérer une extrémité du tuyau d'aspiration (n'importe laquelle) dans l'orifice de branchement.

#### **2. montage des accessoires**

Attacher le bec approprié à l'autre extrémité du tuyau.

#### **3. montage du câble en spirale et bracelet**

Brancher le câble en spirale à la borne de mise à la terre, à côté de l'interrupteur, et le bracelet anti-statique au câble en spirale, pour dissiper toute énergie statique engendrée par l'opérateur.

### **UTILISATION DE L'ASPIRATEUR**

---

#### **1. branchement électrique**

Insérer la fiche du câble d'alimentation dans une prise appropriée. A la fin de l'utilisation, débrancher l'appareil. Pour enrouler le câble d'alimentation, vérifier qu'il n'y ait pas de noeuds ou de torsions. **NE PAS** enrouler le câble en partant de l'extrémité de la prise car les éventuels noeuds subsisteraient, ce qui raccourcirait de manière considérable la longévité de celui-ci.

#### **2. commandes**

L'appareil est muni des commandes suivantes:

- a) L'interrupteur marche-arrêt se situe vers l'arrière de l'aspirateur. Pour allumer l'appareil, appuyer fermement sur la moitié soulevée de l'interrupteur.
- b) Le réglage de la vitesse d'aspiration se situe tout près de l'interrupteur. Il détermine la puissance d'aspiration.

## **F FRANÇAIS**

### **3. déplacement et rangement**

L'appareil assemblé ne peut être transporté qu'au moyen de la poignée. Ne pas tirer ou soulever l'appareil au moyen du câble d'alimentation. L'appareil doit être rangé à l'intérieur et à l'abri de l'humidité.

### **4. pour accéder au sac papier et au filtre**

- a) Pour enlever le sac papier, défaire les deux clips d'attache. Vérifier que ceux-ci soient dégagés du bord saillant du couvercle. Glisser le filtre en papier sur le manchon du couvercle. La jonction, ainsi réalisée, est parfaitement étanche.
- b) Pour remettre en place le sac papier, ce procédé est inversé.

### **5. outils de nettoyage et utilisation conseillée**

Suceur plat anti-statique: utilisé pour concentrer la puissance d'aspiration et pour atteindre les endroits difficiles d'accès.

Brosse pour suceur plat compact: s'emboîte à l'extrémité du suceur plat et est utilisée pour déloger des débris et des poussières dans les endroits inaccessibles.

Brosse dépoussiérante compacte: une brosse à usage multiple avec un coude à position réglable. Utilisée pour le dépoussiérage des surfaces horizontales et verticales, planes et côtelées.

Suceur "Flexiclean" avec brosse: Un outil long et flexible avec une brosse pour atteindre des endroits profonds et difficiles d'accès. Particulièrement utile dans le nettoyage de l'espace derrière les radiateurs, en-dessous de machines etc.

## **SYSTEME DE FILTRAGE**

---

Cet appareil est muni de trois étages de filtration. Ces étages se trouvent du côté de la pression négative (de l'aspiration) du moteur.

### **1) premier étage – sac papier jetable PCV1**

Important: un sac papier doit toujours être en place; transgresser cette règle pourrait entraîner l'obstruction d'un filtre et une surchauffe du moteur (voire une panne).

### **2) deuxième étage – filtre en tissu**

Ce filtre consiste en une sorte de tissu de nylon conçue spécifiquement pour usage dans un aspirateur.

### **3) troisième étage – disque "micro-filtre"**

Conçu pour protéger le moteur dans le cas d'un malfonctionnement du sac papier ou du filtre en nylon.

## F FRANÇAIS

### **PERTE D'ASPIRATION / PROTECTION THERMIQUE**

---

Si votre aspirateur perd sa capacité d'aspiration, d'abord vérifier que le tuyau et les autres accessoires ne soient pas obstrués, le même que le système de filtration.

Le système de filtrage peut être entretenu comme suit:

**sacs papier jetables PCV1** – Ceux-ci n'ont pas été conçus pour être vidés et réutilisés. Il faut donc les jeter quand ils sont remplis. Utiliser le disque circulaire auto-adhésif pour refermer le sac papier à la fin de l'utilisation de manière à empêcher l'échappement de poussières.

**filtre en tissu** – Ce filtre sera contaminé par la poussière au cours d'une utilisation normale. Il faut enlever cette poussière soit au moyen d'une brosse soit en l'aspirant avec un autre aspirateur. Nous vous conseillons de toujours prévoir un filtre de rechange pour remplacer celui qui est contaminé. De cette manière vous pourrez utiliser ce même aspirateur pour enlever la poussière du premier filtre.

**disque "micro-filtre"** – Ce filtre ne peut être nettoyé de façon efficace qu'au moyen d'un aspirateur. Il est à remplacer lorsqu'il sera très contaminé.

Si n'importe lequel des trois filtres s'abîme, le remplacer immédiatement par un nouveau.

Cet aspirateur est muni d'un interrupteur thermique qui interrompt automatiquement le fonctionnement du moteur en cas de surchauffe. L'obstruction du tuyau, ou des filtres, et la surcharge du sac papier en sont les causes possibles. Si votre aspirateur s'arrête, vérifier les cas cités ci-dessus. L'interrupteur se remettra en position de marche automatiquement après le refroidissement du moteur.

### **ENTRETIEN ET PIÈCES DE RECHANGE**

---

Si votre aspirateur a besoin d'un entretien, de réparations ou de pièces de rechange, adressez-vous au distributeur le plus proche de chez vous.

*Veillez bien noter le numéro d'identification et le modèle de votre appareil avant de contacter le distributeur.*

### **GARANTIE**

---

Les produits sont sous garantie pendant 12 mois pour toute pièce défectueuse et pour la qualité de fabrication. Cependant cette garantie peut être annulée si certaines conditions ne sont pas respectées.

- a) Cet appareil doit être installé correctement et utilisé selon ces instructions.
- b) L'entretien doit être effectué uniquement par les autorités compétentes de
- c) La garantie peut aussi être annulée à cause d'une réparation ou d'une modification non-autorisée de l'appareil.

se réserve le droit de modifier les spécifications de ses produits de temps en temps, et par conséquent le contenu de ce livret d'instructions peut être modifié sans aucun préavis.