

Art.-nr.: 210 209 090

BELANGRIJK

Sluit geen apparaten aan met een belasting van meer dan 16(2) A of meer dan 3500 W. Zorg er altijd voor dat de stekker van het te bedienen apparaat volledig in het stopcontact van de timer en de stekker van de timer altijd volledig in het stopcontact zit. Koppel de timer los van het circuit wanneer schoonmaken nodig is en veeg deze alleen af met een droge doek. De timer mag niet in contact komen met water of andere vloeistoffen. Kachels mogen niet zonder toezicht met de timer worden bediend. We raden over het algemeen aan om dergelijke apparaten niet op de tijdschakelaar aan te sluiten.

INSTALLATIE

1. Sluit de timer aan op een geaard stopcontact met 230 V AC en laad de back-up batterij eerst 12 uur op.
2. Verwijder na het laden alle huidige gegevens door op de knop „RESET“ te drukken met een puntig voorwerp zoals een balpen of een paperclip.
3. De timer kan nu worden geprogrammeerd voor gebruik.

„HANDMATIG AAN“ / „AUTO“ / „HANDMATIG UIT“ INSTELLEN

1. Druk op de „MODE“ -toets om te schakelen tussen de bedrijfsmodi „MANUAL ON“, „AUTO“ en „MANUAL OFF“.
2. In de modus „MANUAL ON“ en „MANUAL OFF“ worden de geprogrammeerde parameters niet geactiveerd. Het aangesloten apparaat wordt van stroom voorzien met „MANUAL ON“, maar niet met „MANUAL OFF“.
3. Als de modus wordt omgeschakeld van „MANUAL“ naar „AUTO“, blijft de instelling („ON of“ OFF) behouden tot de volgende geprogrammeerde schakelgebeurtenis.

INSTELLING VAN DE DAG EN TIJD

1. Houd de „CLOCK“ -toets ingedrukt terwijl u zolang de „WEEK“ -toets drukt, tot de huidige dag wordt weergegeven. Dit is precies hoe u de tijd instelt. Door op de knop „CLOCK“-toets ingedrukt te houden en vervolgens op de knop „HOUR“ (uur) en dan „MIN“ (minuut) te drukken totdat de juiste tijd wordt weergegeven. Bij het instellen kunt u de knoppen „WEEK“, „HOUR“ of „MIN“ ingedrukt houden om snel door cijfers te bladeren.
2. Laat beide knoppen los. De week en tijd zijn nu ingesteld.
3. Herhaal bovenstaande stappen om onjuiste tijdsinstellingen te corrigeren.

DE COUNTDOWN-FUNCTIE INSTELLEN

1. Druk op de twee knoppen „CLOCK“ en „MODE“ om de Countdown-functie te openen. Het display toont „COUNT“.
2. Druk op „UUR“ en „MIN“ om de looptijd in te stellen.
3. Druk op de knop „CLOCK“ om het aftellen te starten. Het apparaat stopt na de looptijd.
4. Druk nogmaals op de knop „CLOCK“ om het aftellen te starten voortijdig eindigen.

INSTELLEN VAN WEEK PROGRAMMA'S

De tijdschakelaar kan in totaal 20 AAN / UIT-programma's per dag schakelen. De programma's kunnen gebruikt worden voor individuele dagen van de week en voor combinaties van week-dagen. 18 dag- en dagblokcombinaties zijn als volgt beschikbaar:

MO (programma alleen maandag)

DI (... alleen dinsdag)

WO (... enz.)

DO

VR

ZA

ZO

MA DI WO DO VR ZA ZO

MA DI WO DO VR

ZA ZO

MA DI WO DO VR ZA

MA WO VR

DI DO ZA

MA DI WO

DO VR ZA

MA WO VR ZO

DI WO DO

WO DO VR

OPMERKING: de dagen van de week worden in het Engels weergegeven.

MA = MO

DI = TU

WO = WE

DO = TH

VR = FR

ZA = SA

ZO = SU

1. Druk kort op de „TIMER“-toets. Nu kan de eerste AAN-instelling worden gemaakt.
2. Druk op de knop „WEEK“ om een van de 18 dagcombinaties te selecteren. Druk vervolgens op de knoppen „HOUR“ en „MIN“ om de juiste starttijd in te stellen.
3. Druk nogmaals op de „TIMER“-knop om de eerste AAN-instelling te voltooiën en de eerste UIT-instelling in te voeren. Herhaal hier voor stap 2 om de eerste OFF-instelling te maken (stoptijd).
4. Druk nogmaals op de knop „TIMER“ om de eerste OFF-instelling te voltooiën en voer indien nodig de tweede ON-instelling in. Herhaal stap 2 en 3 om alle gewenste schakelintervallen in te stellen.
5. Druk ten slotte op de knop „CLOCK“ om de programmeermodus te verlaten. De programma's zijn nu opgeslagen.
6. Om de programma's te verwijderen, drukt u herhaaldelijk op de „TIMER“-toets tot het gewenste programma (1 AAN, 1 UIT, 2 AAN, 2 UIT enz.) Verschijnt en houdt u vervolgens de „WISSEN“-knop gedurende 5 seconden ingedrukt. Het individuele programma wordt verwijderd als er 4 balken (-:-) verschijnen in plaats van de uren en minuten. Alle instellingen voor AAN en UIT kunnen op deze manier afzonderlijk worden verwijderd.

VOORBEELD: TIMER AAN om 16:20 uur en TIMER UIT om 20:15 uur dagelijks

1. Druk op „TIMER“ en het display toont „1 ON“.
2. Druk op „WEEK“ tot „MO TU WE TH FR SA SU“ op het display verschijnt.
3. Druk op „HOUR“ tot het display 16:00 toont.
4. Druk op „MIN“ totdat het display 16:20 toont.
5. Druk nogmaals op „TIMER“. „1 OFF“ verschijnt op het display.
6. Herhaal stap 3 en 4 tot het display 20:15 weergeeft.
7. Druk op „CLOCK“ om de invoer te beëindigen.

OPMERKING: zorg ervoor dat de tijdsinstellingen elkaar niet overlappen.

LOCK FUNCTIE

Met de „CLEAR“-knop kan de timer worden vergrendeld tegen onbedoelde bediening.

1. Druk op de knop „CLOCK“ zodat de timer in de werkmodus staat.
2. Houd vervolgens de knop „WISSEN“ 5 seconden ingedrukt. De werking van de timer is nu geblokkeerd.
3. Druk nogmaals 5 seconden op de knop „CLEAR“ en de timer is weer gedeblokkeerd.

WILLEKEURIGE FUNCTIE

1. Druk tegelijkertijd op de knoppen „WEEK“ en „HOUR“ en het display toont RANDOM.
2. Als deze functie is ingeschakeld, wordt de geprogrammeerde instelling uitgevoerd met een willekeurige tijdsverschuiving van 0 tot 32 minuten eerder of later.
3. De functie wordt geannuleerd door opnieuw tegelijkertijd op de knoppen „WEEK“ en „HOUR“ te drukken.

ZOMERTIJD FUNCTIE

1. Druk op de „HOUR“ en „MIN“ knoppen en het display toont ZOMER. De klok gaat dan een uur terug.
2. Druk nogmaals op de twee knoppen om over te schakelen naar wintertijd

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning	230 V ~
Max. Belasting	16(2)A 3500 W
Min. Tijdsinstelling	1 minuut
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 tot +50 °C
Nauwkeurigheid	± 1 minuut per maand
Batterijcapaciteit	NI-MH (Li) 3,6 V > 2000 uur