

Model PCV1

- GB** Operating Instructions
- D** Bedienungsvorschriften
- F** Mode d'emploi
- NL** Gebruiksaanwijzing

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD

Houd dit dokument altijd voorhanden want het bevat belangrijke informatie voor nu en later. Ook in geval van verkoop of bij verandering van bedienend personeel is het belangrijk om deze aanwijzingen bij het toestel te houden zodat de nieuwe gebruiker zich van de goede werking en de toepasselijke waarschuwingen op de hoogte kan stellen. Deze waarschuwingen zijn voor de veiligheid van de gebruiker. Lees ze dus eerst goed en volledig door alvorens het toestel te installeren of in gebruik te nemen.

OPGELET: Deze machine is niet geschikt voor het opzuigen van stof dat gevaarlijk voor de gezondheid kan zijn.

OPGELET: Gebruik deze machine niet om water of andere vloeistoffen op te zuigen. Berg de zuiger altijd op in een droge plaats en gebruik hem niet buiten of op natte oppervlakken.

Deze machine is geschikt voor particulier zowel als voor commercieel gebruik, zoals b.v. de zwaardere taken in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels en kantoren.

Indien het snoer van het toestel beschadigd is dient het onmiddellijk vervangen te worden met een origineel onderdeel, verkrijgbaar bij de fabrikant of zijn vertegenwoordiger.

Gebruik de machine nooit wanneer er brandbare gassen aanwezig zijn.

Laat de machine nooit onbegeleid aangeschakeld staan.

Verwijder te allen tijde de stekker uit het stopcontact gedurende de in het gebruiksaanwijzingsboekje vermelde onderhoudswerkzaamheden.

Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen of om de machine te verplaatsen.

Bescherm het elektrisch snoer tegen hitte, olie, scherpe voorwerpen en ruwe oppervlakken.

Zorg er altijd voor dat het snoer in goede staat verkeert.

Gebruik de stofzuiger niet om hete as of sigarettepeuken op te zuigen.

Vervang de stofzak regelmatig en houd de filters schoon.

Gebruik het toestel niet om vloeistoffen op te zuigen.

Bij droog stofzuigen, gebruik de machine uitsluitend met stofzak en filter.

Het tijdig vervangen van de stofzak en het schoonhouden van de doekfilter is van uiterst belang.

Laat herstellingen alleen door een door erkende technische dienst uitvoeren en aanvaard uitsluitend originele onderdelen en verbruiksartikelen.

UITPAKKEN VAN DE STOFZUIGER

Pak de machine voorzichtig uit en neem onmiddellijk inventaris. De volgende hulpstukken en verbruiksartikelen behoren meegeleverd te zijn:

- 1 25mmØ x 2,5m anti-statische onpletbare zuigslang
- 1 32mmØ anti-statische spleetzuigmond
- 1 32mmØ aanschuifborstel voor spleetzuigmond
- 1 32mmØ compacte stofborstel
- 1 Reserve papieren stofzak
- 2 Zelfklevende afsluitplakkers voor papieren stofzak

Toebehoren naar keuze:

- 1 “Flexiclean”, buigzaam hulpstuk met afneembaar borsteltje
- 1 Anti-statische armband voorzien van geel spiraalsnoer
- 1 Pak van 10 papieren wegwerpstofzakken

HET SAMENSTELLEN VAN DE MACHINE

1. Zuigslang

Open de klep die zich aan de rechterkant van de draagkoffer bevindt en plaats een van de zuigslangeinden in de daarvoor bestemde aansluitopening.

2. Toebehoren

Bevestig het gewenste hulpstuk aan het andere einde van de zuigslang.

3. Spiraalsnoer & armband

Verbind het aardpunt naast de schakelaar d.m.v het spiraalsnoer met de armband.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Aansluiten op het elektriciteitsnet

Plaats de stekker in een geschikte wandcontactdoos. Na het beëindigen van de werkzaamheden, verwijder de stekker uit de wandcontactdoos. Kinken en knopen die tijdens het oprollen van het elektrisch snoer kunnen ontstaan, en die het snoer beschadigen en daardoor de levensduur verkorten, behoren in de richting van de stekker ontdaan te worden. **BEGIN ALTIJD** met het oprollen van het snoer aan de kant van het toestel zodat er geen kinken en knopen in blijven zitten.

2. Aanschakelen en instellen

- a) De aan/uit schakelaar bevindt zich aan het einde van de machine. Een stevige druk op het verhoogde gedeelte van de tuimelschakelaar zet de motor aan.

- b) De snelheidsregelaar bevindt zich naast de aan/uit schakelaar. D.m.v. deze regelaar kan de gewenste zuigkracht ingesteld worden.

3. Verplaatsen en opbergen

Deze stofzuiger mag alleen d.m.v. het handvat verplaatst worden. In geen geval mag het elektrisch snoer gebruikt worden om de machine te verplaatsen. De PCV 1 stofzuiger behoort te allen tijde binnen en op een droge plaats opgeborgen te worden.

4. Toegang tot de papieren stofzak en filter

- a) Maak beide bevestigingsklemmen los om de stofzak te verwijderen. Zorg er voor dat deze klemmen geheel vrij zijn van de dekselrand. De papieren zak wordt d.m.v. een dichtingsring, op de dekselopening geschoven.
- b) Om een nieuwe zak aan te brengen, voer de in a) genoemde handeling in tegenovergestelde volgorde uit.

5. De hulpstukken en het gebruik ervan

Anti-statische spleetzuigmond: wordt gebruikt om de zuigkracht te concentreren en moeilijke plaatsen te kunnen bereiken.

Spleetzuigmondborstel: Wordt op het einde van het hulpstuk geschoven en gebruikt om stof en grover vuil uit moeilijk te bereiken plaatsen te verwijderen.

Compacte stofborstel: kan veelzijdig toegepast worden. De borstel, voorzien van een slangaansluiting met verstelbare hoek, kan voor horizontale zowel als verticale vlakken, glad of geribbeld, gebruikt worden.

“Flexiclean” hulpstuk & borsteltje: Een lang buigzaam hulpstuk, ideaal voor het stofzuigen achter radiatoren, onder machines en uitrusting enz.

FILTERSYSTEEM

Deze stofzuiger is uitgerust met een drietrapsfiltersysteem. De drie filters bevinden zich in het negatieve drukgebied (aan de zuigkant) van de motor.

1) De eerste trap – model PCV1 wegwerpzak

Het is van groot belang om te allen tijde een stofzak te installeren. Stofzuigen zonder stofzak kan leiden tot een verzadigde filter en oververhitting van de motor (die daardoor beschadiging kan oplopen).

2) De tweede trap – doekfilter (zaktype)

Deze doekfilterzak is van een soort nylon vervaardigd. Dit materiaal is speciaal voor stofzuigfilters ontwikkeld.

3) De derde trap – microfilter (schijftype)

Aanwezig om de motor te beschermen in geval de papieren stofzak of de doekfilter niet voldoende werken.

VERLIES VAN ZUIGKRACHT / THERMISCHE BEVEILIGING

In geval van zuigkrachtverlies, stel eerst vast dat de slang en hulpstuk niet verstopt zijn. Daarna kan het filtersysteem onderzocht worden. Ga dan als volgt te werk:

PCV1 wegwerpzakken – Deze mogen niet geledigd en weer gebruikt worden. Volle zakken moeten vervangen worden. Gebruik de ronde afsluitplakkers om de volle stofzak te verzegelen zodat het ontsnappen van stof voorkomen wordt. Alvorens een nieuwe stofzak aan te brengen, zorg er voor dat de doekfilter geen los stof of grover vuil bevat. Ontdoe de stofemmer eerst van stof en vuil alvorens de nieuwe zak te installeren.

Doekfilter – Ook door normaal gebruik zal het filtermateriaal vervuilen. De filter kan schoongemaakt worden door deze gewoon af te borstelen, of men kan gebruik maken van een tweede stofzuiger. Het is raadzaam om een reservedoekfilter voorhanden te hebben. Op deze manier kan dan, na de reservefilter geïnstalleerd te hebben, dezelfde machine gebruikt worden om de vervuilde te reinigen.

Microfilter – Deze filter kan alleen d.m.v een stofzuiger goed schoongemaakt worden. Bij sterke vervuiling behoort deze filter vervangen te worden.

Filters en stofzakken die beschadigd zijn of lekken moeten onmiddellijk vervangen worden.

Deze stofzuiger is thermisch beveiligd. De beveiliging stopt de motor onmiddellijk wanneer er oververhitting plaats vindt. Motoroververhitting kan veroorzaakt worden door een verstopt buizenstelsel of slang, een te volle stofzak of een vervuilde en daardoor geblokkeerde filter. Wanneer de machine zich thermisch uitschakelt moet de netschakelaar in de “uit” positie geplaatst worden. Stel dan vast welk probleem, zie hierboven, zich voordoet. De thermische beveiliging herstelt zichzelf weer wanneer de motor voldoende afgekoeld is.

TECHNISCH ONDERHOUD EN ONDERDELEN

Indien uw stofzuiger periodiek onderhoud nodig heeft of hersteld moet worden, of U heeft onderdelen nodig, vraag dan inlichtingen bij een erkende technische dienst.

Alvorens deze te contacteren, noteer eerst het model en serienummer.

GARANTIE

produkten zijn onder garantie voor een periode van 12 maanden. Deze garantie geldt voor materiaal- en fabricagefouten maar kan echter in bepaalde situaties ongeldig worden.

- Het apparaat moet overeenkomstig deze gebruiksaanwijzingen geïnstalleerd en toegepast worden.
- Onderhoud mag alleen uitgevoerd worden door een door erkende technische dienst.
- De garantie kan nietig verklaard worden indien het apparaat niet gemachtigde herstellingen of veranderingen ondergaan heeft.

kan van tijd tot tijd veranderingen aanbrengen waardoor de inhoud van dit document zich kan wijzigen. Een dergelijke verandering kan zonder aankondiging plaats vinden.