



Montageanleitung



Impressum

© by DELTAMESS DWWF GmbH Für diese Dokumentation beansprucht DELTAMESS DWWF GmbH Urheberrechtsschutz.

Diese Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Firma DELTAMESS DWWF GmbH weder abgeändert, erweitert, vervielfältigt, in einem elektronischen System erfasst oder an Dritte weitergegeben werden.

Objekt: Typ: Dateiname: Ausgabedatum: Ausgabeversion:

Montage- und Betriebsanleitung Kompakt-Wärmezähler TKS WM LWT / TK WM LWT AMS 190 401DE - Kompaktwärmezähler DELTAMESS 30115.doc 3.12.2008 2.3

Patentrechtliche Hinweise: Microsoft, Windows, WIN und DOS sind registrierte Marken der Firma Microsoft ®™. Alle weiteren in dieser Dokumentation veröffentlichten Firmennamen & Produktbezeichnungen anderer Hersteller sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen und unterliegen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- und/oder patentrechtlichem Schutz. Für die hier genannten Produktbezeichnun-gen gewährt DELTAMESS DWWF GmbH keinen Support.

Haftungsausschluss! DELTAMESS haftet generell nicht bei Weiterveräußerung in Länder, für die keine aktuellen Versionen oder Zulassungen für dieses Produkt vorliegen.

Design- und Geräteänderungen vorbehalten.

												SELECTION DE SE
Inhalt												Seite
Impressum .												2
Inhalt .												3
Lieferumfang												4
Montagelage												4
Doppelkennzeic	hnung											5
Montageregeln												5
Technische Date	en	Rech Volur Rech Volur	enwer menme enwer menme	k TKS essteil k TK \ essteil	8 WM le WM L ^v le	LWT / WT AN	Temp /IS / To	eratur emper	fühler aturfül	hler		6 7 8 9
Geräteelemente	۰.											10 - 11
Display .					-							12 - 21
Montage F	Rechenv Rechenv	verk T verk T	KS W	M LW LWT	T AMS							22 - 25 26 - 27
T T	empera empera	aturfüh aturfüh	nler – I nler – I	ndirek ndirek	cte / D cte Me	irekte ssung	Messu in Ta	ıng uchhü	lse	TF 5, TF 6,	2 mm 0 mm	28 29
Programmierur	ng											
Stichtag prograr	nmierer	۱										30
Interne Erweiter	ungen	Funk	-Modu	I 868	MHz							31 - 32
	-	Impu	lsausg	angs-	Modu	Ι.						33 - 34
		M-Bu	is-Mod	ul								35 - 36
Software M-Bus	-Modul											37 - 42
Einbauvorschläg	ge.											43
Checkliste .	•				•		•	•		•		44 - 46
Benutzerinforma	ationen											47
												3



Je nach Gerätetyp gehören unterschiedliche Inhalte zum Lieferumfang.

TKS WM LWT:

Lieferumfang TK-WM: 1 Kompaktwärmezähler 1 Montageanleitung Beipacks und Verplombungsmaterial

Lieferumfang VMW: 1 Vormontagegehäuse VMW mit Blindflansch 1 Vorlauf T-Stück bzw. Umrüstsatz ohne Blindflansch und ohne Vorlauf T-Stück 1 Dichtungssatz

TK WM LWT AMS (Adapter ADAMESS):

1 Kompaktwärmezähler 1 TK-WM Adapter AMS Beipacks und Verplombungsmaterial

Optional:

4

Montageschlüssel, Hakenschlüssel und Werkzeuge gehören nicht zum Lieferumfang.

Montagelage / Montage des Einbausatzes: - Einbauort wählen. - Möglichkeit der horizontalen oder vertikalen Installation prüfen. Ein horizontaler Einbau ist aus messtechnischen Gründen dem vertikalen vorzuziehen. - Messing-T-Stück in Vorlauf einsetzen. - Vormontagegehäuse VMW mit Absperrorganen in den Rücklauf, ggf. mit Spülfilter, einsetzen. - Rohrleitung spülen, Druckprüfung (max. 16 bar) durchführen.





FALSCH





Doppelkennzeichnung!

Nach dem Einbau des Wärmezählers am Einbauort ist die nicht zutreffende Zeile unkenntlich zu machen.

Damit wird das Gerät eindeutig für den vorgesehenen Verwendungszweck kenntlich gemacht.

DELTAMESS Bj: 07

 22:12

 Warmezähler magnetleklfrei

 geeicht bis 2012

 Typ: TKS WM LWT 1010-80

 Qa: 1,5 m²h + 0.N 15 - PN 16 bar

 sym: metr.k: A + 0.4 t 3K - 70K

 asym: down et with t 3K - 70K

 Einbauort Rücklauf
 t 15°C - 90°C

2. Notwendige Kennzeichnung auf 60 l/h



Einbauort Rücklauf t 15°C - 90°C 3. Notwendige Kennzeichnung auf 100 l/h

Montageregeln:

Die Installation eines Wärmezählersystems hat entsprechend den anerkannten Regeln der Technik (EN 1434) so zu erfolgen, dass eine einwandfreie Messwerterfassung, die Ablesung ohne weitere Hilfsmittel und eine problemlose Demontage der einzelnen Komponenten nach Ablauf des Eichintervalles möglich ist!

- Zulässigen Temperaturbereich beachten (siehe Typenschild)!
 Zulässigen Umgebungstemperaturbereich beachten (+5 bis +55°C)!
 Volumenmessteil grundsätzlich im Heizungsrücklauf platzieren!
 Vorgeschriebene Einbaulage des Volumenmessteiles beachten!

- Schmutzfänger im Leitungsnetz (vorzugsweise vor dem Volumenmessteil) vorsehen!
 Erforderliche Eintauchtiefe des Vorlauftemperaturfühlers berücksichtigen!
 Messpunkte ausreichend entfernt von Mischpunkten wählen!
- Vorlauffühler hinter die Pumpe setzen!

Ordnungsgemäßer Einbau ist nur bei Verwendung des lieferbaren Einbausatzes gewährleistet!





Technische Daten	Volumenmessteile	e / Rechenwerk TKS WM LWT
Nenndurchfluss VT Qn:	0,6 m³/h	1,5 m³/h
Einbaulänge:	110 mm	110 mm / 130mm
Anschlussgewinde am Zähler:	G 3/4"	G 3/4" / 1"
Einbaulage:	H/V	H/V
Metrologische Klasse:	B / A	B / A
Anlauf:	3 l/h	8 l/h
Minimaler Durchfluss Qmin:	0,012 / 0,024 m³/h	0,030 / 0,060 m³/h
Maximaler Durchfluss Qmax:	1,2 m³/h	3,0 m³/h
Druckverlust bei Qn:	< 0,24 bar	< 0,175 bar
Nenndruck Pn:	16 bar	16 bar
Nenndurchmesser:	DN 15	DN 15
Temperatur-Bereich:	15 - 90 °C	15 - 90 °C
Max. Temperatur (kurzzeitig):	110 °C	110 °C
Geeichte Temperatur-Differenz	: 3 - 70 K	3 - 70 K
Minimale Temperatur-Differenz	: 1,0 / 0,2 K	1,0 / 0,2 K
Temperaturfühler-Art:	PT 1000	PT 1000
Leitfähigkeit:	< 1000 µS/cm	< 1000 µS/cm
Temperaturfühler Kabellänge:	1,5 (opt. 3,0) m	1,5 (opt. 3,0) m
Energieversorgung:	Lithium-Batterie	Lithium-Batterie
Laufdauer:	> 6 (opt. 10) Jahre	> 6 (opt. 10) Jahre
Schutzart:	IP 54	IP 54
Display-Ebenen:	4 / 5	4 / 5
Anzeige:	7-stelliges LCD	7-stelliges LCD
Energieanzeige:	kWh (opt. MWh) MJ (opt. GJ)	kWh (opt. MWh) MJ (opt. GJ)





Volumenmessteile	e / Rechenwerk TK WM LWT AMS
0,6 m³/h	1,5 m³/h
110 mm	110 mm / 130mm
G 3/4"	G 3/4" / 1"
H/V	H/V
B / A	B / A
3 l/h	8 l/h
0,012 / 0,024 m ³ /h	0,030 / 0,060 m³/h
1,2 m³/h	3,0 m³/h
< 0,24 bar	< 0,175 bar
16 bar	16 bar
DN 15	DN 15
15 - 90 °C	15 - 90 °C
110 °C	110 °C
: 3 - 70 K	3 - 70 K
: 1,0 / 0,2 K	1,0 / 0,2 K
PT 1000	PT 1000
< 1000 µS/cm	< 1000 µS/cm
1,5 (opt. 3,0) m	1,5 (opt. 3,0) m
Lithium-Batterie	Lithium-Batterie
> 6 (opt. 10) Jahre	> 6 (opt. 10) Jahre
IP 54	IP 54
4 / 5	4 / 5
7-stelliges LCD	7-stelliges LCD
kWh (opt. MWh) MJ (opt. GJ)	kWh (opt. MWh) MJ (opt. GJ)
	Volumenmesstelle 0,6 m³/h 110 mm G 3/4" H / V B / A 3 l/h 0,012 / 0,024 m³/h 1,2 m³/h < 0,24 bar 16 bar DN 15 15 - 90 °C 110 °C 3 - 70 K 1,0 / 0,2 K PT 1000 < 1000 μS/cm 1,5 (opt. 3,0) m Lithium-Batterie > 6 (opt. 10) Jahre IP 54 4 / 5 7-stelliges LCD kWh (opt. GJ)



1.	Plomben und Befestigungsöffnungen für optionale externe Module (Öffnen und Montage der Module nur durch Zerstörung der Plomben möglich.)
2.	a. Display- und Ebenenauswahl b. Funktions-Taste zur Einstellung des Stichtages c. Funktions-Taste zur Einstellung der M-Bus-Adresse (optional)
3.	 Ausgang M-Bus-System beim optional installiertem internen M-Bus-Modul Ausgang optional installiertes Impulsausgangs-Modul
4.	Optische Daten-Schnittstelle
5.	LC-Display
6.	Eich- oder Prüfmarke





10.	Gehäuse Rechenwerk				
11.	Fest eingebauter Temperaturfühler (Vor- und Rücklauf)				
12.	Kopfring mit Zahnkranz und Gewinde für die Schraubmontage (Montageschlüssel notwendig)				
13.	Montagehilfe Fließrichtung (Beidseitig unterschiedliche Nasen für den korrekten Einbau)				
14.	4. Kapsel mit unverlierbarer Hosenträger-Dichtung				
	Hinweis: Nur TK WM LWT AMS - Vor dem Einbau mit beigelegtem Silikonfett einfetten! – Kein Fermit verwenden!				

0 HITHER	
Display-Anzeigen	
8.8.9.9.9.000 No. 100	Display – Alles an Alle Segmente werden angezeigt – Displaytest.
	Display – Alles aus Normaler stiller Betrieb des Wärmezählers.
*	Display – Impulse (animiert) Volumenimpulse werden vom hydraulischen Geber empfangen.
WAIT WAIT	Display - Warten Anzeige bei erhöhtem Zugriff auf die optische Schnittstelle Batterie wird stark beansprucht!
	Display - Temperatur Thermometer zeigt Temperaturinformationen.
	Display - Keine Energie
•	Es wird keine Energie erfasst. (Kein Durchfluss und / oder keine Temperaturdifferenz)
	Display - und Geräte-Ebenen (5 Stück = Nr. 0 bis Nr. 4) Ebene 0 = ohne Symbol Ebene 1 = 1 Symbol Ebene 2 = 2 Symbole Ebene 3 = 3 Symbole Ebene 4 = 2 Symbole + 1 Leerzeichen
	Display / Geräte-Ebenen aufrufen (Blaue Taste) Display an: kurzer Tastedruck (Ebene 0) Nächste Anzeige: kurzer Tastedruck Nächste Ebene: langer Tastedruck (ca. 3 Sekunden halten)
	Blinkende Elemente Das Blinken der feinen Linien: Programmier-Modus Blaue Taste betätigen: Programmieren / Editieren





Display Ebene 0

Displaywechsel - Taste kurz betätigen / Ebenenwechsel – Taste ca. 3 Sekunden betätigen

0287 143. _{km}	Aktuelle Wärmemenge
8.8.8.8.8.8.8.1m/hBu *#WAIT MD L/Imp MWhGJ	Displaytest – alle Segmente an
	Displaytest – alle Segmente aus
02536 14 km * M	Altwert Wärmemenge
P 1234 *	Checkzahl Wärmemenge
01-01 * MD	Stichtag



Display Ebene 0

Displaywechsel - Taste kurz betätigen / Ebenenwechsel - Taste ca. 3 Sekunden betätigen

Bei optionaler Kältemessung

с 187 183 _{. кил} *	Aktuelle Kältemenge
c 05 36 14. №h ₩ M	Altwert Kältemenge
cP 49 14 *	Checkzahl Kältemenge



Display Ebene 1

Displaywechsel - Taste kurz betätigen / Ebenenwechsel – Taste ca. 3 Sekunden betätigen

13 I24 <u>]</u> ₿ [₥] ₩	Kumuliertes Volumen
000 (<u>3</u> 90 ^{m/h} * _	Momentaner Durchfluss
0719 °C * -	Vorlauf-Temperatur
2° 0.290 •	Rücklauf-Temperatur
042.9 °C 🖡 * -	Temperatur-Differenz
00069 <u>20</u> kw -	Momentaner Energiefluss
001263 <u>9</u> , * _	Betriebsstunden



Display Ebene 2/1

Displaywechsel - Taste kurz betätigen / Ebenenwechsel - Taste ca. 3 Sekunden betätigen

143 <u>]</u> 05 <u>8</u> _{kWh} =	Hochaufgelöste Wärmemenge
000.0320 * L/Imp =	Volumen pro Eingangsimpuls
5-0 (29 * =	Softwarestand
5P-8888 * =	Prüfsumme Software metrologischer Bereich Die derzeit aktuelle Prüfsumme wird angezeigt.
* =	Aktuelle Ansicht: kein Modul vorhanden Sollte ein Modul installiert sein, wird es in diesem Display angezeigt.



Display Ebene 2/2

Displaywechsel - Taste kurz betätigen / Ebenenwechsel - Taste ca. 3 Sekunden betätigen

FU * =	Display-Anzeige beim installierten Funk-Modul Modul: Funk 868MHz Installiertes Funk-Modul, nicht im Betrieb
FU 868	Modul: Funk 868MHz
* =	Installiertes Funk-Modul, ist im Betrieb

P111	001		Display-Anzeigen bei installierten Impuls-Modul
*		kWh =	Modul: Impulsausgangs-Modul Impuls-Wert = 1 kWh

ьи <u>с</u> 0 12	Display-Anzeige beim installierten M-Bus-Modul
* =	Modul: M-Bus-Modul Bus-Adresse = 12



Display Ebene 3 bei Wärme-Energie-Messung

Displaywechsel - Taste kurz betätigen / Ebenenwechsel – Taste ca. 3 Sekunden betätigen

01105. * =	Speicherdatum neuster Monatswert
0280764 _{kWh} =	zugehöriger Monatswert
Speicher-Datum und Speicher-Werte der letzten 18 Monate werden über das Display angezeigt.	
0 106.04 ∗ ∎	Speicherdatum ältester Monatswert
02 13645. _{kWh} =	zugehöriger Monatswert



Display Ebene 4 bei Kälte-Energie-Messung (Option)

Displaywechsel - Taste kurz betätigen / Ebenenwechsel - Taste ca. 3 Sekunden betätigen

c011105. * =	Speicherdatum neuster Monatswert
c 186429.kwh :	zugehöriger Monatswert
Speicher-Datum und Speicher-Werte der letzten 18 Monate werden über das Display angezeigt.	
c010604 * =	Speicherdatum ältester Monatswert
ב 0447 ו£. אווייייייייייייייייייייייייייייייייייי	zugehöriger Monatswert



Alternierend mit gewählter Anzeige

Displaywechsel je nach Funktion alternierend mit der aktuellen Anzeige

60⊁⊁. *	Warnung: Batterie hat Laufzeit überschrit- ten	Wärmezähler durch einen neuen ersetzen
	Blinkendes Thermometer	Rücklauf ist um 6° C wärmer als Vorlauf

Mögliche Fehlermeldungen

Err 1 *	Kalibrierung verloren	Werksprüfung notwendig
Err 3	Interner Speicherfehler	Austausch des
*	(RAM-Zelle defekt)	Wärmezählers
εςς δ	Vorlauf-Temperaturfühler	Austausch des
*	unterbrochen	Wärmezählers



Alternierend mit gewählter Anzeige

Displaywechsel je nach Funktion alternierend mit der aktuellen Anzeige

Err 7	Vorlauf-Temperaturfühler	Austausch des
*	kurzgeschlossen	Wärmezählers
Err 8	Rücklauf-Temperaturfühler	Austausch des
*	unterbrochen	Wärmezählers
Err 9	Rücklauf-Temperaturfühler	Austausch des
*	kurzgeschlossen	Wärmezählers
Err 8 *	Interner Prüfsummenfehler der aktuellen Wärme- oder Kältemenge	Austausch des Wärmezählers
Err [Interner Prüfsummenfehler	Austausch des
*	der Kalibrierungsdaten	Wärmezählers



Montage des Wärmezählers TKS WM LWT



- Umwälzpumpe der Heizung abstellen.
- Rücklaufstrang absperren.
- Blindflansch (2) mit Montageschlüssel (1) aus Gehäuse (VMW) (5) herausschrauben.
- Beim Eichaustausch den inneren Konus des Gehäuses reinigen.
- Einen vorhandenen Spülfilter (3) entfernen.



Montage des Wärmezählers TKS WM LWT



5

- Schutzkappe (schwarz) von der Trockenkapsel entfernen.
- Werkseitig eingefettete Dichtungen an der Trockenkapsel (Hosenträgerdichtung und roter O-Ring am Kopfring) ggf. nachfetten.
- Kein Fermit verwenden!
- TKS WM LWT (1) entsprechend Fließrichtungspfeil (2) einsetzen.
- Kapsel am Zahnkranz (3) mit der Hand eindrehen.

 Vorlauftemperaturfühler (rot) (5) in die Vorlauftauchhülse einstecken und verschrauben.

- Rücklauftemperaturfühler (blau) (4) in die Rücklauftauchhülse einstecken und verschrauben.









Montage des Wärmezählers TKS WM LWT



- Kugelhähne (1) vorsichtig öffnen.

- Auf Dichtigkeit prüfen.

- Funktion des Rechenwerkes überprüfen.



Montage des Wärmezählers TK WM LWT AMS (Adapter ADAMESS)

2

3

5

6

4

Die Dichtungen an der Trockenkapsel (Hosenträgerdichtung) müssen gefettet werden! Kein Fermit verwenden!



- Montageteile: 1. Kompaktwärmezähler 2. O-Ring 67,95 x 2,62 AMS 3. TK WM Adapter AMS 4. O-Ring 20,0 x 2,0 5. Allmess-Gehäuse

Lieferumfang:

TK WM LWT AMS (Adapter ADAMESS):

1 Kompaktwärmezähler 1 TK-WM Adapter AMS Beipacks und Verplombungsmaterial

Vorbereiten: Kleinen O-Ring 20,0 x 2,0 (7) auf den Fließstutzen des Kunststoff-Adapters (6) aufstecken und gut einfetten.

Stift (8) im Boden des Einrohr-Anschlussteils (EAT) mit einer Zange herausziehen.



26



Montage des Wärmezählers TK WM LWT AMS (Adapter ADAMESS)

Die Dichtungen an der Trockenkapsel (Hosenträgerdichtung) müssen gefettet werden! Kein Fermit verwenden!





(Fließrichtung Construction of the section of the s

Großen O-Ring (2) einfetten und in das EAT einsetzen.

Montage: Kunststoff-Adapter (1) in Einrohr-Anschlussteil (EAT) einsetzen.



TK WM LWT AMS mit dem Hakenschlüssel bis zur Dichtigkeit anziehen. Temperaturfühler einschrauben.

Verplombung: Integrierter Rücklauf (3). Temperaturfühler mit der Standardverschraubung verplomben.

Die Selflock-Steckplombe in Tasche zwischen Gewindering und Gehäuse stecken.

Vorlauf Temperaturfühler ebenfalls verplomben.

Gesamtmontage auf Dichtigkeit überprüfen.



Direkte Messung - Nur in Verbindung mit Beipack "Direktmessung"



Temperaturfühler montieren und einschrauben:

Direktmessungshülse 21520 auf den Temperaturfühler stecken und diese bis auf die Temperaturfühlermutter (3) aufschieben.

O-Ring aus Beipack bis in die Nut der Direktmessungshülse aufschieben.

Direktmessungshülse Typ 21520





Stichtagsprogrammierung

Ändern des Stichtages Es besteht die Möglichkeit der Programmierung eines Stichtages, an dem der bis dahin aufgelaufene Zählerstand in den Altwertspeicher abgelegt wird.

Achtung: Der Altwert muss innerhalb eines Stichtag-Jahres abgelesen werden, sonst geht er verloren.

Es sind bis zu 12 Stichtage möglich (ein Stichtag pro Monat). Ablagezeitpunkt ist jeweils der 1. Tag des Monats um 00:00 Uhr.

Beispiele: Stichtag 03 = Stichtag 12 = 01.03. - 00:00 Uhr 01.12. - 00:00 Uhr

Bei Eingabe von Stichtag "0" erfolgt keine Altwertabspeicherung.

Stichtag am Wärmezähler einstellen

Displaywechsel - Taste kurz betätigen

01-01 * MD	Wählen Sie die Displayanzeige für den Stichtag	
01-01 ₩ MD	In den Programmier-Modus wechseln Programmierschlüssel auf optische Schnittstelle aufsetzen Blaue Display-Taste ca. 3 Sekunden drücken	
01-05 ₩ MD	Stichtag ändern Blaue Display-Taste kurz betätigen bis der gewünschte Stichtag im Display erscheint	
01-08 * MD	Stichtag aktivieren Programmierschlüssel von optische Schnittstelle abnehmen Blaue Display-Taste kurz betätigen	





Interne Erweiterung Funk-Modul 868 MHz

Internes Funk-Modul 868 MHz (rcu4) Ein Wärmezähler mit integriertem Funk-Modul wird im "Schlafmodus", in dem keine Telegramme gesendet werden, ausgeliefert. Ein Start des Installationsmodus (Aufwecken) erfolgt mit Hilfe des Programmier-schlüssels und der Display-Taste. Das integrierte Funk-Modul liest dann alle Daten direkt aus dem Wärmezähler aus. Es wird nicht programmiert. Jedes Familienmitglied des rcu4-Systems besitzt funkspe-zifische Merkmale. Dazu gehört ein vorbestimmtes Prozedere beim "Anmelden" in die Funkzentrale mit einer vorbestimmten Sendeperiode.

Wärmezähler mit integriertem Funk-Modul aufwecken

Ebenenwechsel - Taste ca. 3 Sekunden betätigen / Displaywechsel - Taste kurz betätigen

- *	• • • •	=	Kein internes Modul montiert
ኑ የሀ			Internes Funk-Modul montiert Internes Funk-Modul befindet sich im Schlaf-Modus
ኑ። የሀ	-:: :]		In den Programmier-Modus wechseln Programmierschlüssel auf optische Schnittstelle aufsetzen Blaue Display-Taste ca. 3 Sekunden drücken
ኑ። የሆ	868	=	Funk-Modul aufwecken / aktivieren Programmierschlüssel von optische Schnittstelle abnehmen Blaue Display-Taste kurz betätigen
ኑ።	868		Funk-Modul ist aktiviert und in Funktion
*	SEnd		Funk-Modul sendet Daten an das rcu4 Funksystem



Interne Erweiterung Funk-Modul 868 MHz

Nach der Aktivierung Nach der Aktivierung wechselt das Funk-Modul nach kurzer Zeit in den Install-Mode. Für 72 Stunden sendet das Funk-Modul ein spezielles Funkprotokoll. Diese "Installations synchronisations message" dient zur Identifizierung des Wärmezähler durch eine rcu4 Funkzentrale. Nachdem das Gerät von der rcu4 im Install-Mode erkannt worden ist, werden die Verbrauchsdaten des Wärmezählers regelmäßig an das rcu4-Funksystem weitergeleitet.

Übertragung der Kältemenge: Sofern im Wärmezähler die Option "Kühlenergiemessung" freigeschaltet ist, sendet das Messgerät neben den Verbrauchswerten der Wärmemessung auch die Verbrauchswerte der Kühlenergiemessung.

Hierzu wird für die Kühlenergiemessung in der Funkzentrale ein zweites Messgerät mit der Gerätenummer des Wärmezählers angelegt, jedoch mit einer Identifikation als Kältezähler versehen.

Für die Kühlenergie werden ebenfalls die letzten 3 Monats- und Monatsmittenwerte, sowie der Vorjahreswert übertragen



Interne Erweiterung Impulsausgangs-Modul

Internes Impulsausgangs-Modul Mit einem integrierten Impulsausgangs-Modul werden vom Wärmezähler gemessene Wärme- bzw. Kühl-Energien als Impulse über eine 2- bzw. 4-adrige Leitung abgegeben.

Pin-Belegung mit integrierte	m Wärmezähler-Impu	Ilsausgangs-Modul:
Impulsausgangs-Modul Typ:	Wärme-Energie	
Leitung:	2-adrig	
Kabellänge:	3 Meter	
Farben:	rot + schwarz (Wärm	ne)
Polarität:	keine	
Schaltkontakt:	potentialfreier (spann	nungsloser) rückwirkungsfreier Impulsausgang
Energie-Impulse:	Impulswertigkeit:	1 kWh
	Impulsdauer:	100 ms
	Impulspause:	≥ 900 ms
	Impulsgröße:	1 kWh pro Impuls

Pin-Belegung mit integrierte Impulsausgangs-Modul Typ: Leitung: ⁽¹⁾ Kabellänge: Farben:	m Kältezähler-Impulsar Kälte-Energie 2-adrig (4-adrig) ^(*) 3 Meter braun + orange (Kälte) rot + schwarz (Wärme	usgangs-Modul:
Polarität: Schaltkontakt: Energie-Impulse:	keine potentialfreier (spannu Impulswertigkeit: Impulsdauer: Impulspause: Impulsgröße:	/ ngsloser) rückwirkungsfreier Impulsausgang 1 kWh 100 ms ≥ 900 ms 1 kWh pro Impuls

(*) Bei einem installierten Kältezähler-Impulsausgangs-Modul sind zusätzlich auch die Funktionen und die beiden Kabel eines Wärmezähler-Impulsausgangs-Moduls vorhanden.



Wärmezähler mit integriertem Impulsausgangs-Modul – Impulsart abfragen

Ebenenwechsel - Taste ca. 3 Sekunden betätigen / Displaywechsel - Taste kurz betätigen

* •	Kein internes Modul vorhanden
PUL OOI _{kWh} =	Internes Impulsausgangs-Modul installiert Impuls: kWh





Interne Erweiterung M-Bus-Modul

Internes M-Bus-Modul Mit dem integrierten M-Bus-Modul werden vom Wärmezähler gemessene Wärme- bzw. Kühl-Energien als Impulse über eine 2-adrige Leitung in das M-Bus-System übertragen.

Pin-Belegung mit integriertem M-Bus-Modul: Leit Kat Far Pol Spa Sch

lung:	2-adrig
pellänge:	3 Meter
ben:	rot + schwarz
arität:	keine
annungsversorgung:	Fernspeisung aus dem M-Bus-System
nittstelle:	TSS721 - 3,3 VDC
omaufnahme:	Standardlast 1,5 mA

Anschluss internes M-Bus-Modul:





Parametrierung Zur Parametrierung des M-Bus-Moduls benötigen Sie eine Versorgungsspannung. Diese wird aus dem vorhandenen M-Bus-System oder aus dem optionalen mobilen Pegelwandler bezogen. Der Pegelwandler wird mit Versorgungsspannung über die PS2-Schnittstelle des Laptops versorgt.

Parametrier-Software Die Software zum Parametrieren des integrierten M-Bus-Moduls ist eine 32Bit-Applikation die auf einem PC unter WIN 95 / 98 / XP oder NT 4.0 ausgeführt werden kann. Der eingesetzte PC muss eine serielle RS232-Schnittstelle zum Anschluss des M-Bus-Pegelwandlers vorweisen.



Interne Erweiterung M-Bus-Modul

Wärmezähler mit integriertem M-Bus-Modul adressieren

Ebenenwechsel – Taste ca. 3 Sekunden betätigen / Displaywechsel - Taste kurz betätigen

****	Kein internes Modul montiert
ЬUS-000 * ∎	Internes M-Bus-Modul mit Adresse 000 vorhanden Internes M-Bus-Modul ist in Betrieb
ь∪S-፬ <u>0</u>] * ∎	In den Programmier-Modus wechseln Prisma auf optische Schnittstelle aufsetzen Blaue Display-Taste ca. 3 Sekunden drücken
602-0 <u>15</u>	M-Bus-Adresse ändern Blaue Display-Taste kurz betätigen
* =	(*) M-Bus-Adresse Kältemessung
ьис-ота * =	M-Bus-Adresse bestätigen Prisma von optische Schnittstelle abnehmen Blaue Display-Taste kurz betätigen

(*) Hinweis: Die M-Bus-Adresse bei einer Kältemessung wird anhand der bestehenden M-Bus-Adresse der Wärme-messung immer mit +1 definiert.

M-Bus-Adresse Kältemessung = M-Bus-Adresse Wärmemessung + 1



Funktionen und Beschreibung Das integrierte M-Bus-Modul dient zur Adaptierung des Wärmezählers zu M-Bus-Systemen nach DIN EN 1434-3. Die benötigten M-Bus typischen Parameter für die Datenübertragung und Kommunikation mit dem M-Bus-System werden mit einer WINDOWS - Parametrier-Software extern konfiguriert.

Für den mobilen Einsatz mit einem Laptop benötigen Sie zusätzlich einen mobilen, optionalen, Pegel-wandler. Dieser Pegelwandler ermöglicht eine Verbindung von der RS232 Schnittstelle am PC zum M-Bus-System

Parametrierung

Zur Parametrierung des M-Bus-Moduls benötigen Sie eine Versorgungsspannung. Diese wird aus dem vorhandenen M-Bus-System oder aus dem optionalen mobilen Pegelwandler bezogen. Der Pegelwandler wird mit Versorgungsspannung über die PS2-Schnittstelle des Laptops versorgt.

Parametrier-Software

Die Software zum Parametrieren des integrierten M-Bus-Moduls ist eine 32Bit-Applikation die auf einem PC unter WIN 95 / 98 / XP oder NT 4.0 ausgeführt werden kann. Der eingesetzte PC muss eine serielle RS232-Schnittstelle zum Anschluss des M-Bus-Pegelwandlers vorweisen.

Karteikarte Info

Die Karteikarte "Info" beinhaltet allgemeine Einstellungen zur Kommunikationsaufnahme mit dem zu parametrierenden M-Bus Modul. Hier lassen sich z.B. der COM-Port des PCs, die Baudrate und die M-Bus Primäradresse einstellen. Wenn eine Verbindung mit dem M-Bus Modul erfolgreich hergestellt wurde, werden weitere Herstellerinformationen angezeigt.

Die Karteikarte "Wärme" enthält Eingabefelder für die M-Bus Wärmezählereinstellungen.

löscht alle Ausgaben im Log-Fenster.

Eine weitere Karteikarte "Kälte" wird nur sichtbar, wenn ein Wärmezähler mit Kältezählerstand an den Pegelwandler angeschlossen ist.

Zum Schreiben und Verifizieren der einzustellenden Parameter kann der Schreib- und Leseknopf benutzt werden.

Das sogenannte Log-Fenster ist immer sichtbar. Alle M-Bus Kommunikationsschritte werden in diesem Fenster protokolliert. Daten werden in hexadezimaler Schreibweise angezeigt. Es ist sogar möglich, Ausgaben im Log-Fenster zu markieren und mit der Tastenkombination "CTL-C" in die Zwischenablage zu übernehmen. Von dort können sie leicht in eine Textverarbeitung zwecks Dokumentation übernommen werden

Loa löschen

Ende

beendet das Programm und schreibt die aktuelle Einstellung für die Auswahl der seriellen Schnittstelle in die INI-Datei.



Parametrier-Software

Zur Parametrierung des M-Bus-Moduls starten Sie unter WINDOWS die Datei "MBconf20.EXE". Das integrierte M-Bus-Modul im Wärmezähler wird von der Software automatisch erkannt. Es erscheint beim ersten Aufruf die Registerkarte "Info".

Karteikarte Info



COM-Port	gibt die serielle Schnittstelle des Parametrierrechners an, an der der M-Bus Pegelwandler angeschlossen ist. Der eingestellte Port wird in der zum Pro- gramm gehörigen Ini-Datei hinterlegt, so dass bei einem Neustart des Pro- gramms kein Konfigurieren mehr notwendig ist.
Baudrate	gibt die Schnittstellengeschwindigkeit des Parametrierrechners an. Sie kann beim Wärmezähler 300 oder 2400 Baud betragen und entspricht der momentan benutzten M-Bus Baudrate. Die eingestellte Baudrate muss der Baudrate des M-Bus Moduls entsprechen (siehe auch: Neue Baudrate).





Neue M-Bus Baudrate	ermöglicht die Umstellung der Baudrate der M-Bus Karte. Zu diesem Zweck ist im zugehörigen Auswahlfeld die neue Baudrate einzustellen. Anschließend wird dem Gerät über den M-Bus die neue Baudrate mitgeteilt. Wenn die M-Bus Kar- te dieses Kommando verstanden hat, so quittiert es noch in der alten Baudrate mit dem Einzelzeichen "\$E5" (sfür hexadezimale Schreibweise). Erst dann schaltet der Wärmezähler auf die neue Baudrate um und speichert diese Ein- stellung unverlierbar in einem EEPROM.
M-Bus Adresse	ist die M-Bus Primäradresse des angeschlossenen M-Bus Zählers. In einer 1:1- Verbindung (1 Zähler am M-Bus) kann die Broadcast-Adresse 254 benutzt wer- den. Auf die Adresse 254 muss jedes M-Bus Endgerät antworten. Die Vorein- stellung bei Programmstart ist 254.
Verbindung zum Zähler	dient zur Anforderung von Daten aus dem M-Bus Endgerät mit automatischer Erkennung des Gerätetyps. Die Felder "Hersteller", "Generation", "Typ" und "M- Bus Statusbyte" werden mit den gelesenen Daten aktualisiert.
	Abhängig von Hersteller und Typ des M-Bus Gerätes werden anschließend neue Karteikarten angelegt. Wurde der Wärmezähler erkannt, so erscheint auf der Programmoberfläche eine weitere Karteikarte mit dem Namen "Wärme" und eventuell eine mit dem Namen "Kälte".
Hersteller	ist ein Feld, das nach erfolgreichem Lesen ("Verbindung zum Zähler") die 3- stellige M-Bus Herstellerkennung (ASCII-Großbuchstaben) anzeigt. Das Feld ist nicht editierbar (read only).
Generation	zeigt die Softwareversion der Firmware des angeschlossenen M-Bus Moduls an. Das Feld ist nicht editierbar (read only).
Тур	zeigt den Typ des angeschlossenen Moduls an. Das Feld ist nicht editierbar (read only).
M-Bus Statusbyte	zeigt den M-Bus Status des angeschlossenen Moduls an. Das Feld ist nicht editierbar (read only).
ZVEI-Opto Modus	ist dieser Schalter aktiviert, so können Geräte mit optischer Schnittstelle und Protokoll nach EN1434-3 mit Hilfe eines Opto-Kopfes ausgelesen und paramet- riert werden (z.B. PadPuls M4/M4L).



Automatisches Lesen

ist dieser Schalter aktiviert, so liest das Programm nach jedem Schreiben die Werte des Gerätes automatisch wieder ein.

Karteikarte Wärme

M-Bus Parametrierung V2.00	0	
Primäradesse: ID (Sek.Adr.): Status: 20 Kilte verlugbut Kommunk olomi ehler Prichen wehl, Fehler EEEPRI UM Fehler Applikation denker	Energie: Volumen: Stichtag St.Energie: Volumenhuß: Leistung VTemp: RTemp: DTemp: FabNr.	1234567.8 kWh 135797541 11.05 2468096.4 kWh 00000000 l/h 00000000 l/h 0000005.7 °C 0000025.9 °C 0000026.8 K 00000001
COM.Port COM2 M.Bus 254 Ge Baudate 2400 Hersteller St Baudate 2400 Typ F South Hersteller Typ F F South Hersteller Typ F F	Les meration: Bus - stutbyte: Autom, Lesen	en Schreiben ZVEI-Opto Modus Verbindung zum Zahler Log (gechen
2B 00 00 00 00 00 5A 27 05 00 00 0C 00 0C 62 68 02 00 00 0C 78 01 00 00	5E 59 02 00 00 BB 16	

Primäradresse

ist die M-Bus Adresse des Wärmezähler-Kanals. Bei Neuvergabe der Primäradresse kann in dieses Feld ein Wert zwischen 0 und 249 eingetragen werden. Durch Betätigen des Knopfes "Schreiben" wird dem M-Bus Modul die Primäradresse mitgeteilt. Bitte beachten Sie, dass die Primäradressen beider Kanäle nicht unabhängig voneinander programmiert werden können.

Der Kältezähler bekommt automatisch die nächst höhere Adresse (+1), wenn der Wärmezähler parametriert wurde. Umgekehrt erhält der Wärmezähler automatisch die nächst niedrigere Adresse (-1), wenn der Kältezähler parametriert wurde. Wird eine der beiden Adressen auf 0 eingestellt, so werden beide auf 0 gesetzt. Damit ist dann die Primäradressierung deaktiviert (Auslieferzustand).



Interne Erweiterungen M-Bus-Modul - Software ist die 8-stellige M-Bus ID, die auch zur Sekundäradressierung des Moduls benutzt wird. Die ID-Nummer wird vom Modul automatisch aus der Geräte-ID (Sek.Adr) Nummer des Wärmezählers übernommen. Status ist das M-Bus Status-Byte (hexadezimale Darstellung). Kälte verfügbar ist ein Anzeigefeld, das anzeigt, ob ein Wärmezähler mit zusätzlichem Kältezählerstand angeschlossen ist. Kommunikations-Fehler ist ein Anzeigefeld, das den Kommunikations-Status zwischen M-Bus Karte und Wärmezähler wiedergibt. Wenn dieses Feld markiert ist, dann ist die Kommuni-kation zwischen Wärmezähler und M-Bus Modul gestört. **Rechenwerk Fehler** ist ein Anzeigefeld, das im markierten Zustand auf einen Fehler des Wärmezählers hinweist. ist ein Anzeigefeld, das auf einen Fehler beim Lesen des EEPROMs der M-Bus Karte hinweist. Im EEPROM werden wichtige Konfigurationsdaten (z.B. M-Bus Primäradressen, IDs) unverlierbar gesichert. Im Fehlerfall sollten Sie die Adres-EEPROM Fehler se neu parametrieren. ist ein Anzeigefeld, das im markierten Zustand darauf hinweist, dass ein Daten-Interpretationsfehler bei der optischen Kommunikation zwischen M-Bus Modul und Wärmezähler aufgetreten ist. Applikationsfehler aktualisiert die M-Bus Daten auf der Wärme Karteikarte. Auch die nicht modifizierbaren Wärmezähler-Daten werden aktualisiert. Lesen schickt die eingestellten Konfigurationsdaten der Wärmezähler-Karteikarte zum M-Bus Zähler. Schreiben



Karteikarte Kälte

Interne Erweiterungen M-Bus-Modul - Software



Die Karteikarte "Kälte

wird geöffnet, wenn ein Wärmezähler angeschlossen ist, der zusätzlich die Kühlenergie messen kann. Die Knöpfe und Eingabefelder auf dieser Karteikarte entsprechen genau denen der "Kälte".

Der Bereich für die Primäradresse ist 0 bzw. 2 bis 250

Bitte beachten Sie, dass die Primäradressen beider Kanäle nicht unabhängig voneinander programmiert werden können. Der Kältezähler bekommt automatisch die nächst höhere Adresse (+1), wenn der Wärmezähler parametriert wurde.

Umgekehrt erhält der Wärmezähler automatisch die nächst niedrigere Adresse (-1), wenn der Kältezähler parametriert wurde. Wird eine der beiden Adressen auf 0 eingestellt, so werden beide auf 0 gesetzt. Damit ist dann die Primäradressierung deaktiviert (Auslieferzustand).





Einbauvorschläge Sekundär- und Primärkreis







Checkliste

Vor der Montage

-	
	Ist die Eich- oder Prüfmarke unbeschädigt und aktuell (gelbe oder blaue Marke auf WMZ)
	Ist ein passender Einbausatz vorhanden
	Ist der Einbausatz richtig platziert
	Ist der Wärmezähler richtig dimensioniert (Qmin, Qnenn, Qmax)
	Sind alle benötigten Einbauteile vorhanden (Dichtungen, Verschraubungen)
	Sind alle zur Plombierung notwendigen Teile vorhanden (Plomben und Plombendraht)
	Ist die mehrsprachige Montageanleitung für den Wärmezähler beim Kunden vorhanden
	Wurde die Anlage ordnungsgemäß gespült (Filter und Siebe reinigen)





Checkliste

Nach der Montage

Ist der Vorlauf-Temperaturfühler im Vorlauf montiert (Kugelhahn oder Tauchhülse)
Ist der Wärmezähler im richtigen Strang eingebaut (hydraulischer Geber)
Sind die Absperrungen im richtigen Strang geöffnet
Sind alle Verbindungen dicht (undichte Stellen)
Sind alle Anzeigen plausibel (Temperaturen und momentaner Durchfluss)



Nach der Inbetriebnahme

Ist der Vorlauf-Temperaturfühler verplombt (Manipulationsgefahr)
Ist der Rücklauf-Temperaturfühler und der hydraulische Geber verplombt
Ist die Geräte-Nummer notiert (auf dem oberen Typenschild)
Ist der Anfangszählerstand notiert (Ebene 0, wichtig für die Abrechnung)