FLEX Schnellmontageset in L-Boxx

- für Edelstahlwellrohr -

Nutzen Sie unser vielseitiges, optimiertes Schlagset,
das sich an Erfahrungen des Handwerks orientiert.
Realisieren Sie anspruchsvolle Projekte
mit einem Maximum an Qualität
bei einem Minimum an Zeit.

Schnellmontageset bestehend aus:

- 1 x L-Boxx System-Koffer inkl. Einlage
- 1 x Schlaghammer
- 1 x Matrize SCHM 16-12
- 1 x Matrize SCHM 25-20
- 10 x MS-ÜW-Mutter ½" + Segmentring + Dichtung
- 12 x MS-ÜW-Mutter ¾" + Segmentring + Dichtung
- 10 x MS-ÜW-Mutter 1" + Segmentring + Dichtung
- 8 x MS-ÜW-Mutter 1 ¼" + Segmentring + Dichtung

FLEX Schnellmontageset in L-Boxx

Sechs Schritte um den Anschluss zu bekommen

1. Schritt:

- Wellrohr mittels Rohrschneider kürzen.
- Achtung: Nicht in Schraubstock einspannen.

2. Schritt:

- Es ist auf saubere Schnitte zu achten.

3. Schritt:

- Überwurfmutter über das Wellrohr schieben.
- Schlagmatrize mit dem Kragen zum Rohrende in das zweite Wellental einlegen.

4. Schritt:

- Schlagmatrize in den Schlaghammer einlegen und mit kräftigen Schlägen das Wellrohr stauchen.

5. Schritt:

- Einlegering unmittelbar hinter dem Bördel in das Wellental einlegen und zusammendrücken.

6. Schritt:

- Dichtung einlegen, fertig.