

Vor der Montage der Verkleidung

Bitte kontrollieren Sie die Ware beim Auspacken, für bereits montierte Artikel kann keine Haftung bei Materialfehlern übernommen werden!

Lieferumfang:

- 2x Seitenverkleidung
- 1x Frontverkleidung
- 1x Ablage
- 22x Spezialschraube
- 1x Spezialwerkzeug



Schritt 1

Nachdem Sie den Inhalt überprüft haben, legen Sie die Frontplatte der Verkleidung, mit der Vorderseite nach unten, auf eine ebene und saubere Fläche. Entnehmen Sie dem Zubehör 16 Schrauben und schrauben Sie diese ca. zwei Gewindegänge tief in die vorgesehenen Löcher auf der Innenseite der Frontplatte.



Schritt 5

Verschrauben Sie Seitenteile und Front mit Hilfe des Spezialwerkzeugs.



Schritt 2

Setzen Sie die Ablage auf die Frontplatte und führen Sie sie, wie in der Abbildung gezeigt, vorsichtig mit den Ausfräsungen über die Schraubenköpfe.



Schritt 6

Im Anschluss verbinden Sie mit 3 Schrauben jedes Seitenteil mit der Ablage.



Schritt 3

Verschrauben Sie Ablage und Front mit Hilfe des Spezialwerkzeugs.



Schritt 4

Setzen Sie die Seitenelemente auf die Front, so dass anschließend Ablage und Seitenteile bündig zu einander stehen.



Schritt 7

Die fertige Verkleidungshaube kann nun über das Vorwandelement geschoben werden. Die Befestigung erfolgt mit Spezialkleber und durch die Montage des Sanitärelements.