

MONTAGEANLEITUNG Außeneck 90° FA.../A...

HKL... Kanäle bis zur Kante des Außeneckes aufschieben, HKL Außeneck aufsetzen und Deckel aufschieben.

