

Verarbeitung



Bei der Fertigung einer Wandkonsole, müssen Sie einen Winkel von 135° biegen. Dieses erreichen Sie, wenn Sie die Biegezanze in den Schraubstock spannen oder den linken Griff der Biegezanze versetzen!



Die Schiene hilft Ihnen den richtigen Punkt für das Biegen zu finden.



45° biegen und fertig ist die Wandkonsole!

