

Montageset MS 4.9 H 13 komplett

zur spreitzdruckfreien Montage von Stützklappgriffen 347, 437, 447, Wandstützgriffen 467 und Montageplatten (für Klappsitze), an Wänden aus Lochsteinen oder Vollbaustoffen: Hochlochziegel HLz 12, Kalksandlochstein, KSL 12, Hohlblockstein Hbl4, Hbn4, andere Lochsteine, Beton, Leichtbeton, Vollziegel Mz 12, Naturstein mit dichtem Gefüge und Vollbims
1 Injections-Kartusche mit Verbundmörtel 145 cm³

3 Innengewindehülsen aus Stahl Ø 15 x 75 mm / M10

3 Metall Siebhülsen Ø 20 x 100

3 Senkschrauben M10 x 30 aus Edelstahl Klasse A4

Das Montageset MS 4.9 H 13 ist bauaufsichtlich zugelassen. Vor der Montage muss die Montageanleitung beachtet werden. Bei Fragen zum Wandaufbau bzw. zur Befestigung gibt die Anwendungstechnik von Fischer Auskunft: Tel. ++49 (0) 180 / 520 29 00, Tel. ++49 (0) 76 41 / 4 56 33 12

Bestellnummer	0447990
Produktgruppe	2000

