



NORMBAU

Montageset MS 4.9 H 13


Bestell-Nr. 0447 99



für Stützklappgriffe 447, Wandstützgriffe 467,
Sitze mit Montageplatte 448.26



Für:
-Beton -Hohllochziegel HLz≥12
-Leichtbeton -Kalksandlochstein KSL≥12
-Vollziegel≥Mz 12 -Hohlblockstein ≥Hb14, Hbn4
-Kalksand-Vollstein≥KS12 -andere Lochsteine



Die Montage ist vom Fachmann auszuführen.
Vor der Montage muss die Montageanleitung beachtet
werden.

8217 050/A2 06.2015