Fallrohrbefestigung **Thermo Vario**

www.YouTube.com/toxgermany

Eigenschaften

- Variable Fallrohrbefestigung für Fallrohrabstand 30-60 mm
- Ideal bei unebenen Fassaden
- Für die Montage vor und nach dem Verputzen
- Flexible Abdeckkappe schützt vor Regen und Spritzwasser
- Schutztülle verhindert Verschmutzungen des Gewindes beim Verputzen
- Montage mit Setzwerkzeug ohne Werkzeugwechsel



Verpackung	Art.-Nr.	Inhalt	Schraube	Dübel-länge	Abdeck-kappe-Ø	Schutztülle -länge	mindest Dämmdicke	min. Veranker-ungstiefe	Wand-abstand	Zulassung
	Thermo Vario	pro Pack	M x l mm	mm	ø mm	mm	h_{min} mm	h_{ef} mm	a mm	ETA
	072 600 351	4 x Stockschraube M10x110 4 x Thermo Plus 85 4 x Abdeckkappe 4 x Schutztülle 1 x Setzwerkzeug SW12-Bit	M10 x 110	85	40	65	100	85	30-60	-

Verpackung	Art.-Nr.	Inhalt	Schraube	Dübel-länge	Abdeck-kappe-Ø	Schutztülle -länge	mindest Dämmdicke	min. Veranker-ungstiefe	Wand-abstand	Zulassung
	Thermo Vario	pro Pack	M x l mm	mm	ø mm	mm	h_{min} mm	h_{ef} mm	a mm	ETA
	072 100 351	20 x Stockschraube M10x110 20 x Thermo Plus 85 20 x Flexi Cap 20 x Schutztülle 1 x Setzwerkzeug SW12-Bit	M10 x 110	85	40	65	100	85	30-60	-

Verpackung	Art.-Nr.	Inhalt	Schraube	Dübel-länge	Abdeck-kappe-Ø	Schutztülle -länge	mindest Dämmdicke	min. Veranker-ungstiefe	Wand-abstand	Zulassung
	Flexi Cap	pro Pack	M x l mm	mm	ø mm	mm	h_{min} mm	h_{ef} mm	a mm	ETA
	072 100 371	50 x	M8 x 40	-	40	-	-	-	-	-
	072 100 361	50 x	M10 x 40	-	40	-	-	-	-	-

Baustoffe & Haltewerte



Thermo Plus	EPS 20	XPS 20	PUR	Holzfaserdämmplatten
85	8 kg	10 kg	8 kg	10 kg

- Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe auch unter www.tox.de/safety+loads)

Beschreibung & Einsatzbereich

Thermo Vario:

- Speziell für die Befestigung von Fallrohren in WDVS-Systemen
- Verstellbare Stockschraube, um Unebenheiten der Fassade auszugleichen
- Auch für die Montage von Blumengittern, Hausschildern, Beleuchtungen, Alarmanlagen, Elektroinstallationen usw.
- Thermische Trennung durch Dämmstoffdübel Thermo Plus
- Durch umfangreiches Zubehör ist eine Montage vor und nach dem Verputzen der Fassade möglich

Flexi Cap:

- Für optisch ansprechende Montagen bei: z.B. Fallrohrbefestigungen, Rankgittern, Elektroinstallationen usw.
- Schnelle und einfach Montage
- Schützt vor Regen und Spritzwasser
- Witterungsbeständig
- Für Gewindegröße M8 & M10

Verarbeitung & Montage

Thermo Vario

- Bei dicken und harten Putzschichten vorbohren (Ø 24 mm)
- Thermodübel mit mitgeliefertem SW12-Bit einschrauben
- Stockschraube bis zur Setzmarkierung eindrehen
- Bei der Montage vor dem Verputzen die Schutztülle über die Gewindestange schieben (Schutz vor Verschmutzung)
- Nach dem Verputzen Schutztülle entfernen
- Durch Ein- bzw. Ausdrehen der Gewindestange den benötigten Abstand zur Fassade einstellen
- Abdeckkappe aufschieben
- Anbauteil montieren



*Nur bei Montage vor dem Verputzen

Flexi Cap:

- Abdeckkappe Flexi Cap auf die Gewindestange schieben.