



## Notice de montage

- 1 Couvercle frontal, autocollant
- 2 Couvercle arrière, autocollant
- 3 Enveloppe, autocollante
- 4 Transmetteur de l'échangeur WTT

## Montage

Les isolations sont des produits standards. Le montage devrait se faire en maximum 2 minutes si vous respectez les points suivants :

### Etape 1 :

Préparez les pièces suivantes, elles vous ont été fournies avec l'échangeur :

- le couvercle frontal et arrière (1 & 2)
- l'enveloppe (3) + la cache électronique
- la bande en caoutchouc 3 mm

### Etape 2 :

Collez la cache électronique sur la plaque arrière du transmetteur thermique afin d'obtenir une surface plane. Prenez le couvercle arrière et collez-le sur le cache électronique.

### Etape 3 :

Placez le couvercle frontal tout en respectant les trous de forage qui doivent correspondre aux trous de raccord.

### Etape 4 :

La largeur de l'enveloppe ne correspond pas à la largeur de l'appareil. Placez-la de telle sorte que l'excédent soit égal de chaque côté de l'appareil. Commencez par poser l'enveloppe en vous arrêtant à mi-hauteur. Appuyez ensuite sur les deux extrémités pour recouvrir l'appareil.

### Etape 5 :

Appuyez sur tous les éléments de l'appareil afin que chacun de ceux-ci soient fixés correctement.

### Etape 6 :

Prenez la bande en caoutchouc et coupez la longueur nécessaire (à l'aide d'un cutter) et collez-la sur les découpes en T et le bord de l'enveloppe.

