

Avant le montage du coffrage

Veillez vérifier la marchandise lors du déballage, pour les articles déjà montés, aucune responsabilité ne peut être assumée en cas de défauts matériels !

Fournitures :

- 2 x coffrage latéral
- 1 x coffrage frontal
- 1 x plateau de dépose
- 22 x vis spéciale
- 1 x outil spécial



Etape 1

Après avoir vérifié le contenu, placez le panneau avant du coffrage, face vers le bas, sur une surface plane et propre. Retirez 16 vis des accessoires et vissez-les à environ deux filets de profondeur dans les trous prévus à l'intérieur du panneau avant.



Etape 5

Vissez les éléments latéraux et l'avant ensemble à l'aide de l'outil spécial.



Etape 2

Placez le plateau de dépose sur le panneau avant et guidez-le avec précaution sur les têtes de vis avec les découpes comme indiqué dans l'illustration.



Etape 6

Reliez ensuite chaque élément latéral au plateau de dépose à l'aide de 3 vis.



Etape 3

Vissez le plateau de dépose et le panneau avant à l'aide de l'outil spécial.



Etape 4

Placez les éléments latéraux sur la face avant de manière à ce que le plateau de dépose et les éléments latéraux soient à fleur l'un de l'autre.



Etape 7

Le coffrage assemblé peut maintenant être glissé sur le bâti-support. La fixation se fait avec une colle spéciale et par le montage de l'élément sanitaire.