

OEG FLEX Schnellmontageset im Koffer

- für Edelstahlwellrohr -

Nutzen Sie unser vielseitiges, optimiertes Schlagset, das sich an Erfahrungen des Handwerks orientiert. Realisieren Sie anspruchsvolle Projekte mit einem Maximum an Qualität bei einem Minimum an Zeit.



Schnellmontageset bestehend aus:

- 1 x Werkzeugkoffer
- 1 x Schlaghammer
- 1 x Matrise SCHM 16-12
- 1 x Matrise SCHM 20-10
- 10 x MS-ÜW-Mutter $\frac{3}{8}$ " + Segmentring + Dichtung
- 10 x MS-ÜW-Mutter $\frac{1}{2}$ " + Segmentring + Dichtung
- 10 x MS-ÜW-Mutter $\frac{3}{4}$ " + Segmentring + Dichtung
- 10 x MS-ÜW-Mutter 1" + Segmentring + Dichtung

Sechs Schritte um den Anschluss zu bekommen



1. Schritt:

- Wellrohr mittels Rohrschneider kürzen.
- Achtung: Nicht in Schraubstock einspannen.



2. Schritt:

- Es ist auf saubere Schnitte zu achten.



3. Schritt:

- Überwurfmutter über das Wellrohr schieben.
- Schlagmatrize mit dem Kragen zum Rohrende in das zweite Wellental einlegen.



4. Schritt:

- Schlagmatrize in den Schlaghammer einlegen und mit kräftigen Schlägen das Wellrohr stauchen.



5. Schritt:

- Einlegering unmittelbar hinter dem Bördel in das Wellental einlegen und zusammendrücken.



6. Schritt:

- Dichtung einlegen, fertig.