

OEG FLEX snelmontageset in een koffer

- voor roestvrijstalen geribbelde buis -

Gebruik onze veelzijdige, geoptimaliseerde set,
die gebaseerd is op de ervaringen van de professional.
Realiseer uitdagende projecten
met maximale kwaliteit
en een minimum aan tijd.



Snelle montageset bestaande uit:

- 1 x gereedschapskoffer
- 1 x slagpen
- 1 x matrijs SCHM 16-12
- 1 x matrijs SCHM 20-10
- 10 x messing wartelmoer $\frac{3}{8}$ " + gesegmenteerde ring + pakking
- 10 x messing wartelmoer $\frac{1}{2}$ " + segmentring + afdichting
- 10 x messing wartelmoer $\frac{3}{4}$ " + gesegmenteerde ring + pakking
- 10 x messing wartelmoer 1" + gesegmenteerde ring + afdichting

Zes stappen om verbinding te maken



Stap 1:

- Geribbelde buis inkorten met een buissnijder.
- Let op: niet in een bankschroef klemmen.



Stap 2:

- Let op schone sneden.



Stap 3:

- Schuif de wartelmoer over de geribbelde buis.
- Slagmatijs met de kraag aan het buiseinde in de 2e ribbel plaatsen.



Stap 4:

- Plaats de matrijs in de slagpen en met krachtige slagen de geribbelde buis samendrukken.



Stap 5:

- Plaats de gesegmenteerde ring direct achter de rand in de eerste ribbel en druk de gesegmenteerde ring in elkaar.



Stap 6:

- Pakking plaatsen, klaar.