

MONTAGEANLEITUNG **Inneneck 90° Fl..., I...**

HKL... Kanal bis zu einer Wandseite aufschieben, zweiten Kanal gegenstoßen, Inneneck aufsetzen und Deckel aufschieben.

