

Spezifikationen:

- Arbeitsbereich: 0 - 7 bar
- Messgenauigkeit: $\pm 0,1$ bar
- Digitalanzeige in 0,05 bar-Schritten
- Einheiten: PSI, bar, KPA, Kg/cm^2
- Batterie: 3 V-Knopfzelle
- Arbeitstemperaturbereich: -5 bis +50 °C
- Abmessungen: 143 x 35 x 29 mm
- Gewicht: ca. 40 g inkl. Batterie

Bedienungsanleitung:

1. Drücken Sie die ON-Taste, um das Gerät in Betrieb zu setzen. 2 Sekunden später zeigt das Display einen Nullwert.
2. Um die gewünschte Messeinheit auszuwählen, drücken Sie erneut die ON-Taste. Wählen Sie zwischen: PSI - BAR - KPA
3. Drücken Sie den Prüfstutzen senkrecht auf die Ventilspitze des Ausdehnungsgefäßes.
4. Achten Sie darauf, dass die Düse fest auf dem Ventil sitzt, damit keine Luft entweichen kann.
5. Warten Sie, bis der Messwert ca. 2 Sekunden lang stabil ist.
6. Wenn keine zusätzlichen Messungen vorgenommen werden, schaltet sich das Messgerät nach ca. 60 Sekunden automatisch aus. Um es vorzeitig auszustellen, halten Sie die ON-Taste ungefähr 3 Sekunden lang.