

Unterschiede zwischen Dxx und Dxx-N

- * **Bezeichnung:** "-N" hinzugefügt
z.B. DMG 970 Mod.01 -> DMG 970-N Mod. 01
- * **Bestellnr.:** "03..." wird ersetzt durch "04..."
z.B. 0350001 -> 0450001
- * **Normen:**
 - * EN298:1993 -> EN298:2003 (Gas)
 - * EN230:1991 -> EN230:2005 (Öl)
- * **Blinkcode ist verschieden**
- * **IR-Kommunikationsprotokoll ist verschieden**
 - * SatroPen und SatroCom arbeiten nicht mit Dxx-N zusammen
 - * Neue ModuFlex PC-Software für Dxx-N verfügbar
- * **Motorstart:**
 - * Dxx: Motor startet mit der Wärmeanforderung
 - * Dxx-N: Motor startet 5 Sekunden nach der Wärmeanforderung (nach Selbsttest)

