



**Anwendung:****Heißwasser-Hochdruckreiniger**

- Dosierung gemäß der Wasserhärte einstellen (erfolgt durch den Servicetechniker).
- Produkt in den Verkalkungsschutzbehälter füllen.

**Verarbeitungshinweise:**

- Frostfrei lagern.

**Weitere Informationsunterlagen:**

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

**Dosierung und Ergiebigkeit:**

| Inhalt: | Reinigungsart:               | Voransatz: | Dosierung:              | Verschmutzung: | Ergiebigkeit: |
|---------|------------------------------|------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1000 ml | Heißwasser-Hochdruckreiniger |            | 6 ml/°dH m <sup>3</sup> |                | 8300 l        |

**Wir beraten Sie gerne:****Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH**

Friedrich-List-Straße 4  
71364 Winnenden  
Postfach 800  
Deutschland

Tel: (07195) 903-0  
Fax: (07195) 903-2980  
E-Mail: [info@vertrieb.kaercher.com](mailto:info@vertrieb.kaercher.com)