

D Wassermelder drahtlos
GB Water alarm wireless
FR Avertisseur fuite d'eau radio

NL Watermelder draadloos
IT Rilevatore Perdite
Acqua Wireless



Art.-Nr. | Art. No. | N° art. 725 003 050
Art.-nr. | Art.-Nr

D Der Wassermelder dient der Kontrolle von Wasseraustritten an Waschmaschinen, Spülmaschinen, Boilern und jeglichen Geräten, Leitungen und Bauteilen, bei denen Wasser austreten kann, aber nicht soll. Der Melder wird einfach unterhalb der Geräte positioniert. Er reagiert bei Leckagen sofort mit einem lauten Signalton (90 dB). Der Wassermelder benötigt zum Betrieb eine 9-Volt-Blockbatterie.

GB The water alarm serves to reliably monitor possible water leakages at washing machines, dishwashers, boilers and at any other appliance, pipe or component where water may leak but is not supposed to. The detector is simply positioned below the appliance. In the event of a leakage, it responds with a loud signal (90 dB). A 9-volt monobloc battery is required for the operation of the water alarm.

NL De waterdetector wordt gebruikt voor de controle van waterlekken in wasmachines, vaatwassers, ketels en andere apparaten, buizen en componenten waar water kan, maar niet mag ontsnappen. De detector wordt eenvoudig onder de apparaten geplaatst. Als er een lek is, reageert dit onmiddellijk met een luide signaaltoon (90 dB). De waterdetector heeft een 9 volt blokbatteerij nodig om te werken.



CE RoHS

FR Le détecteur d'eau est utilisé pour contrôler les fuites d'eau des machines à laver, des lave-vaisselle, des chaudières et de divers appareils, tuyaux et composants où il peut y avoir des fuites d'eau intempestives. Le détecteur est simplement placé en dessous des appareils. Il réagit immédiatement aux fuites par un signal sonore fort (90 dB). Le détecteur d'eau fonctionne avec une pile de 9 volts.

IT Il rilevatore di perdita d'acqua, viene utilizzato per controllare le perdite d'acqua delle lavatrici, lavastoviglie, caldaie e qualsiasi altro apparecchio, tubi e componente in cui possono essere presenti delle perdite d'acqua. Il rilevatore va semplicemente posizionato sotto i dispositivi. Individua e reagisce immediatamente alle perdite, con un segnale acustico (90 dB). Per il suo funzionamento, il rilevatore d'acqua richiede una batteria a blocco da 9 volt.

OEG GmbH • Industriestraße 1 • 31840 Hessisch Oldendorf • www.oeg.net

D Telefon-Nr. kostenfrei: 0800 6 343662 • Bestellung per E-Mail: verkauf@oeg.net

GB Free phone number: 00 800-63 43 66 24 • Order by email: sales@oeg.net

FR N° de téléphone gratuit: 0800 9 19109 • Commande par E-Mail: vente@oeg.net

NL Telefoon-nr. gratis: 0800 0 226647 • Bestelling per e-mail: verkoop@oeg.net

IT Numero di Telefono Gratuito: 00 800 - 790781 • Ordini per e-mail: info@oeg.net