

passende **hansgrohe** Einhandmischer zur  
hansgrohe Ersatz-Kartusche Nr.: 92730000

Artikel Nr.	Linie	Modellname	Oberfläche	Baujahr
4066000	Allegro E Gourmet	Einhebel-Küchenmischer 230, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	11/15 - 09/18
4066000	Allegro E Gourmet	Einhebel-Küchenmischer 230, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>10/18
4066000	Allegro E Gourmet	Einhebel-Küchenmischer 230, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	01/10 - 01/15
4066001	Allegro E		Chrom	12/09 - 12/15
4066860	Allegro E Gourmet	Einhebel-Küchenmischer 230, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	01/10 - 09/18
4066860	Allegro E Gourmet	Einhebel-Küchenmischer 230, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	>10/18
4067000	Allegro E	Einhebel-Küchenmischer 270, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>10/18
4067000	Allegro E	Einhebel-Küchenmischer 270, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	11/15 - 09/18
4067000	Allegro E	Einhebel-Küchenmischer 270, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	08/08 - 10/15
4067860	Allegro E	Einhebel-Küchenmischer 270, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	08/08 - 10/15
4067860	Allegro E	Einhebel-Küchenmischer 270, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	11/15 - 09/18
4067860	Allegro E	Einhebel-Küchenmischer 270, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	>10/18
4076000	Allegro E	Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>10/18
4076000	Allegro E	Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	01/10 - 10/18
4076001	Allegro E		Chrom	12/09 - 12/16
4076860	Allegro E	Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	01/10 - 10/18
4076861	Allegro E		Edelstahl Optic	12/09 - 06/16
4167000	Solaris E		Chrom	05/09 - 06/16
4167820	Solaris E		Brushed Nickel	05/09 - 06/16
4167830	Solaris E		Polished Nickel	>05/09
4180000	Allegro E	HG Allegro E Single Hole Lav USA	Chrom	07/09 - 12/12
4180820	Allegro E	HG Allegro E Single Hole Lav USA	Brushed Nickel	07/09 - 12/13
4193000	Metro E	HG Metro E Single Hole Lav USA	Chrom	07/09 - 12/12
4193820	Metro E	HG Metro E Single Hole Lav USA	Brushed Nickel	07/09 - 12/12
4215000	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	08/10 - 10/15
4215000	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	11/15 - 09/18
4215000	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>10/18
4215001	Talis C	Talis C 2-Spray HighArc Kitchen Faucet, Pull-Down, 1.5 GPM	Chrom	08/10 - 12/16
4215800	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	08/10 - 10/15
4215800	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	>10/18
4215800	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	11/15 - 09/18
4215830	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet	Polished Nickel	11/15 - 09/18
4215830	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet	Polished Nickel	>10/18
4215830	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet	Polished Nickel	01/13 - 10/15
4215920	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet	Rubbed Bronze	08/10 - 10/15
4215920	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet	Rubbed Bronze	>10/18
4215920	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet	Rubbed Bronze	11/15 - 09/18
4216000	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	11/15 - 09/18
4216000	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>10/18
4216000	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	08/10 - 10/15
4216800	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	08/10 - 10/15
4216800	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	>10/18
4216800	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	11/15 - 09/18
4216830	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet	Polished Nickel	>12/15
4216920	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet	Rubbed Bronze	09/10 - 10/15
4217000	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet	Chrom	08/10 - 10/18
4217000	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet	Chrom	>10/18
4217800	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet	Edelstahl Optic	>10/18
4217800	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet	Edelstahl Optic	08/10 - 10/18
4217830	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet	Polished Nickel	>10/18
4217830	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet	Polished Nickel	08/12 - 10/18
4217920	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet	Rubbed Bronze	>10/18
4217920	Talis C	Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet	Rubbed Bronze	08/10 - 10/18
4247000	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 290, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	08/10 - 10/15
4247000	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 290, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>10/18
4247000	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 290, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	11/15 - 10/18
4247800	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 290, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	11/15 - 10/18
4247800	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 290, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	>10/18
4247800	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 290, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	08/10 - 10/15
4275805	Talis S²	HG Allegro HighArc Kitchen CostCo Steel Optik	Edelstahl Optic	10/10 - 10/15
4275805	Talis S²	HG Allegro HighArc Kitchen CostCo Steel Optik	Edelstahl Optic	>11/15
4286000	Talis S²	Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	11/15 - 10/18
4286000	Talis S²	Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>10/18
4286000	Talis S²	Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	07/10 - 10/15
4286800	Talis S²	Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	07/10 - 10/15
4286800	Talis S²	Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	>10/18
4286800	Talis S²	Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	11/15 - 10/18
4287000	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet	Chrom	>10/18
4287000	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet	Chrom	07/10 - 10/18
4287800	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet	Edelstahl Optic	07/10 - 10/18
4287800	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet	Edelstahl Optic	>10/18
4297000	Allegro E Gourmet	Einhebel-Küchenmischer 190, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	11/15 - 09/18
4297000	Allegro E Gourmet	Einhebel-Küchenmischer 190, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>10/18
4297000	Allegro E Gourmet	Einhebel-Küchenmischer 190, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	08/10 - 10/15
4297800	Allegro E Gourmet	Einhebel-Küchenmischer 190, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	08/10 - 10/15
4297800	Allegro E Gourmet	Einhebel-Küchenmischer 190, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	>10/18
4297800	Allegro E Gourmet	Einhebel-Küchenmischer 190, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	11/15 - 09/18
4370000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	07/11 - 06/16
4370820	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Brushed Nickel	07/11 - 06/16
4371000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	03/12 - 06/16
4371820	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Brushed Nickel	03/12 - 06/16
4373000	Allegro E	Einhebel-Küchenmischer 290, Ausziehlauf, 2jet	Chrom	>06/13
4374000	Allegro E Gourmet	Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>06/13
4375000	Allegro E	Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>06/13
4376000	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 290, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>06/13
4428000	Talis E²	HG Talis E 2 Lav Faucet CostCo w/Baseplate	Chrom	10/10 - 06/16
4492800	Talis C	HG Talis C Kitchen Faucet CostCo	Edelstahl Optic	04/13 - 12/14
4505000	Focus	Einhebel-Küchenmischer 230, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	01/14 - 10/15
4505000	Focus	Einhebel-Küchenmischer 230, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>10/18
4505000	Focus	Einhebel-Küchenmischer 230, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	11/15 - 10/18
4505800	Focus	Einhebel-Küchenmischer 230, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	11/15 - 10/18
4505800	Focus	Einhebel-Küchenmischer 230, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	>10/18
4505800	Focus	Einhebel-Küchenmischer 230, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	01/14 - 10/15
4506001	Focus	Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	01/14 - 10/15
4506001	Focus	Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>10/18
4506001	Focus	Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	11/15 - 10/18
4506801	Focus	Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	11/15 - 10/18
4506801	Focus	Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	>10/18
4506801	Focus	Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	01/14 - 10/15
4507001	Focus	Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet	Chrom	01/14 - 10/18
4507001	Focus	Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet	Chrom	>10/18
4507801	Focus	Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet	Edelstahl Optic	>10/18
4507801	Focus	Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet	Edelstahl Optic	01/14 - 10/18
4508000	Metris	Einhebel-Küchenmischer 280, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	01/13 - 10/15
4508000	Metris	Einhebel-Küchenmischer 280, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>11/15

4508800	Metris	Einhebel-Küchenmischer 280, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	>11/15
4508800	Metris	Einhebel-Küchenmischer 280, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	12/13 - 10/15
4509000	Metris	Einhebel-Küchenmischer 290, 1jet	Chrom	06/14 - 10/18
4509000	Metris	Einhebel-Küchenmischer 290, 1jet	Chrom	>10/18
4509800	Metris	Einhebel-Küchenmischer 290, 1jet	Edelstahl Optic	>10/18
4509800	Metris	Einhebel-Küchenmischer 290, 1jet	Edelstahl Optic	06/14 - 10/18
4510000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/14 - 06/16
4531000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/14 - 06/16
4571005	Cento	Einhebel-Küchenmischer XL, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>04/16
4571800	Cento	Einhebel-Küchenmischer XL, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	>07/14
4571805	Cento	Einhebel-Küchenmischer XL, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	>04/16
4710800	Talis	Einhebel-Küchenmischer 180 M, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	>01/18
4870000	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet	Chrom	>10/18
4870000	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet	Chrom	10/10 - 10/18
4870800	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet	Edelstahl Optic	12/11 - 10/18
4870800	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet	Edelstahl Optic	>10/18
6128000		HG Traditional HighArc with handspray	Chrom	09/04 - 09/06
6128000		HG Traditional HighArc with handspray	Chrom	09/06 - 12/09
6128000		HG Traditional HighArc with handspray	Chrom	01/10 - 07/12
6128620		HG Traditional HighArc with handspray	Oil Rubbed Bronze	03/05 - 09/06
6128820		HG Traditional HighArc with handspray	Brushed Nickel	>01/10
6128860		HG Traditional HighArc with handspray	Edelstahl Optic	09/04 - 09/06
6128860		HG Traditional HighArc with handspray	Edelstahl Optic	10/06 - 12/09
6128860		HG Traditional HighArc with handspray	Edelstahl Optic	>01/10
6460000	Allegro E Gourmet	Einhebel-Küchenmischer 250, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	08/07 - 12/09
6460000	Allegro E Gourmet	Einhebel-Küchenmischer 250, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	01/10 - 10/15
6460000	Allegro E Gourmet	Einhebel-Küchenmischer 250, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	11/15 - 09/18
6460000	Allegro E Gourmet	Einhebel-Küchenmischer 250, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>10/18
6460040	Allegro E Gourmet	Einhebel-Küchenmischer 250, Ausziehbrause, 2jet	Steel Optic/Black	01/07 - 12/09
6460040	Allegro E Gourmet	Einhebel-Küchenmischer 250, Ausziehbrause, 2jet	Steel Optic/Black	12/09 - 05/14
6460860	Allegro E Gourmet	Einhebel-Küchenmischer 250, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	01/07 - 12/09
6460860	Allegro E Gourmet	Einhebel-Küchenmischer 250, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	01/10 - 10/15
6460860	Allegro E Gourmet	Einhebel-Küchenmischer 250, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	>10/18
6460860	Allegro E Gourmet	Einhebel-Küchenmischer 250, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	11/15 - 09/18
6461000	Allegro E	Einhebel-Küchenmischer 290, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	11/15 - 09/18
6461000	Allegro E	Einhebel-Küchenmischer 290, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>10/18
6461000	Allegro E	Einhebel-Küchenmischer 290, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	01/07 - 10/15
6461001	Allegro E	Allegro E 2-Spray SemiArc Kitchen Faucet, Pull-Out, 1.5 GPM	Chrom	12/09 - 12/15
6461860	Allegro E	Einhebel-Küchenmischer 290, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	11/06 - 10/15
6461860	Allegro E	Einhebel-Küchenmischer 290, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	>10/18
6461860	Allegro E	Einhebel-Küchenmischer 290, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	11/15 - 09/18
6461861	Allegro E	Allegro E 2-Spray SemiArc Kitchen Faucet, Pull-Out, 1.5 GPM	Edelstahl Optic	>12/09
6462000	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	12/09 - 10/15
6462000	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	11/15 - 10/18
6462000	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>10/18
6462001	Talis S		Chrom	12/09 - 12/15
6462860	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	01/10 - 10/15
6462860	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	>10/18
6462860	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	11/15 - 10/18
6462861	Talis S		Edelstahl Optic	12/09 - 12/15
6544000	Solaris E	IA Solaris Single Hole Kitchen Faucet w/o Baseplate	Chrom	07/02 - 02/10
6544860	Solaris E	IA Solaris Single Hole Kitchen Faucet w/o Baseplate	Edelstahl Optic	11/04 - 10/09
6551000		IA Monsoon Single Hole Kitchen Faucet w/o Baseplate	k.a.	07/02 - 03/08
6559000		IA Stratos Single Hole Kitchen Faucet w/o Base Plate	Chrom	06/02 - 10/11
6559860		IA Stratos Single Hole Kitchen Faucet w/o Base Plate	Edelstahl Optic	11/04 - 02/10
6566000	Metro	IA Metro Single Hole Kitchen Faucet w/o Base Plate	Chrom	06/02 - 01/10
656860	Metro	IA Metro Single Hole Kitchen Faucet w/o Base Plate	Edelstahl Optic	11/04 - 08/09
6571000	Metro	IA Metro Single Hole Lav	Chrom	02/02 - 06/10
6571820	Metro	IA Metro Single Hole Lav	Brushed Nickel	05/05 - 06/10
6575000		IA Stratos Single Hole Lav	Chrom	02/02 - 06/10
6575820		IA Stratos Single Hole Lav	Brushed Nickel	04/02 - 06/10
6575930		IA Stratos Single Hole Lav	k.a.	04/02 - 03/07
6576000		IA Stratos 4- Center Set	k.a.	>02/02
6576820		IA Stratos 4- Center Set	k.a.	>04/02
6576930		IA Stratos 4- Center Set	k.a.	>04/02
6631000	Solaris E	IA Solaris Single Hole Lav	Chrom	02/02 - 08/11
6631820	Solaris E	IA Solaris Single Hole Lav	Brushed Nickel	04/02 - 06/10
6631830	Solaris E	IA Solaris Single Hole Lav	Polished Nickel	04/02 - 06/10
6631930	Solaris E	IA Solaris Single Hole Lav	Polished Brass	04/02 - 06/07
6632000	Solaris E	IA Solaris 4- Center Set	k.a.	02/02 - 11/08
6632820	Solaris E	IA Solaris 4- Center Set	k.a.	04/02 - 05/08
6632830	Solaris E	IA Solaris 4- Center Set	k.a.	04/02 - 09/08
6632930	Solaris E	IA Solaris 4- Center Set	k.a.	04/02 - 11/07
6649000	Solaris E	IA Solaris Single Hole Kitchen Faucet with Base Plate	Chrom	07/02 - 04/10
6649860	Solaris E	IA Solaris Single Hole Kitchen Faucet with Base Plate	Edelstahl Optic	12/04 - 08/09
6652000	Metro	IA Metro 4- Center Set	k.a.	02/02 - 05/08
6652820	Metro	IA Metro 4- Center Set	k.a.	05/05 - 05/08
6697000	Metro	IA Metro HighArc 2 Spray Pull-Out	Chrom	11/03 - 09/06
6697000	Metro	IA Metro HighArc 2 Spray Pull-Out	Chrom	10/06 - 12/09
6697860	Metro	IA Metro HighArc 2 Spray Pull-Out	Edelstahl Optic	11/03 - 09/06
6697860	Metro	IA Metro HighArc 2 Spray Pull-Out	Edelstahl Optic	10/06 - 12/09
6697860	Metro	IA Metro HighArc 2 Spray Pull-Out	Edelstahl Optic	>01/10
6801000		IA S HighArc 2 Spray Pull-Out	Chrom	10/03 - 09/06
6801000		IA S HighArc 2 Spray Pull-Out	Chrom	10/06 - 12/09
6801000		IA S HighArc 2 Spray Pull-Out	Chrom	01/10 - 01/12
6801860		IA S HighArc 2 Spray Pull-Out	Edelstahl Optic	10/06 - 12/09
6801860		IA S HighArc 2 Spray Pull-Out	Edelstahl Optic	01/10 - 01/12
6872000	Solaris E	IA S SINGLE HOLE LAV	k.a.	>06/03
6872820	Solaris E	IA S SINGLE HOLE LAV	k.a.	>05/05
6915003		IA Monsoon 4- Center Set	k.a.	>12/00
6916003		IA Monsoon Single Hole Kitchen Faucet with Base Plate	k.a.	08/01 - 02/06
6916863		IA Monsoon Single Hole Kitchen Faucet with Base Plate	k.a.	12/04 - 03/07
6917000	Metro	IA Metro Single Hole Kitchen Faucet with Base Plate	Chrom	07/02 - 02/10
6917860	Metro	IA Metro Single Hole Kitchen Faucet with Base Plate	Edelstahl Optic	12/04 - 08/09
6919002		IA Stratos Single Hole Kitchen Faucet with Base Plate	Chrom	>07/02
6919862		IA Stratos Single Hole Kitchen Faucet with Base Plate	Edelstahl Optic	12/04 - 01/10
6922002		IA Monsoon Single Hole Lav	Chrom	02/02 - 03/07
6922822		IA Monsoon Single Hole Lav	Brushed Nickel	04/02 - 03/07
6922932		IA Monsoon Single Hole Lav	Polished Brass	04/02 - 01/07
10401000	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer für AP Montage	Chrom	11/02 - 12/05
10401810	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer für AP Montage	Satinox	11/02 - 12/05
10402000	AXOR Starck X	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	04/05 - 04/09
10402000	AXOR Starck X	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>05/09
10402001	AXOR Starck X		Chrom	09/05 - 07/17
10402009	AXOR Starck X	HG Bath mixer wall mounted Axor Starck X	Chrom	10/10 - 08/11
10406000	AXOR Starck X	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Chrom	05/05 - 11/08

10406000	AXOR Starck X	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Chrom	>12/08
10406001	AXOR Starck X	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Chrom	>08/05
10411000	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Pingriff	Chrom	>04/04
10411009	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Pingriff	Chrom	03/10 - 06/13
10411810	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Pingriff	Satinox	04/04 - 07/07
10414000	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff	Chrom	>09/16
10415000	AXOR Starck Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	04/01 - 12/09
10415000	AXOR Starck Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	01/10 - 12/10
10415000	AXOR Starck Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	06/10 - 03/12
10415000	AXOR Starck Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	04/12 - 12/16
10415000	AXOR Starck Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/17
10415003	AXOR Starck	Wannenmischer Unterputz	Chrom	01/03 - 02/09
10415003	AXOR Starck	Wannenmischer Unterputz	Chrom	03/09 - 06/09
10415003	AXOR Starck	Wannenmischer Unterputz	Chrom	07/09 - 05/11
10415003	AXOR Starck	Wannenmischer Unterputz	Chrom	06/11 - 12/16
10415810	AXOR Starck Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Satinox	04/01 - 07/07
10416000	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Pingriff	Chrom	11/01 - 04/10
10416000	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Pingriff	Chrom	05/10 - 05/11
10416000	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Pingriff	Chrom	06/11 - 07/12
10416000	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Pingriff	Chrom	08/12 - 12/15
10416000	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Pingriff	Chrom	>01/16
10416003	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Pingriff	Chrom	06/17 - 12/18
10416003	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Pingriff	Chrom	>01/19
10416340	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Pingriff	Brushed Black Chrome	>05/17
10416810	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Pingriff	Satinox	11/01 - 07/07
10417000	AXOR Starck	Classic Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	06/02 - 05/11
10417000	AXOR Starck	Classic Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	06/11 - 03/12
10417000	AXOR Starck	Classic Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	04/12 - 01/13
10417000	AXOR Starck	Classic Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	02/13 - 07/16
10417810	AXOR Starck	Classic Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Satinox	06/02 - 07/07
10418000	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Pingriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	06/02 - 05/11
10418000	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Pingriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	06/11 - 03/12
10418000	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Pingriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	>04/12
10418810	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Pingriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Satinox	06/02 - 07/07
10427000	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	>09/16
10445000	AXOR Starck X	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	04/05 - 04/09
10445000	AXOR Starck X	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	05/10 - 07/11
10445000	AXOR Starck X	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	05/11 - 07/12
10445000	AXOR Starck X	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>08/12
10445820	AXOR Starck X	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Brushed Nickel	>04/17
10447000	AXOR Starck X	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	04/05 - 04/10
10447000	AXOR Starck X	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	05/10 - 04/11
10447000	AXOR Starck X	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	>05/11
10455000	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff	Chrom	>09/16
10456000	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff	Chrom	12/08 - 06/18
10456000	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff	Chrom	04/04 - 11/08
10456000	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff	Chrom	>07/18
10456001	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff	Chrom	07/17 - 06/18
10456001	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff	Chrom	12/04 - 06/17
10456020	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff	Polished Chrome	>11/16
10456130	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff	Polished Bronze	>11/16
10456140	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff	Brushed Bronze	>11/16
10456250	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff	Brushed Gold Optic	>11/16
10456260	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff	Brushed Chrome	>11/16
10456300	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff	Polished Red Gold	>11/16
10456310	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff	Brushed Red Gold	>11/16
10456330	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff	Polished Black Chrome	>11/16
10456340	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff	Brushed Black Chrome	>11/16
10456800	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff	Edelstahl Optic	>11/16
10456810	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff	Satinox	04/04 - 07/07
10456820	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff	Brushed Nickel	>11/16
10456821	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff	Brushed Nickel	02/05 - 06/17
10456821	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff	Brushed Nickel	07/17 - 06/18
10456830	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff	Polished Nickel	>11/16
10456930	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff	Polished Brass	>11/16
10456950	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff	Brushed Brass	>11/16
10456990	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Pingriff	Polished Gold Optic	>11/16
10465000	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriff	Chrom	>09/16
10601000	AXOR Starck X	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	11/02 - 04/09
10601000	AXOR Starck X	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	05/09 - 12/16
10601810	AXOR Starck X	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Satinox	11/02 - 07/07
10611000	AXOR Starck	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Pingriff	Chrom	>04/04
10611009	AXOR Starck	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Pingriff	Chrom	10/10 - 05/13
10611810	AXOR Starck	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Pingriff	Satinox	04/04 - 07/07
10614000	AXOR Starck	Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Hebelgriff	Chrom	>09/16
10615000	AXOR Starck Classic	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>01/17
10615000	AXOR Starck Classic	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	04/01 - 05/11
10615000	AXOR Starck Classic	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	06/11 - 02/12
10615000	AXOR Starck Classic	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	03/12 - 12/16
10615003	AXOR Starck	Brausenmischer Unterputz	Chrom	01/03 - 02/09
10615003	AXOR Starck	Brausenmischer Unterputz	Chrom	03/09 - 06/09
10615003	AXOR Starck	Brausenmischer Unterputz	Chrom	07/09 - 05/11
10615003	AXOR Starck	Brausenmischer Unterputz	Chrom	06/11 - 07/16
10615810	AXOR Starck Classic	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Satinox	04/01 - 07/07
10616000	AXOR Starck	Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Pingriff	Chrom	11/01 - 05/11
10616000	AXOR Starck	Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Pingriff	Chrom	06/11 - 04/12
10616000	AXOR Starck	Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Pingriff	Chrom	>05/12
10616003	AXOR Starck	Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Pingriff	Chrom	>01/19
10616003	AXOR Starck	Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Pingriff	Chrom	06/17 - 12/18
10616340	AXOR Starck	Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Pingriff	Brushed Black Chrome	>05/17
10616810	AXOR Starck	Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Pingriff	Satinox	11/01 - 09/07
10645000	AXOR Starck X	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	04/05 - 04/11
10645000	AXOR Starck X	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	05/11 - 04/12
10645000	AXOR Starck X	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>05/12
10665000	AXOR Starck	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Hebelgriff	Chrom	>09/16
11415000	AXOR Arco	Einhebel Wannenmischer UP	Chrom	04/01 - 09/04
11415090	AXOR Arco	Einhebel Wannenmischer UP	Chrom/Gold Optic	04/01 - 06/05
11417000	AXOR Arco	Einhebel Wannenmischer UP mit integrierter Sicherungskombination	Chrom	06/02 - 08/04
11417090	AXOR Arco	Einhebel Wannenmischer UP mit integrierter Sicherungskombination	Chrom/Gold Optic	06/02 - 06/05
11420000	AXOR Urquiola	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>04/09
11420009	AXOR Urquiola	HG bath mixer Axor Urquiola wall mounted	Chrom	03/10 - 10/14
11420140	AXOR Urquiola	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Brushed Bronze	>06/18
11425000	AXOR Urquiola	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	06/09 - 12/16
11425000	AXOR Urquiola	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/17
11425000	AXOR Urquiola	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	04/09 - 05/09
11425003	AXOR Urquiola	HG bath mixer concealed Axor Urquiola	Chrom	10/10 - 10/14

11426000	AXOR Urquiola	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	06/09 - 01/13
11426000	AXOR Urquiola	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	02/13 - 09/14
11426000	AXOR Urquiola	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	10/14 - 12/16
11426000	AXOR Urquiola	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	04/09 - 05/09
11426000	AXOR Urquiola	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	01/17 - 05/19
11615000	AXOR Arco	Einhebel Brausenmischer UP,	Chrom	04/01 - 09/04
11615090	AXOR Arco	Einhebel Brausenmischer UP,	Chrom/Gold Optic	04/01 - 06/05
11620000	AXOR Urquiola	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>04/09
11620009	AXOR Urquiola	HG shower mixer wall mounted Axor	Chrom	>03/10
11625000	AXOR Urquiola	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>04/09
11625003	AXOR Urquiola	HG shower mixer concealed Axor Urquiola	Chrom	10/10 - 10/14
12415000	AXOR Starck Organic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	11/12 - 12/16
12415000	AXOR Starck Organic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/17
12415003	AXOR Starck Organic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	06/17 - 12/18
12415003	AXOR Starck Organic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/19
12416000	AXOR Starck Organic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	>01/17
12416000	AXOR Starck Organic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	11/12 - 01/13
12416000	AXOR Starck Organic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	02/13 - 12/16
12456001	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Chrom	>01/19
12456821	AXOR Starck	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Brushed Nickel	>01/19
12605000	AXOR Starck Organic	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>01/16
12605000	AXOR Starck Organic	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	11/12 - 12/15
12605003	AXOR Starck Organic	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>06/17
13022000	Picta	Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
13022000	Picta	Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/16 - 03/17
13023000	Picta	Einhebel-Waschtischmischer 110 für offene Warmwasserbereiter mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>05/16
13025000	Picta 2016	Einhebel-Waschtischmischer 110 ohne Ablaufgarnitur verchromt	Chrom	07/18 - 01/19
13025000	Picta 2016	Einhebel-Waschtischmischer 110 ohne Ablaufgarnitur verchromt	Chrom	>02/19
13032000	Picta	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
13032000	Picta	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/16 - 03/17
13040000	Picta	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>04/16
13045000	Picta	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>04/16
13046000	Picta	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	>04/16
13047000	Picta	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>04/16
13048000	Picta	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>04/16
13435030	AXOR Uno Color	Einhebel Wannenmischer Unterputz	Chrom/Blau	03/01 - 05/03
13435060	AXOR Uno Color	Einhebel Wannenmischer Unterputz	Chrom/Schwarz	03/01 - 05/03
13435330	AXOR Uno Color	Einhebel Wannenmischer Unterputz	Blau	03/01 - 05/03
13435430	AXOR Uno Color	Einhebel Wannenmischer Unterputz	Rot	03/01 - 05/03
13435450	AXOR Uno Color	Einhebel Wannenmischer Unterputz	Weiß	03/01 - 05/03
13435480	AXOR Uno Color	Einhebel Wannenmischer Unterputz	Gelb	03/01 - 05/03
13435580	AXOR Uno Color	Einhebel Wannenmischer Unterputz	Edelmatt/Pastellgelb	03/01 - 05/03
13435610	AXOR Uno Color	Einhebel Wannenmischer Unterputz	Schwarz	03/01 - 05/03
13520180		ibox M3 für Wannenmischer Unterputz DN 15	k.a.	09/97 - 12/01
13620180		Grundkörper für Einhebel-Brausemischer Unterputz	k.a.	09/97 - 02/03
13620180		Grundkörper für Einhebel-Brausemischer Unterputz	k.a.	03/03 - 05/09
13620180		Grundkörper für Einhebel-Brausemischer Unterputz	k.a.	06/09 - 05/18
13620180		Grundkörper für Einhebel-Brausemischer Unterputz	k.a.	>06/18
13635030	AXOR Uno Color	Einhebel Brausenmischer Unterputz	Chrom/Blau	04/01 - 05/03
13635060	AXOR Uno Color	Einhebel Brausenmischer Unterputz	Chrom/Schwarz	04/01 - 05/03
13635330	AXOR Uno Color	Einhebel Brausenmischer Unterputz	Blau	04/01 - 05/03
13635430	AXOR Uno Color	Einhebel Brausenmischer Unterputz	Rot	04/01 - 05/03
13635450	AXOR Uno Color	Einhebel Brausenmischer Unterputz	Weiß	04/01 - 05/03
13635480	AXOR Uno Color	Einhebel Brausenmischer Unterputz	Gelb	04/01 - 05/03
13635580	AXOR Uno Color	Einhebel Brausenmischer Unterputz	Edelmatt/Pastellgelb	04/01 - 05/03
13635610	AXOR Uno Color	Einhebel Brausenmischer Unterputz	Schwarz	04/01 - 05/03
13861003	MySport	Einhebel-Küchenmischer M, 1jet	Chrom	>04/17
14010000	Metropol	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/01 - 12/07
14010090	Metropol	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom/Gold Optic	04/01 - 05/07
14010880	Metropol	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Edelmatt	04/01 - 05/07
14011000	Mediano	Einhebel-Waschtischmischer DN15 für Handwaschbecken	Chrom	11/99 - 01/06
14012000	Metropol	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G ¾ Anschlüssen	Chrom	04/01 - 12/05
14012090	Metropol	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G ¾ Anschlüssen	Chrom/Gold Optic	04/01 - 12/05
14012880	Metropol	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G ¾ Anschlüssen	Edelmatt	04/01 - 12/05
14014000	Metropol	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit Kupferrohren	Chrom	04/01 - 12/05
14014090	Metropol	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit Kupferrohren	Chrom/Gold Optic	04/01 - 06/04
14014880	Metropol	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit Kupferrohren	Edelmatt	04/01 - 02/04
14017000	Metropol	Einhebel Waschtischmischer	Chrom	04/00 - 12/05
14017090	Metropol	Einhebel Waschtischmischer	Chrom/Gold Optic	04/00 - 03/04
14017880	Metropol	Einhebel Waschtischmischer	Edelmatt	03/01 - 09/04
14020000	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer für Waschsüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/05 - 12/09
14020000	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer für Waschsüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/10 - 09/10
14020000	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer für Waschsüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/10 - 01/19
14020007	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer für Waschsüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	07/10 - 03/11
14020880	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer für Waschsüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Edelmatt	10/05 - 12/09
14020880	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer für Waschsüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Edelmatt	01/10 - 09/10
14020880	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer für Waschsüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Edelmatt	10/10 - 12/10
14021000	Mediano	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	11/99 - 11/05
14022000	Mediano	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	01/05 - 11/10
14022000	Mediano	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	12/10 - 09/13
14023000	Mediano	Einhebel-Waschtischmischer für Handwaschbecken DN15	Chrom	01/05 - 11/10
14023000	Mediano	Einhebel-Waschtischmischer für Handwaschbecken DN15	Chrom	12/10 - 06/13
14024000	Mediano	Einhebel-Waschtischmischer für offene Warmwasserbereiter DN15	Chrom	01/05 - 04/09
14024000	Mediano	Einhebel-Waschtischmischer für offene Warmwasserbereiter DN15	Chrom	05/09 - 06/12
14025000	Metropol	Einhebel Waschtischmischer	Chrom	04/01 - 12/05
14025090	Metropol	Einhebel Waschtischmischer	Chrom/Gold Optic	04/01 - 12/05
14025880	Metropol	Einhebel Waschtischmischer	Edelmatt	04/01 - 12/05
14026000	Mediano	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	01/05 - 12/10
14026000	Mediano	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	01/11 - 06/12
14027000	Mediano	* N - HG Waschtischmischer Mediano ND	Chrom	11/99 - 05/06
14032000	Mediano S	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	03/06 - 04/09
14032000	Mediano S	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	05/09 - 11/10
14032000	Mediano S	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	12/10 - 06/12
14034000	Mediano S	Einhebel-Waschtischmischer für offene Warmwasserbereiter DN15	Chrom	03/06 - 04/09
14034000	Mediano S	Einhebel-Waschtischmischer für offene Warmwasserbereiter DN15	Chrom	05/09 - 06/12
14036007	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschsüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur Projekt	Chrom	>03/15
14038000	Mediano S	Einhebel-Waschtischmischer DN15 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	07/06 - 04/09
14038000	Mediano S	Einhebel-Waschtischmischer DN15 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	05/09 - 11/10
14038000	Mediano S	Einhebel-Waschtischmischer DN15 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	12/10 - 06/12
14040000	Sportive	Sportive M Einhebel-Waschtischmischer	Chrom	10/06 - 12/09
14040000	Sportive	Sportive M Einhebel-Waschtischmischer	Chrom	01/10 - 05/12
14040000	Sportive	Sportive M Einhebel-Waschtischmischer	Chrom	06/12 - 12/16
14040006	Sportive	HG Sportive 2 Waschtischmischer EGY	Chrom	06/13 - 11/18
14040007	Sportive	Einhebel-Waschtischmischer M mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/06 - 11/09
14040007	Sportive	Einhebel-Waschtischmischer M mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	12/09 - 02/15
14040007	Sportive	Einhebel-Waschtischmischer M mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>03/15

14040009	Sportive	Einhebel-Waschtischmischer M mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>07/15
14040016	Sportive	Sportive 2 Waschtischmischer EGY light	Chrom	>09/14
14041000	Sportive	Sportive Einhebel-Waschtischmischer mit Schwenkauslauf	Chrom	07/14 - 12/16
14041000	Sportive	Sportive Einhebel-Waschtischmischer mit Schwenkauslauf	Chrom	01/10 - 09/11
14041000	Sportive	Sportive Einhebel-Waschtischmischer mit Schwenkauslauf	Chrom	10/11 - 06/14
14042000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer M CoolStart mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	01/14 - 04/17
14042000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer M CoolStart mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	05/17 - 03/19
14042000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer M CoolStart mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	>04/19
14042003	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer M CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
14043000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer L CoolStart mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	05/17 - 03/19
14043000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer L CoolStart mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	>04/19
14043000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer L CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/14 - 04/17
14043003	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer L CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
14044000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer XL CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
14044000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer XL CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	04/17 - 05/19
14044000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer XL CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	02/14 - 03/17
14044003	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer XL CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
14045000	Sanibel	Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
14045000	Sanibel	Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/15 - 03/17
14046000	Sanibel	Einhebel-Waschtischmischer 110 für offene Warmwasserbereiter mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>10/15
14050000	Cento	HG Cento basin mixer chrome	Chrom	04/02 - 02/07
14056000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer L KF	Chrom	>05/18
14057000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer L KF	Chrom	>05/18
14058000	sanibel 5001	Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/18
14060000	Punto	HG Punto basin mixer chrome	Chrom	01/03 - 12/05
14061000	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/05 - 04/09
14061000	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	05/09 - 09/10
14061000	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/10 - 12/14
14061004	Metropol S	HG Basin mixer Metropol S chrome Japan	Chrom	10/05 - 08/08
14061007	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>07/14
14061880	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Edelmatt	06/05 - 04/09
14061880	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Edelmatt	05/09 - 09/10
14061880	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Edelmatt	10/10 - 10/11
14062000	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G ½ Anschlüssen	Chrom	04/05 - 04/09
14062000	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G ½ Anschlüssen	Chrom	05/09 - 12/10
14062880	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G ½ Anschlüssen	Edelmatt	06/05 - 04/09
14062880	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G ½ Anschlüssen	Edelmatt	05/09 - 12/10
14065000	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer DN15 für offene Warmwasserbereiter	Chrom	04/05 - 04/09
14065000	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer DN15 für offene Warmwasserbereiter	Chrom	05/09 - 12/13
14065880	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer DN15 für offene Warmwasserbereiter	Edelmatt	06/05 - 04/09
14065880	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer DN15 für offene Warmwasserbereiter	Edelmatt	05/09 - 06/11
14066000	Metropol S	Einhebel Waschtischmischer mit PEX Steckschläuchen DN15	Chrom	04/05 - 03/09
14066880	Metropol S	Einhebel Waschtischmischer mit PEX Steckschläuchen DN15	Edelmatt	06/05 - 03/09
14068000	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur	Chrom	04/05 - 04/09
14068000	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur	Chrom	05/09 - 09/10
14068000	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur	Chrom	10/10 - 12/14
14068880	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur	Edelmatt	06/05 - 04/09
14068880	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur	Edelmatt	05/09 - 09/10
14068880	Metropol S	Einhebel-Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur	Edelmatt	10/10 - 11/11
14070000	Metropol E	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	04/05 - 04/09
14070000	Metropol E	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	05/09 - 09/10
14070000	Metropol E	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	10/10 - 12/13
14070004	Metropol E	HG Basin mixer Metropol E chrome Japan	Chrom	10/05 - 08/08
14070090	Metropol E	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom/Gold Optic	06/05 - 04/09
14070090	Metropol E	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom/Gold Optic	05/09 - 09/10
14070090	Metropol E	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom/Gold Optic	10/10 - 04/12
14071000	Metropol E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G ½ Anschlüssen	Chrom	04/05 - 12/09
14071000	Metropol E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G ½ Anschlüssen	Chrom	01/10 - 05/12
14071090	Metropol E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G ½ Anschlüssen	Chrom/Gold Optic	06/05 - 12/09
14071090	Metropol E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G ½ Anschlüssen	Chrom/Gold Optic	01/10 - 12/10
14072000	Metropol E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 für Handwaschbecken	Chrom	04/05 - 04/09
14072000	Metropol E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 für Handwaschbecken	Chrom	05/09 - 09/10
14072000	Metropol E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 für Handwaschbecken	Chrom	10/10 - 12/13
14072090	Metropol E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 für Handwaschbecken	Chrom/Gold Optic	06/05 - 04/09
14072090	Metropol E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 für Handwaschbecken	Chrom/Gold Optic	05/09 - 09/10
14072090	Metropol E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 für Handwaschbecken	Chrom/Gold Optic	10/10 - 02/12
14073000	Metropol E	XX Metropol E WTM Zugstange mittig 3/8"	Chrom	08/09 - 12/13
14075000	Metropol E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 für offene Warmwasserbereiter	Chrom	04/05 - 04/09
14075000	Metropol E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 für offene Warmwasserbereiter	Chrom	05/09 - 12/11
14075090	Metropol E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 für offene Warmwasserbereiter	Chrom/Gold Optic	06/05 - 04/09
14075090	Metropol E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 für offene Warmwasserbereiter	Chrom/Gold Optic	05/09 - 12/11
14076000	Metropol E	Einhebel-Waschtischmischer mit Kupferrohren DN15	Chrom	04/05 - 05/09
14080000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer M mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/09 - 10/11
14080000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer M mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	11/11 - 04/17
14080000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer M mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	05/17 - 05/19
14080000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer M mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
14080007	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer M mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	08/16 - 12/16
14080007	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer M mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>01/17
14080016	Ecos	Ecos Basinmixer with plastic push open chrom	Chrom	09/14 - 11/18
14080800	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer M mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Edelstahl Optic	03/11 - 12/14
14081000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer L ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/12 - 04/17
14081000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer L ohne Ablaufgarnitur	Chrom	05/17 - 03/19
14081000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer L ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/19
14081007	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer L mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>01/17
14081007	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer L mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/16 - 12/16
14081009	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer L ohne Ablaufgarnitur 1 Tick	Chrom	07/15 - 01/19
14081009	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer L ohne Ablaufgarnitur 1 Tick	Chrom	>02/19
14082000	Ecos	Einhebel-Bidetmischer 50 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	05/17 - 03/19
14082000	Ecos	Einhebel-Bidetmischer 50 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/09 - 04/17
14082006	Ecos	Ecos Bidetmischer chrom	Chrom	01/15 - 11/18
14082800	Ecos	Einhebel-Bidetmischer 50 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Edelstahl Optic	03/11 - 12/14
14083000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer XL ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/12 - 03/19
14083000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer XL ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/19
14083009	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer XL ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>02/19
14083009	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer XL ohne Ablaufgarnitur	Chrom	07/15 - 01/19
14084000	Ecos	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	06/14 - 03/19
14084000	Ecos	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	10/09 - 05/14
14084000	Ecos	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>04/19
14084006	Ecos	HG Bath mixer wall mounted Ecos chrome	Chrom	10/14 - 11/18
14084007	Ecos	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	12/15 - 12/16
14084009	Ecos	Einhebel-Wannenmischer Aufputz 1 Tick	Chrom	07/15 - 01/19
14084009	Ecos	Einhebel-Wannenmischer Aufputz 1 Tick	Chrom	02/19 - 07/19
14084009	Ecos	Einhebel-Wannenmischer Aufputz 1 Tick	Chrom	>08/19
14084016	Ecos	Bath mixer wall mounted Ecos light chrome	Chrom	>10/14
14084800	Ecos	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Edelstahl Optic	03/11 - 12/14
14085000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/12 - 06/14

14085000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	07/14 - 05/19
14085000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
14086000	Ecos	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>10/09
14086007	Ecos	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>01/16
14086009	Ecos	Einhebel-Brausemischer Aufputz 1 Tick	Chrom	07/15 - 07/19
14086009	Ecos	Einhebel-Brausemischer Aufputz 1 Tick	Chrom	>08/19
14086800	Ecos	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Edelstahl Optic	03/11 - 12/14
14088000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>01/18
14088007	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>01/17
14110000	Metropol	Einhebel Waschtischmischer	Chrom	04/00 - 12/05
14110090	Metropol	Einhebel Waschtischmischer	Chrom/Gold Optic	04/01 - 12/05
14110880	Metropol	Einhebel Waschtischmischer	Edelmatt	04/01 - 12/05
14140000	Talis Classic	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	04/08 - 10/11
14140000	Talis Classic	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	11/11 - 05/14
14140000	Talis Classic	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>06/14
14140820	Talis Classic	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Brushed Nickel	04/08 - 10/11
14140820	Talis Classic	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Brushed Nickel	11/11 - 12/13
14143000	Talis Classic	Einhebel-Wannenmischer DN15	Chrom	04/08 - 10/11
14143000	Talis Classic	Einhebel-Wannenmischer DN15	Chrom	11/11 - 05/14
14143000	Talis Classic	Einhebel-Wannenmischer DN15	Chrom	>06/14
14143820	Talis Classic	Einhebel-Wannenmischer DN15	Brushed Nickel	04/08 - 12/13
14145000	Talis Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	04/08 - 12/16
14145000	Talis Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/17
14145003	Talis Classic	HG Bath mixer concealed Talis Classic	Chrom	03/10 - 11/13
14145820	Talis Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Brushed Nickel	04/08 - 12/13
14145823	Talis Classic	HG Bath mixer concealed Talis Classic	Brushed Nickel	03/10 - 02/14
14146000	Talis Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	02/13 - 07/16
14146000	Talis Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	04/08 - 01/13
14146820	Talis Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Brushed Nickel	04/08 - 01/13
14146820	Talis Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Brushed Nickel	02/13 - 12/13
14161000	Talis Classic	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>04/08
14161820	Talis Classic	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Brushed Nickel	04/08 - 12/13
14163000	Talis Classic	Einhebel-Brausemischer DN15	Chrom	04/08 - 12/14
14163820	Talis Classic	Einhebel-Brausemischer DN15	Brushed Nickel	04/08 - 12/13
14165000	Talis Classic	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	04/08 - 12/16
14165000	Talis Classic	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>01/17
14165003	Talis Classic	HG Shower mixer concealed Talis Classic	Chrom	03/10 - 07/16
14165820	Talis Classic	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Brushed Nickel	04/08 - 12/13
14165823	Talis Classic	HG Shower mixer concealed Talis Classic	Brushed Nickel	03/10 - 02/14
14180000	Status	Status M Einhebel-Waschtischmischer	Chrom	11/10 - 01/12
14180000	Status	Status M Einhebel-Waschtischmischer	Chrom	02/12 - 12/16
14180009	Status	Einhebel-Waschtischmischer M mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>07/15
14180016	Status	Einhebel-Waschtischmischer light	Chrom	>10/14
14182000	Status	HG bidet mixer Status 2 chrome	Chrom	11/10 - 12/16
14182006	Status	Status Bidetmischer chrom	Chrom	01/15 - 11/18
14182016	Status	Status Bidetmischer light chrom	Chrom	>10/14
14184000	Status	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	06/14 - 12/16
14184000	Status	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	02/13 - 05/14
14184000	Status	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	11/10 - 01/13
14184009	Status	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	07/15 - 07/19
14184009	Status	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>08/19
14184016	Status	Bath mixer wall mounted Status 2 light	Chrom	>10/14
14186000	Status	HG shower mixer wall mounted Status 2	Chrom	11/10 - 12/16
14186009	Status	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	07/15 - 07/19
14186009	Status	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>08/19
14210000	Metropol	Einhebel Bidetmischer	Chrom	04/01 - 12/05
14210090	Metropol	Einhebel Bidetmischer	Chrom/Gold Optic	04/01 - 12/05
14210880	Metropol	Einhebel Bidetmischer	Edelmatt	04/01 - 12/05
14211000	Mediano	Einhebel-Bidetmischer DN15	Chrom	11/99 - 02/06
14212000	Metropol	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit G ¾ Anschlüssen	Chrom	05/01 - 12/05
14212090	Metropol	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit G ¾ Anschlüssen	Chrom/Gold Optic	03/01 - 12/05
14212880	Metropol	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit G ¾ Anschlüssen	Edelmatt	03/01 - 12/05
14216000	Sanibel	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/15 - 03/17
14216000	Sanibel	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
14220000	Mediano	Einhebel-Bidetmischer DN15	Chrom	01/05 - 04/09
14220000	Mediano	Einhebel-Bidetmischer DN15	Chrom	05/09 - 11/10
14220000	Mediano	Einhebel-Bidetmischer DN15	Chrom	12/10 - 06/12
14230000	Mediano S	Einhebel-Bidetmischer DN15	Chrom	03/06 - 04/09
14230000	Mediano S	Einhebel-Bidetmischer DN15	Chrom	05/09 - 09/10
14230000	Mediano S	Einhebel-Bidetmischer DN15	Chrom	10/10 - 06/12
14245000	Sportive	HG Sportive Bidetmischer DIY chrom	Chrom	10/06 - 01/19
14245016	Sportive	Sportive Bidetmischer light chrom	Chrom	>10/14
14262000	Metropol S	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/05 - 04/09
14262000	Metropol S	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	05/09 - 09/10
14262000	Metropol S	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/10 - 12/14
14262880	Metropol S	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Edelmatt	06/05 - 04/09
14262880	Metropol S	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Edelmatt	05/09 - 09/10
14262880	Metropol S	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Edelmatt	10/10 - 11/11
14264000	Metropol S	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit G ¾ Anschlüssen	Chrom	04/05 - 04/09
14264000	Metropol S	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit G ¾ Anschlüssen	Chrom	05/09 - 12/10
14264880	Metropol S	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit G ¾ Anschlüssen	Edelmatt	06/05 - 04/09
14264880	Metropol S	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit G ¾ Anschlüssen	Edelmatt	05/09 - 12/10
14270000	Metropol E	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/05 - 04/09
14270000	Metropol E	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	05/09 - 09/10
14270000	Metropol E	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/10 - 12/13
14270090	Metropol E	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom/Gold Optic	06/05 - 04/09
14270090	Metropol E	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom/Gold Optic	05/09 - 09/10
14270090	Metropol E	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom/Gold Optic	10/10 - 12/11
14272000	Metropol E	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit G ¾ Anschlüssen	Chrom	04/05 - 04/09
14272000	Metropol E	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit G ¾ Anschlüssen	Chrom	05/09 - 11/11
14272090	Metropol E	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit G ¾ Anschlüssen	Chrom/Gold Optic	06/05 - 04/09
14272090	Metropol E	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit G ¾ Anschlüssen	Chrom/Gold Optic	05/09 - 11/10
14403000	Sanibel	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>10/15
14404000	Sanibel	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	10/15 - 12/16
14404000	Sanibel	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/17
14406000	Sanibel	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	10/15 - 12/16
14410000	Metropol	Einhebel Wannenmischer DN15	Chrom	04/01 - 12/05
14410090	Metropol	Einhebel Wannenmischer DN15	Chrom/Gold Optic	04/01 - 12/05
14410880	Metropol	Einhebel Wannenmischer DN15	Edelmatt	05/01 - 12/05
14411000	Mediano	Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz	Chrom	11/99 - 10/06
14412000	Mediano	Einhebel-Wannenmischer Aufputz DN15	Chrom	01/05 - 04/09
14412000	Mediano	Einhebel-Wannenmischer Aufputz DN15	Chrom	05/09 - 04/13
14415000	Metropol	Einhebel Wannenmischer UP	Chrom	04/01 - 12/05
14415090	Metropol	Einhebel Wannenmischer UP	Chrom/Gold Optic	04/01 - 12/05
14415880	Metropol	Einhebel Wannenmischer UP	Edelmatt	04/01 - 12/05
14417000	Metropol	Einhebel Wannenmischer UP mit integrierter Sicherungskombination für Wanneneinlauf mit Ab- und Überlauf,	Chrom	06/02 - 12/05

14417090	Metropol	Einhebel Wannenmischer UP mit integrierter Sicherungskombination für Wanneneinlauf mit Ab- und Überlauf,	Chrom/Gold Optic	06/02 - 12/05
14417880	Metropol	Einhebel Wannenmischer UP mit integrierter Sicherungskombination für Wanneneinlauf mit Ab- und Überlauf,	Edelmatt	06/02 - 12/05
14418000	Mediano	Fertigsetts Wanne Unterputz mit Sicherungskombination	Chrom	06/02 - 08/05
14432000	Mediano S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz DN15	Chrom	03/06 - 04/09
14432000	Mediano S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz DN15	Chrom	05/09 - 10/11
14432000	Mediano S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz DN15	Chrom	11/11 - 05/13
14432007	Mediano S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz Projekt	Chrom	>03/15
14437000	Mediano S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz DN15	Chrom	03/06 - 01/09
14437000	Mediano S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz DN15	Chrom	02/09 - 02/12
14437000	Mediano S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz DN15	Chrom	03/12 - 12/13
14437007	Mediano S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz Projekt	Chrom	>01/15
14438000	Mediano S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	03/06 - 01/09
14438000	Mediano S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	02/09 - 02/11
14438000	Mediano S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	03/12 - 12/13
14440000	Sportive	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	10/06 - 01/19
14440009	Sportive	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>07/15
14440016	Sportive	Sportive Wannenmischer light chrom	Chrom	>10/14
14450000	Cento	* N- Cento Wannenmischer Aufputz chrom	Chrom	04/02 - 07/07
14456000	Mediano	Einhebel-Wannenmischer DN15 Unterputz	Chrom	05/01 - 07/05
14457000	Mediano	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	01/05 - 02/12
14457000	Mediano	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	03/12 - 06/12
14458000	Mediano	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	03/12 - 06/13
14458000	Mediano	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	01/05 - 02/12
14460000	Punto	HG Punto bath mixer wall mounted chrome	Chrom	01/03 - 06/05
14461000	Metropol S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	04/05 - 04/09
14461000	Metropol S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	05/09 - 10/11
14461000	Metropol S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	11/11 - 12/14
14461004	Metropol S	HG Bath mixer wall mounted Metropol S	Chrom	10/05 - 08/08
14461880	Metropol S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Edelmatt	06/05 - 04/09
14461880	Metropol S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Edelmatt	05/09 - 02/11
14463000	Metropol	Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz Schweiz	Chrom	04/01 - 12/05
14463090	Metropol	Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz Schweiz	Chrom/Gold Optic	03/01 - 12/05
14463880	Metropol	Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz Schweiz	Edelmatt	03/01 - 12/05
14464000	Metropol S	Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz	Chrom	05/05 - 04/09
14464000	Metropol S	Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz	Chrom	05/09 - 12/11
14465000	Metropol S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	04/05 - 12/07
14465000	Metropol S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	01/08 - 12/14
14465880	Metropol S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Edelmatt	06/05 - 12/07
14465880	Metropol S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Edelmatt	01/08 - 12/11
14466000	Metropol S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	04/05 - 12/07
14466000	Metropol S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	01/08 - 01/13
14466000	Metropol S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	02/13 - 12/14
14466880	Metropol S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Edelmatt	06/05 - 12/07
14466880	Metropol S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Edelmatt	01/08 - 10/11
14470000	Metropol E	Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz	Chrom	04/05 - 04/09
14470000	Metropol E	Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz	Chrom	05/09 - 12/13
14470004	Metropol E	HG Bath mixer wall mounted Metropol E	Chrom	10/05 - 08/08
14470090	Metropol E	Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz	Chrom/Gold Optic	06/05 - 04/09
14470090	Metropol E	Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz	Chrom/Gold Optic	05/09 - 12/11
14474000	Metropol E	Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz Schweiz	Chrom	06/05 - 04/09
14474000	Metropol E	Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz Schweiz	Chrom	05/09 - 12/13
14475000	Metropol E	Einhebel-Wannenmischer, Unterputz	Chrom	04/05 - 12/09
14475000	Metropol E	Einhebel-Wannenmischer, Unterputz	Chrom	01/10 - 01/12
14475000	Metropol E	Einhebel-Wannenmischer, Unterputz	Chrom	02/12 - 12/13
14475090	Metropol E	Einhebel-Wannenmischer, Unterputz	Chrom/Gold Optic	06/05 - 12/09
14475090	Metropol E	Einhebel-Wannenmischer, Unterputz	Chrom/Gold Optic	01/10 - 01/12
14475090	Metropol E	Einhebel-Wannenmischer, Unterputz	Chrom/Gold Optic	02/12 - 03/12
14477000	Metropol E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	04/05 - 12/09
14477000	Metropol E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	01/10 - 01/12
14477000	Metropol E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	02/12 - 01/13
14477000	Metropol E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	02/13 - 12/13
14477090	Metropol E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom/Gold Optic	06/05 - 12/09
14477090	Metropol E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom/Gold Optic	01/10 - 01/12
14477090	Metropol E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom/Gold Optic	02/12 - 03/12
14510000	Mediano	Einhebel-Waschtischmischer 110, DN15	Chrom	02/12 - 12/15
14512000	Mediano	Einhebel-Waschtischmischer 110, DN15 drucklos	Chrom	02/12 - 12/15
14517000	Mediano	2-Loch Einhebel-Waschtischmischer Wand 165mm, DN15	Chrom	02/12 - 12/15
14518000	Mediano	2-Loch Einhebel-Waschtischmischer Wand 225mm, DN15	Chrom	02/12 - 12/15
14520000	Mediano	Einhebel-Bidetmischer, DN15	Chrom	02/12 - 12/15
14526000	Mediano	Einhebel-Waschtischmischer 260, DN15	Chrom	03/13 - 12/15
14540000	Mediano	Einhebel-Wannenmischer Aufputz, DN15	Chrom	06/14 - 12/15
14540000	Mediano	Einhebel-Wannenmischer Aufputz, DN15	Chrom	02/12 - 05/14
14545000	Mediano	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	02/12 - 12/15
14546000	Mediano	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	02/12 - 01/13
14546000	Mediano	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	02/13 - 12/15
14560000	Mediano	Einhebel-Brausenmischer Aufputz, DN15	Chrom	02/12 - 12/15
14565000	Mediano	Einhebel-Brausenmischer Unterputz	Chrom	02/12 - 12/15
14603000	Sanibel	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>10/15
14604000	Sanibel	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>10/15
14610000	Metropol	Einhebel Brausenmischer	Chrom	04/01 - 12/05
14610090	Metropol	Einhebel Brausenmischer	Chrom/Gold Optic	03/01 - 12/05
14610880	Metropol	Einhebel Brausenmischer	Edelmatt	04/01 - 12/05
14611000	Mediano	Einhebel-Brausenmischer DN15 Aufputz	Chrom	11/99 - 10/06
14612000	Mediano	Einhebel-Brausenmischer Aufputz DN15	Chrom	01/05 - 04/09
14612000	Mediano	Einhebel-Brausenmischer Aufputz DN15	Chrom	05/09 - 05/13
14615000	Metropol	Einhebel Brausenmischer UP	Chrom	01/01 - 12/05
14615090	Metropol	Einhebel Brausenmischer UP	Chrom/Gold Optic	01/01 - 12/05
14615880	Metropol	Einhebel Brausenmischer UP	Edelmatt	01/01 - 12/05
14630000	Ecos	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>06/17
14632000	Mediano S	Einhebel-Brausenmischer Aufputz DN15	Chrom	03/06 - 04/09
14632000	Mediano S	Einhebel-Brausenmischer Aufputz DN15	Chrom	05/09 - 06/12
14632007	Metris S	Einhebel-Brausemischer Aufputz Projekt	Chrom	>03/15
14637000	Mediano S	Einhebel-Brausenmischer Unterputz	Chrom	03/06 - 01/09
14637000	Mediano S	Einhebel-Brausenmischer Unterputz	Chrom	02/09 - 01/12
14637000	Mediano S	Einhebel-Brausenmischer Unterputz	Chrom	02/12 - 06/12
14637007	Metris S	Einhebel-Brausemischer Unterputz Projekt	Chrom	>04/15
14640000	Sportive	HG Sportive Brausenmischer AP /DIY chr	Chrom	10/06 - 01/19
14640009	Sportive	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>07/15
14650000	Cento	HG Cento shower mixer wall mounted	Chrom	04/02 - 02/07
14656000	Mediano	Einhebel-Brausenmischer DN15 Unterputz	Chrom	04/01 - 02/06
14657000	Mediano	Einhebel-Brausenmischer Unterputz DN15	Chrom	01/05 - 02/12
14657000	Mediano	Einhebel-Brausenmischer Unterputz DN15	Chrom	03/12 - 06/13
14660000	Punto	HG Punto shower mixer wall mounted	Chrom	01/03 - 06/05
14661000	Metropol S	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	04/05 - 04/09
14661000	Metropol S	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	05/09 - 12/14
14661880	Metropol S	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Edelmatt	06/05 - 04/09

14661880	Metropol S	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Edelmatt	05/09 - 02/11
14663000	Metropol	Einhebel-Brausenmischer DN15 Aufputz Schweiz	Chrom	03/01 - 12/05
14663090	Metropol	Einhebel-Brausenmischer DN15 Aufputz Schweiz	Chrom/Gold Optic	03/01 - 12/05
14663880	Metropol	Einhebel-Brausenmischer DN15 Aufputz Schweiz	Edelmatt	03/01 - 12/05
14664000	Metropol S	Einhebel-Brausenmischer DN15 Aufputz	Chrom	05/05 - 04/09
14664000	Metropol S	Einhebel-Brausenmischer DN15 Aufputz	Chrom	05/09 - 12/11
14665000	Metropol S	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	04/05 - 12/07
14665000	Metropol S	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	01/08 - 12/14
14665880	Metropol S	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Edelmatt	06/05 - 12/07
14665880	Metropol S	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Edelmatt	01/08 - 12/11
14670000	Metropol E	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Bügelgriff	Chrom	04/05 - 04/09
14670000	Metropol E	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Bügelgriff	Chrom	05/09 - 12/13
14670090	Metropol E	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Bügelgriff	Chrom/Gold Optic	06/05 - 04/09
14670090	Metropol E	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Bügelgriff	Chrom/Gold Optic	05/09 - 06/12
14674000	Metropol E	Einhebel-Brausenmischer DN15 Aufputz Schweiz	Chrom	06/05 - 04/09
14674000	Metropol E	Einhebel-Brausenmischer DN15 Aufputz Schweiz	Chrom	05/09 - 12/13
14675000	Metropol E	Einhebel-Brausenmischer, Unterputz	Chrom	04/05 - 01/12
14675000	Metropol E	Einhebel-Brausenmischer, Unterputz	Chrom	02/12 - 12/13
14675090	Metropol E	Einhebel-Brausenmischer, Unterputz	Chrom/Gold Optic	06/05 - 01/12
14801001	Allegro E	Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet	Chrom	>08/08
14801801	Allegro E	Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet	Edelstahl Optic	>07/09
14802003	Cento	Einhebel-Küchenmischer L, 1jet	Chrom	>04/17
14814000	AXOR Uno	Einhebel-Küchenmischer mit Kupferrohren und Geräteabsperrventil	Chrom	11/01 - 04/07
14815003	Ecos	Einhebel-Küchenmischer M, 1jet	Chrom	>04/17
14816003	Ecos	Einhebel-Küchenmischer L, 1jet	Chrom	>04/17
14820000	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>09/17
14820000	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	07/13 - 08/17
14820001	Metris	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	08/13 - 10/15
14820001	Metris	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>11/15
14820007	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	01/17 - 08/17
14820800	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Finish	07/13 - 08/17
14820800	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Finish	>09/17
14820801	Metris	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	>11/15
14820801	Metris	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	08/13 - 10/15
14821000	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	02/15 - 08/17
14821000	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	07/13 - 01/15
14821000	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	>09/17
14821800	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet	Edelstahl Finish	07/13 - 01/15
14821800	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet	Edelstahl Finish	>02/15
14822000	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet	Chrom	>02/15
14822000	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet	Chrom	10/14 - 01/15
14822000	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet	Chrom	07/13 - 09/14
14822800	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet	Edelstahl Finish	07/13 - 09/14
14822800	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet	Edelstahl Finish	10/14 - 01/15
14822800	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet	Edelstahl Finish	>02/15
14823000	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Vorfenstermontage, 1jet	Chrom	>04/15
14823000	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Vorfenstermontage, 1jet	Chrom	10/14 - 03/15
14823000	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Vorfenstermontage, 1jet	Chrom	07/13 - 09/14
14824000	AXOR Uno	Einhebel-Küchenmischer mit Kupferrohren	Chrom	10/01 - 04/09
14830000	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15	Chrom	05/01 - 06/09
14830000	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15	Chrom	07/09 - 09/10
14830000	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15	Chrom	10/10 - 12/13
14830440	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15	Mokka	05/01 - 02/04
14830450	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15	Weiß	05/01 - 07/04
14832000	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 für offene Warmwasserbereiter	Chrom	06/01 - 12/13
14832440	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 für offene Warmwasserbereiter	Mokka	06/01 - 09/04
14832450	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 für offene Warmwasserbereiter	Weiß	05/01 - 07/04
14835000	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Geräteabsperrventil	Chrom	10/01 - 06/09
14835000	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Geräteabsperrventil	Chrom	07/09 - 09/10
14835000	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Geräteabsperrventil	Chrom	10/10 - 12/10
14835440	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Geräteabsperrventil	Mokka	10/01 - 06/09
14835450	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Geräteabsperrventil	Weiß	10/01 - 06/09
14837000	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Ausziehbrause	Chrom	06/01 - 04/05
14837000	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Ausziehbrause	Chrom	05/05 - 06/09
14837000	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Ausziehbrause	Chrom	07/09 - 09/10
14837000	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Ausziehbrause	Chrom	10/10 - 12/10
14837000	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Ausziehbrause	Chrom	01/11 - 12/13
14837003	Metropol E	HG kitchen mixer Metropol E chrome with	Chrom	02/05 - 06/09
14837003	Metropol E	HG kitchen mixer Metropol E chrome with	Chrom	07/09 - 04/11
14837090	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Ausziehbrause	Chrom/Gold Optic	06/01 - 12/04
14837090	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Ausziehbrause	Chrom/Gold Optic	05/05 - 06/09
14837090	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Ausziehbrause	Chrom/Gold Optic	07/09 - 09/10
14837090	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Ausziehbrause	Chrom/Gold Optic	10/10 - 04/11
14837440	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Ausziehbrause	Mokka	06/01 - 04/04
14837450	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Ausziehbrause	Weiß	06/01 - 02/04
14837800	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Ausziehbrause	Edelstahl Finish	03/05 - 06/09
14837800	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Ausziehbrause	Edelstahl Finish	07/09 - 09/10
14837800	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Ausziehbrause	Edelstahl Finish	10/10 - 12/10
14837800	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Ausziehbrause	Edelstahl Finish	01/11 - 03/11
14840000	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 Wandmontage	Chrom	04/01 - 06/09
14840000	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer DN15 Wandmontage	Chrom	07/09 - 12/13
14842000	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause DN15 für offene Warmwasserbereiter	Chrom	06/01 - 12/04
14842000	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause DN15 für offene Warmwasserbereiter	Chrom	01/05 - 06/09
14842440	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause DN15 für offene Warmwasserbereiter	Mokka	06/01 - 12/04
14842450	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause DN15 für offene Warmwasserbereiter	Weiß	06/01 - 12/04
14842800	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause DN15 für offene Warmwasserbereiter	Edelstahl Finish	03/05 - 06/09
14842800	Metropol E	Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause DN15 für offene Warmwasserbereiter	Edelstahl Finish	07/09 - 03/11
14848001	Metris Select	Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	>07/16
14848801	Metris Select	Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet	Edelstahl Optic	>08/16
14850000	AXOR Uno	Einhebel-Küchenmischer 230 mit Schwenkauslauf	Chrom	05/01 - 06/09
14850000	AXOR Uno	Einhebel-Küchenmischer 230 mit Schwenkauslauf	Chrom	07/09 - 09/10
14850000	AXOR Uno	Einhebel-Küchenmischer 230 mit Schwenkauslauf	Chrom	10/10 - 09/13
14850000	AXOR Uno	Einhebel-Küchenmischer 230 mit Schwenkauslauf	Chrom	>10/13
14850750	AXOR Uno	Einhebel-Küchenmischer 230 mit Schwenkauslauf	Alux	06/01 - 06/09
14850750	AXOR Uno	Einhebel-Küchenmischer 230 mit Schwenkauslauf	Alux	07/09 - 09/10
14850750	AXOR Uno	Einhebel-Küchenmischer 230 mit Schwenkauslauf	Alux	10/10 - 12/10
14851000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 230, 7 l/min, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>07/16
14852000	AXOR Uno	Einhebel-Küchenmischer für offene Warmwasserbereiter	Chrom	06/01 - 06/09
14852000	AXOR Uno	Einhebel-Küchenmischer für offene Warmwasserbereiter	Chrom	07/09 - 12/16
14852750	AXOR Uno	Einhebel-Küchenmischer für offene Warmwasserbereiter	Alux	06/01 - 06/09
14852750	AXOR Uno	Einhebel-Küchenmischer für offene Warmwasserbereiter	Alux	07/09 - 12/10
14853000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 260, 7 l/min, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	>07/16
14855000	AXOR Uno	Einhebel-Küchenmischer mit Geräteabstellventil	Chrom	10/01 - 06/09
14855000	AXOR Uno	Einhebel-Küchenmischer mit Geräteabstellventil	Chrom	07/09 - 09/10
14855000	AXOR Uno	Einhebel-Küchenmischer mit Geräteabstellventil	Chrom	10/10 - 12/16

14855750	AXOR Uno	Einhebel-Küchenmischer mit Geräteabstellventil	Alux	10/01 - 06/09
14855750	AXOR Uno	Einhebel-Küchenmischer mit Geräteabstellventil	Alux	07/09 - 09/10
14855750	AXOR Uno	Einhebel-Küchenmischer mit Geräteabstellventil	Alux	10/10 - 12/10
14858000	Talis M53	Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet	Chrom	>01/12
14860000	Metropol	HG Allegra Fina Kuechenmischer	Chrom	04/02 - 11/05
14861000	Sportive	Sportive L Küchenmischer	Chrom	12/09 - 01/12
14861800	Sportive	Sportive L Küchenmischer	Edelstahl Finish	03/10 - 01/12
14862000	Adoro	HG kitchen mixer Adora DIY chrome	Chrom	10/04 - 10/04
14862000	Adoro	HG kitchen mixer Adora DIY chrome	Chrom	11/04 - 10/06
14862000	Adoro	HG kitchen mixer Adora DIY chrome	Chrom	11/06 - 05/13
14863000	Talis M53	Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	>01/12
14863003	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	11/09 - 06/12
14863003	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	>07/12
14863004	Talis S <sup>2</sup> Variarc	Einhebel Küchenmischer 270	Chrom	11/09 - 12/17
14864000	Talis M53	Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>01/12
14864003	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	11/09 - 06/12
14864003	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>07/12
14864004	Talis Classic	Einhebel-Küchenmischer Talis S 2 Variarc	Chrom	11/09 - 04/13
14864004	Talis Classic	Einhebel-Küchenmischer Talis S 2 Variarc	Chrom	05/13 - 12/17
14865000	Talis S	HG kitchen mixer Talis S Variarc chrome	Chrom	09/07 - 06/09
14865000	Talis S	HG kitchen mixer Talis S Variarc chrome	Chrom	11/09 - 05/10
14867000		HG Allegra Fina Küchenmischer mit	Chrom	04/02 - 11/09
14870000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet	Chrom	09/02 - 10/09
14870000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet	Chrom	11/09 - 10/10
14870000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet	Chrom	>10/10
14870003	Talis S <sup>2</sup> Variarc	Einhebel-Küchenmischer 270	Chrom	10/06 - 10/09
14870009	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 270, 1 Tick, 1jet	Chrom	>03/10
14870019	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 270, 2 Tick, 1jet	Chrom	>06/14
14870750	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet	Alux	09/02 - 10/09
14870750	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet	Alux	11/09 - 10/10
14870750	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet	Alux	10/10 - 03/11
14870800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet	Edelstahl Finish	04/04 - 10/09
14870800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet	Edelstahl Finish	11/09 - 10/10
14870800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet	Edelstahl Finish	10/10 - 05/19
14871000	Talis S <sup>2</sup>	Variarc Einhebel-Küchenmischer mit Geräteabsperrventil DN15	Chrom	05/04 - 04/09
14872000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 260, Vorfenstermontage, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	07/03 - 07/05
14872000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 260, Vorfenstermontage, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	08/05 - 06/06
14872000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 260, Vorfenstermontage, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	07/06 - 06/09
14872000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 260, Vorfenstermontage, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	07/09 - 10/09
14872000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 260, Vorfenstermontage, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	>11/09
14872001	Talis S <sup>2</sup>	Einhebel-Küchenmischer 260, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	12/11 - 10/15
14872001	Talis S <sup>2</sup>	Einhebel-Küchenmischer 260, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	>10/18
14872001	Talis S <sup>2</sup>	Einhebel-Küchenmischer 260, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	11/15 - 10/18
14872004	Talis S <sup>2</sup> Variarc	HG kitchen mixer Talis S Variarc chrome	k.a.	03/07 - 08/10
14872009	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 260, 1 Tick, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	>03/10
14872019	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 260, 2 Tick, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	>07/15
14872750	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 260, Vorfenstermontage, Ausziehauslauf, 1jet	Alux	09/03 - 07/05
14872750	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 260, Vorfenstermontage, Ausziehauslauf, 1jet	Alux	08/05 - 06/06
14872750	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 260, Vorfenstermontage, Ausziehauslauf, 1jet	Alux	07/06 - 06/09
14872750	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 260, Vorfenstermontage, Ausziehauslauf, 1jet	Alux	07/09 - 10/09
14872750	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 260, Vorfenstermontage, Ausziehauslauf, 1jet	Alux	11/09 - 03/11
14872800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 260, Vorfenstermontage, Ausziehauslauf, 1jet	Edelstahl Finish	04/04 - 07/05
14872800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 260, Vorfenstermontage, Ausziehauslauf, 1jet	Edelstahl Finish	08/05 - 06/06
14872800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 260, Vorfenstermontage, Ausziehauslauf, 1jet	Edelstahl Finish	07/06 - 06/09
14872800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 260, Vorfenstermontage, Ausziehauslauf, 1jet	Edelstahl Finish	07/09 - 10/09
14872800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 260, Vorfenstermontage, Ausziehauslauf, 1jet	Edelstahl Finish	11/09 - 12/17
14872801	Talis S <sup>2</sup>	Einhebel-Küchenmischer 260, Ausziehauslauf, 1jet	Edelstahl Optic	12/11 - 10/15
14872801	Talis S <sup>2</sup>	Einhebel-Küchenmischer 260, Ausziehauslauf, 1jet	Edelstahl Optic	11/15 - 10/18
14872801	Talis S <sup>2</sup>	Einhebel-Küchenmischer 260, Ausziehauslauf, 1jet	Edelstahl Optic	>10/18
14873000	Talis S <sup>2</sup> Variarc	Einhebel-Küchenmischer 270 für offene Warmwasserbereiter	Chrom	>01/17
14873000	Talis S <sup>2</sup> Variarc	Einhebel-Küchenmischer 270 für offene Warmwasserbereiter	Chrom	09/02 - 10/09
14873000	Talis S <sup>2</sup> Variarc	Einhebel-Küchenmischer 270 für offene Warmwasserbereiter	Chrom	11/09 - 10/10
14873000	Talis S <sup>2</sup> Variarc	Einhebel-Küchenmischer 270 für offene Warmwasserbereiter	Chrom	11/10 - 12/16
14873750	Talis S <sup>2</sup> Variarc	Einhebel-Küchenmischer 270 für offene Warmwasserbereiter	Alux	09/02 - 10/09
14873750	Talis S <sup>2</sup> Variarc	Einhebel-Küchenmischer 270 für offene Warmwasserbereiter	Alux	11/09 - 10/10
14873750	Talis S <sup>2</sup> Variarc	Einhebel-Küchenmischer 270 für offene Warmwasserbereiter	Alux	11/10 - 11/11
14873800	Talis S <sup>2</sup> Variarc	Einhebel-Küchenmischer 270 für offene Warmwasserbereiter	Edelstahl Finish	04/04 - 10/09
14873800	Talis S <sup>2</sup> Variarc	Einhebel-Küchenmischer 270 für offene Warmwasserbereiter	Edelstahl Finish	11/09 - 10/10
14873800	Talis S <sup>2</sup> Variarc	Einhebel-Küchenmischer 270 für offene Warmwasserbereiter	Edelstahl Finish	11/10 - 12/13
14874000	Talis S <sup>2</sup>	Einhebel-Küchenmischer mit Kupferrohren	Chrom	10/02 - 03/07
14875000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 270, Geräteabsperrventil, 1jet	Chrom	09/02 - 02/10
14875000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 270, Geräteabsperrventil, 1jet	Chrom	>03/10
14875750	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 270, Geräteabsperrventil, 1jet	Alux	03/10 - 02/11
14875750	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 270, Geräteabsperrventil, 1jet	Alux	09/02 - 02/10
14875800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 270, Geräteabsperrventil, 1jet	Edelstahl Finish	04/04 - 02/10
14875800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 270, Geräteabsperrventil, 1jet	Edelstahl Finish	03/10 - 04/12
14877000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 220, Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	07/03 - 07/05
14877000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 220, Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	08/05 - 06/06
14877000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 220, Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	07/06 - 06/09
14877000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 220, Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	07/09 - 10/09
14877000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 220, Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>11/09
14877001	Talis S <sup>2</sup>	Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	07/10 - 10/15
14877001	Talis S <sup>2</sup>	Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>10/18
14877001	Talis S <sup>2</sup>	Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	11/15 - 10/18
14877003	Talis S <sup>2</sup> Variarc	HG kitchen mixer Talis S Variarc chrome	Chrom	11/06 - 11/09
14877007	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>01/18
14877009	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 220, 1 Tick, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>03/10
14877010	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	11/10 - 12/13
14877010	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>01/14
14877019	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 220, 2 Tick, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>07/15
14877750	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 220, Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet	Alux	07/03 - 07/05
14877750	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 220, Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet	Alux	08/05 - 06/06
14877750	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 220, Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet	Alux	07/06 - 06/09
14877750	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 220, Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet	Alux	07/09 - 10/09
14877750	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 220, Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet	Alux	11/09 - 02/11
14877800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 220, Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Finish	04/04 - 07/05
14877800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 220, Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Finish	08/05 - 06/06
14877800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 220, Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Finish	07/06 - 06/09
14877800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 220, Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Finish	07/09 - 10/09
14877800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 220, Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Finish	11/09 - 12/17
14877801	Talis S <sup>2</sup>	Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	07/10 - 10/15
14877801	Talis S <sup>2</sup>	Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	11/15 - 10/18
14877801	Talis S <sup>2</sup>	Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	>10/18
14878000	Talis S <sup>2</sup>	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	11/02 - 06/09
14878000	Talis S <sup>2</sup>	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	07/09 - 04/11
14880000	AXOR Carlton	Carlton Einhebel Küchenmischer	Chrom	03/03 - 01/08

14880090	AXOR Carlton	Carlton Einhebel Küchenmischer	Chrom/Gold Optic	03/03 - 09/07
14880750	AXOR Carlton	Carlton Einhebel Küchenmischer	Alux	03/03 - 02/05
14881003	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet	Chrom	>07/12
14882000	AXOR Carlton	Carlton Einhebel Küchenmischer	Chrom	03/03 - 05/08
14882090	AXOR Carlton	Carlton Einhebel Küchenmischer	Chrom/Gold Optic	03/03 - 12/07
14882750	AXOR Carlton	Carlton Einhebel Küchenmischer	Alux	03/03 - 12/05
14883000	Metris Select M71	Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet	Chrom	>10/14
14883003	Metris Select M71	Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet	Chrom	>01/17
14883007	Metris Select M71	Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet	Chrom	>04/17
14883800	Metris Select M71	Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet	Edelstahl Finish	>10/14
14884000	Metris Select M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	08/15 - 08/17
14884000	Metris Select M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	09/17 - 04/19
14884000	Metris Select M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	>05/19
14884001	Metris Select	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	>07/16
14884003	Metris Select M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	>01/17
14884007	Metris Select M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	12/16 - 04/19
14884007	Metris Select M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	>05/19
14884800	Metris Select M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet	Edelstahl Finish	>05/19
14884800	Metris Select M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet	Edelstahl Finish	08/15 - 04/19
14884801	Metris Select	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet	Edelstahl Optic	>07/16
14888000	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Geräteabsperrventil, 1jet	Chrom	06/14 - 09/14
14888000	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Geräteabsperrventil, 1jet	Chrom	>10/14
14907000	Mediano	Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause DN15	Chrom	06/01 - 07/05
14910000	Mediano	Einhebel-Küchenmischer DN15	Chrom	06/01 - 10/06
14912000	Mediano	Einhebel-Küchenmischer für Offene Heißwasserbereiter DN15	Chrom	06/01 - 06/05
14914000	Mediano	Einhebel-Küchenmischer DN15	Chrom	05/01 - 06/09
14914000	Mediano	Einhebel-Küchenmischer DN15	Chrom	07/09 - 09/10
14914000	Mediano	Einhebel-Küchenmischer DN15	Chrom	10/10 - 12/15
14915000	Mediano	Einhebel-Küchenmischer, DN15 drucklos	Chrom	01/05 - 12/15
14916000	Mediano	Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause DN15	Chrom	01/05 - 03/09
14916000	Mediano	Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause DN15	Chrom	04/09 - 10/09
14916000	Mediano	Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause DN15	Chrom	11/09 - 03/11
14916000	Mediano	Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause DN15	Chrom	04/11 - 12/15
14917000	Mediano	Einhebel-Küchenmischer DN15	Chrom	02/08 - 03/11
14917000	Mediano	Einhebel-Küchenmischer DN15	Chrom	01/05 - 01/08
14917000	Mediano	Einhebel-Küchenmischer DN15	Chrom	04/11 - 12/15
15010000	Mondial	Einhebel Waschtischmischer	Chrom	04/01 - 12/05
15010090	Mondial	Einhebel Waschtischmischer	Chrom/Gold Optic	04/01 - 12/05
15010810	Mondial	Einhebel Waschtischmischer	Satinox	04/01 - 12/05
15010880	Mondial	Einhebel Waschtischmischer	Edelmatt	04/01 - 12/05
15015000	Mondial	Einhebel Waschtischmischer	Chrom	04/01 - 12/05
15015090	Mondial	Einhebel Waschtischmischer	Chrom/Gold Optic	04/01 - 12/05
15015810	Mondial	Einhebel Waschtischmischer	Satinox	04/01 - 12/05
15015880	Mondial	Einhebel Waschtischmischer	Edelmatt	04/01 - 12/05
15110000	Mondial	Einhebel Waschtischmischer	Chrom	06/01 - 12/05
15110090	Mondial	Einhebel Waschtischmischer	Chrom/Gold Optic	06/01 - 12/05
15110810	Mondial	Einhebel Waschtischmischer	Satinox	06/01 - 12/05
15110880	Mondial	Einhebel Waschtischmischer	Edelmatt	06/01 - 12/05
15111000	Fina	Fina M Einhebel-Waschtischmischer	Chrom	01/14 - 12/16
15114000	Fina	Fina Einhebel-Wannenmischer	Chrom	01/14 - 01/19
15116000	Fina	Fina Einhebel-Brausemischer	Chrom	01/14 - 12/16
15117000	Fina	Fina M Einhebel-Waschtischmischer CoolStart	Chrom	01/15 - 12/18
15210000	Mondial	Einhebel Bidetmischer	Chrom	04/01 - 12/05
15210090	Mondial	Einhebel Bidetmischer	Chrom/Gold Optic	04/01 - 12/05
15210810	Mondial	Einhebel Bidetmischer	Satinox	04/01 - 12/05
15210880	Mondial	Einhebel Bidetmischer	Edelmatt	04/01 - 12/05
15410000	Mondial	Einhebel Wannenmischer DN15	Chrom	04/01 - 12/05
15410090	Mondial	Einhebel Wannenmischer DN15	Chrom/Gold Optic	04/01 - 12/05
15410810	Mondial	Einhebel Wannenmischer DN15	Satinox	04/01 - 12/05
15410880	Mondial	Einhebel Wannenmischer DN15	Edelmatt	04/01 - 12/05
15415000	Mondial	Einhebel Wannenmischer UP	Chrom	04/01 - 12/05
15415090	Mondial	Einhebel Wannenmischer UP	Chrom/Gold Optic	04/01 - 12/05
15415810	Mondial	Einhebel Wannenmischer UP	Satinox	04/01 - 12/05
15415880	Mondial	Einhebel Wannenmischer UP	Edelmatt	04/01 - 12/05
15417000	Mondial	Einhebel Wannenmischer UP mit integrierter Sicherungskombination für Wanneneinlauf mit Ab- und Überlauf,	Chrom	06/02 - 12/05
15417090	Mondial	Einhebel Wannenmischer UP mit integrierter Sicherungskombination für Wanneneinlauf mit Ab- und Überlauf,	Chrom/Gold Optic	06/02 - 12/05
15417810	Mondial	Einhebel Wannenmischer UP mit integrierter Sicherungskombination für Wanneneinlauf mit Ab- und Überlauf,	Satinox	06/02 - 12/05
15417880	Mondial	Einhebel Wannenmischer UP mit integrierter Sicherungskombination für Wanneneinlauf mit Ab- und Überlauf,	Edelmatt	06/02 - 12/05
15432000	PuraVida	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer	Chrom	>07/11
15432400	PuraVida	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer	Weiß/Chrom	>07/11
15445000	PuraVida	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	07/09 - 12/16
15445000	PuraVida	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/17
15445003	PuraVida	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/19
15445003	PuraVida	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	10/16 - 12/18
15445400	PuraVida	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Weiß/Chrom	07/09 - 12/16
15445400	PuraVida	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Weiß/Chrom	>01/17
15445403	PuraVida	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Weiß/Chrom	>01/17
15445403	PuraVida	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Weiß/Chrom	09/10 - 12/16
15445404	PuraVida	HG Bath mixer concealed PuraVida	Weiß/Chrom	06/10 - 12/12
15447000	PuraVida	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	02/13 - 12/16
15447000	PuraVida	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	07/09 - 01/13
15447000	PuraVida	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	>01/17
15447000	PuraVida	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Weiß/Chrom	>01/17
15447400	PuraVida	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Weiß/Chrom	07/09 - 01/13
15447400	PuraVida	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Weiß/Chrom	02/13 - 12/16
15610000	Mondial	Einhebel Brausenmischer	Chrom	04/01 - 12/05
15610090	Mondial	Einhebel Brausenmischer	Chrom/Gold Optic	04/01 - 12/05
15610810	Mondial	Einhebel Brausenmischer	Satinox	04/01 - 12/05
15610880	Mondial	Einhebel Brausenmischer	Edelmatt	04/01 - 12/05
15615000	Mondial	Einhebel Brausenmischer UP	Chrom	04/01 - 12/05
15615090	Mondial	Einhebel Brausenmischer UP	Chrom/Gold Optic	04/01 - 12/05
15615810	Mondial	Einhebel Brausenmischer UP	Satinox	04/01 - 12/05
15615880	Mondial	Einhebel Brausenmischer UP	Edelmatt	04/01 - 12/05
15665000	PuraVida	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	07/09 - 12/16
15665000	PuraVida	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>01/17
15665003	PuraVida	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>09/16
15665400	PuraVida	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Weiß/Chrom	07/09 - 12/16
15665400	PuraVida	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Weiß/Chrom	>01/17
15665403	PuraVida	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Weiß/Chrom	>01/17
15665403	PuraVida	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Weiß/Chrom	09/10 - 12/16
16580000	AXOR Montreux	Einhebel-Küchenmischer 260 mit Schwenkauslauf	Chrom	>01/17
16580007	AXOR Montreux	Einhebel-Küchenmischer 260 mit Schwenkauslauf	Chrom	>10/18
16580800	AXOR Montreux	Einhebel-Küchenmischer 260 mit Schwenkauslauf	Edelstahl Finish	>01/17
16581000	AXOR Montreux	Einhebel-Küchenmischer 180 mit Ausziehbrause	Chrom	01/17 - 12/17
16581000	AXOR Montreux	Einhebel-Küchenmischer 180 mit Ausziehbrause	Chrom	>01/18
16581001	AXOR Montreux	Einhebel-Küchenmischer 180 mit Ausziehbrause	Chrom	>01/18

16581007	AXOR Montreux	Einhebel-Küchenmischer 180 mit Ausziehbrause	Chrom	>01/18
16581800	AXOR Montreux	Einhebel-Küchenmischer 180 mit Ausziehbrause	Edelstahl Finish	>01/18
16581800	AXOR Montreux	Einhebel-Küchenmischer 180 mit Ausziehbrause	Edelstahl Finish	01/17 - 12/17
16581801	AXOR Montreux	Einhebel-Küchenmischer 180 mit Ausziehbrause	Edelstahl Optic	>01/18
16581831	AXOR Montreux	Einhebel-Küchenmischer 180 mit Ausziehbrause	Polished Nickel	>01/18
16582000	AXOR Montreux	Einhebel-Küchenmischer 210 Semi-Pro	Chrom	>01/17
16582001	AXOR Montreux	Einhebel-Küchenmischer 210 Semi-Pro	Chrom	>01/18
16582800	AXOR Montreux	Einhebel-Küchenmischer 210 Semi-Pro	Edelstahl Finish	>01/17
16582801	AXOR Montreux	Einhebel-Küchenmischer 210 Semi-Pro	Edelstahl Optic	>01/18
16583001	AXOR Montreux	Einhebel-Küchenmischer 1.5 GPM	Chrom	>06/17
16583801	AXOR Montreux	Einhebel-Küchenmischer 1.5 GPM	Edelstahl Optic	>01/18
16583831	AXOR Montreux	Einhebel-Küchenmischer 1.5 GPM	Polished Nickel	>01/18
16584001	AXOR Montreux	Einhebel-Küchenmischer 2jet 1.75 GPM	Chrom	>01/18
16584801	AXOR Montreux	Einhebel-Küchenmischer 2jet 1.75 GPM	Edelstahl Optic	>01/18
16584831	AXOR Montreux	Einhebel-Küchenmischer 2jet 1.75 GPM	Polished Nickel	>01/18
17010000	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/02 - 06/09
17010000	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	07/09 - 09/10
17010000	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>10/10
17010001	AXOR Carlton	HG basin mixer Axor Carlton	Chrom	07/07 - 05/13
17010090	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom/Gold Optic	04/02 - 06/09
17010090	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom/Gold Optic	07/09 - 09/10
17010090	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom/Gold Optic	>10/10
17010120	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom/Porzellan	04/02 - 06/09
17010120	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom/Porzellan	07/09 - 04/10
17010150	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom/Holz	04/02 - 01/07
17010810	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Satinox	04/02 - 06/09
17010810	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Satinox	07/09 - 09/09
17010821	AXOR Carlton	HG basin mixer Axor Carlton	Brushed Nickel	>07/07
17010840	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Edelmessing	04/02 - 02/04
17015000	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer 60 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Handwaschbecken	Chrom	04/02 - 06/09
17015000	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer 60 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Handwaschbecken	Chrom	07/09 - 09/10
17015000	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer 60 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Handwaschbecken	Chrom	10/10 - 12/17
17015090	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer 60 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Handwaschbecken	Chrom/Gold Optic	04/02 - 06/09
17015090	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer 60 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Handwaschbecken	Chrom/Gold Optic	07/09 - 09/10
17015090	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer 60 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Handwaschbecken	Chrom/Gold Optic	10/10 - 12/17
17015120	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer 60 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Handwaschbecken	Chrom/Porzellan	04/02 - 06/09
17015120	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer 60 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Handwaschbecken	Chrom/Porzellan	07/09 - 11/09
17015150	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer 60 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Handwaschbecken	Chrom/Holz	03/02 - 06/06
17015810	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer 60 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Handwaschbecken	Satinox	04/02 - 06/09
17015810	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer 60 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Handwaschbecken	Satinox	07/09 - 09/09
17015840	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer 60 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Handwaschbecken	Edelmessing	04/02 - 07/04
17018000	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer ohne Zugstange	Chrom	04/02 - 06/09
17018000	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer ohne Zugstange	Chrom	07/09 - 09/10
17018000	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer ohne Zugstange	Chrom	10/10 - 12/17
17018090	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer ohne Zugstange	Chrom/Gold Optic	04/02 - 06/09
17018090	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer ohne Zugstange	Chrom/Gold Optic	07/09 - 09/10
17018090	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer ohne Zugstange	Chrom/Gold Optic	10/10 - 12/17
17018810	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer ohne Zugstange	Satinox	04/02 - 06/09
17018810	AXOR Carlton	Einhebel-Waschtischmischer ohne Zugstange	Satinox	07/09 - 09/09
17210000	AXOR Carlton	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/02 - 06/09
17210000	AXOR Carlton	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	07/09 - 09/10
17210000	AXOR Carlton	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>10/10
17210090	AXOR Carlton	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom/Gold Optic	04/02 - 06/09
17210090	AXOR Carlton	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom/Gold Optic	07/09 - 09/10
17210090	AXOR Carlton	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom/Gold Optic	10/10 - 12/17
17210120	AXOR Carlton	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom/Porzellan	04/02 - 06/09
17210120	AXOR Carlton	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom/Porzellan	07/09 - 08/09
17210150	AXOR Carlton	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom/Holz	04/02 - 08/06
17210810	AXOR Carlton	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Satinox	04/02 - 06/09
17210810	AXOR Carlton	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Satinox	07/09 - 09/09
17210840	AXOR Carlton	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Edelmessing	04/02 - 07/04
17410000	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	10/01 - 06/09
17410000	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>07/09
17410090	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom/Gold Optic	10/01 - 06/09
17410090	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom/Gold Optic	07/09 - 12/17
17410120	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom/Porzellan	10/01 - 06/09
17410120	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom/Porzellan	07/09 - 10/09
17410150	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom/Holz	10/01 - 06/06
17410810	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Satinox	10/01 - 06/09
17410810	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Satinox	07/09 - 11/09
17410840	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Edelmessing	10/01 - 05/04
17415000	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	04/01 - 01/12
17415000	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	03/12 - 12/16
17415000	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/17
17415090	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom/Gold Optic	>01/17
17415090	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom/Gold Optic	04/01 - 01/12
17415090	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom/Gold Optic	03/12 - 12/16
17415120	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom/Porzellan	04/01 - 08/09
17415150	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom/Holz	04/01 - 06/06
17415810	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Satinox	04/01 - 07/09
17415840	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Edelmessing	04/01 - 12/03
17417000	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	06/02 - 03/12
17417000	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	04/12 - 01/13
17417000	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	02/13 - 12/16
17417000	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	>01/17
17417090	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom/Gold Optic	>01/17
17417090	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom/Gold Optic	02/13 - 12/17
17417090	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom/Gold Optic	04/12 - 01/13
17417090	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom/Gold Optic	06/02 - 03/12
17417120	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom/Porzellan	06/02 - 08/10
17417150	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom/Holz	06/02 - 08/06
17417810	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Satinox	06/02 - 11/09
17417840	AXOR Carlton	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Edelmessing	06/02 - 07/04
17610000	AXOR Carlton	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	10/01 - 06/09
17610000	AXOR Carlton	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	07/09 - 12/17
17610090	AXOR Carlton	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom/Gold Optic	10/01 - 06/09
17610090	AXOR Carlton	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom/Gold Optic	07/09 - 12/17
17610120	AXOR Carlton	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom/Porzellan	10/01 - 06/09
17610120	AXOR Carlton	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom/Porzellan	07/09 - 08/10
17610150	AXOR Carlton	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom/Holz	10/01 - 08/06
17610810	AXOR Carlton	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Satinox	10/01 - 06/09
17610810	AXOR Carlton	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Satinox	07/09 - 10/09
17610840	AXOR Carlton	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Edelmessing	10/01 - 09/04
17615000	AXOR Carlton	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	04/01 - 02/12
17615000	AXOR Carlton	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	03/12 - 12/16
17615090	AXOR Carlton	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom/Gold Optic	04/01 - 02/12

17615090				
17615091				
17615092				
17615093				
17615094				
17615095				
17615096				
17615097				
17615098				
17615099				
17615100				
17615101				
17615102				
17615103				
17615104				
17615105				
17615106				
17615107				
17615108				
17615109				
17615110				
17615111				
17615112				
17615113				
17615114				
17615115				
17615116				
17615117				
17615118				
17615119				
17615120	AXOR Carlton	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom/Gold Optic	03/12 - 01/19
17615121	AXOR Carlton	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom/Porzellan	04/01 - 10/09
17615150	AXOR Carlton	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom/Holz	04/01 - 06/06
17615810	AXOR Carlton	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Satinox	04/01 - 10/09
17615840	AXOR Carlton	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Edelmessing	04/01 - 09/04
18415000	AXOR Mondaro		Chrom	04/01 - 09/04
18415010	AXOR Mondaro		Chrom/Goldoptik/Juwel	04/01 - 01/04
18415090	AXOR Mondaro		Chrom/Gold Optic	04/01 - 02/04
18415490	AXOR Mondaro		Weiß/Goldoptik	04/01 - 08/03
18415840	AXOR Mondaro		Edelmessing	04/01 - 12/02
18417000	AXOR Mondaro		Chrom	06/02 - 09/04
18417010	AXOR Mondaro		Chrom/Goldoptik/Juwel	06/02 - 09/04
18417090	AXOR Mondaro		Chrom/Gold Optic	06/02 - 09/04
18450000	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Chrom	>07/06
18450001	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend 2.0 GPM	Chrom	03/07 - 06/17
18450001	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend 2.0 GPM	Chrom	>07/17
18450020	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Polished Chrome	>11/16
18450130	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Polished Bronze	>11/16
18450140	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Brushed Bronze	>11/16
18450250	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Brushed Gold Optic	>11/16
18450260	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Brushed Chrome	>11/16
18450300	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Polished Red Gold	>11/16
18450310	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Brushed Red Gold	>11/16
18450330	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Polished Black Chrome	>11/16
18450340	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Brushed Black Chrome	>11/16
18450800	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Edelstahl Optic	>11/16
18450820	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Brushed Nickel	>11/16
18450830	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Polished Nickel	>11/16
18450930	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Polished Brass	>11/16
18450950	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Brushed Brass	>11/16
18450990	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Polished Gold Optic	>11/16
18455000	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	10/14 - 12/15
18455000	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	07/06 - 12/09
18455000	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	01/10 - 04/11
18455000	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	05/11 - 09/14
18455000	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/16
18457000	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	10/06 - 12/09
18457000	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	01/10 - 05/11
18457000	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	06/11 - 01/13
18457000	AXOR Massaud	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	02/13 - 12/15
18615000	AXOR Mondaro		Chrom	04/01 - 07/04
18615010	AXOR Mondaro		Chrom/Goldoptik/Juwel	04/01 - 09/04
18615090	AXOR Mondaro		Chrom/Gold Optic	04/01 - 05/04
18615490	AXOR Mondaro		Weiß/Goldoptik	04/01 - 05/03
18615840	AXOR Mondaro		Edelmessing	04/01 - 05/03
18655000	AXOR Massaud	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	07/06 - 05/11
18655000	AXOR Massaud	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>05/11
19132400	AXOR Bouroullec	Einhebel-Waschtischmischer Aufputz ohne Zugstange	Weiß/Chrom	03/11 - 12/17
19132401	AXOR Bouroullec		Weiß/Chrom	10/11 - 12/17
19132409	AXOR Bouroullec	HG basin mixer wall mounted Axor	Weiß/Chrom	09/11 - 12/13
19420400	AXOR Bouroullec	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Weiß/Chrom	03/11 - 12/14
19420409	AXOR Bouroullec	HG bath mixer Axor Bouroullec wall	Weiß/Chrom	09/11 - 09/13
19421000	AXOR Bouroullec	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	10/10 - 12/15
19421000	AXOR Bouroullec	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	01/16 - 01/19
19422000	AXOR Bouroullec	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	10/10 - 01/13
19422000	AXOR Bouroullec	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	02/13 - 12/15
19620400	AXOR Bouroullec	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Weiß/Chrom	04/11 - 12/14
19620409	AXOR Bouroullec	HG shower mixer wall mounted Axor	Weiß/Chrom	09/11 - 10/13
19621000	AXOR Bouroullec	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	10/10 - 12/16
19621000	AXOR Bouroullec	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>01/17
26353000		Duschpaneel Comfort Plus M 20, Wand-/Eckversion ohne Beleuchtung, manuell mit Einhebelmischer	Chrom	07/02 - 05/05
26353000		Duschpaneel Comfort Plus M 20, Wand-/Eckversion ohne Beleuchtung, manuell mit Einhebelmischer	Chrom	06/05 - 03/11
26354000		Duschpaneel Comfort Plus M 20, Wand-/Eckversion ohne Beleuchtung, manuell mit Einhebelmischer	Chrom	06/05 - 04/11
26475000	Mediano	Raindance Showerpipe 240 Einhebelmischer, Brausenarm 460mm, DN15	Chrom	04/10 - 01/12
26475000	Mediano	Raindance Showerpipe 240 Einhebelmischer, Brausenarm 460mm, DN15	Chrom	02/12 - 06/13
26475000	Mediano	Raindance Showerpipe 240 Einhebelmischer, Brausenarm 460mm, DN15	Chrom	07/13 - 12/16
26739400	MyClub	Showerpipe 180 1jet mit Einhebelmischer	Weiß/Chrom	>01/16
26791000	Croma Select S	Showerpipe 280 1jet mit Einhebelmischer	Chrom	>04/16
27095000	Avista	Duschset Marin Avista	Chrom	>09/06
27101000	Raindance S	Showerpipe 240 mit Einhebelmischer Wanne	Chrom	04/10 - 05/11
27101000	Raindance S	Showerpipe 240 mit Einhebelmischer Wanne	Chrom	06/11 - 06/13
27101000	Raindance S	Showerpipe 240 mit Einhebelmischer Wanne	Chrom	07/13 - 11/14
27102000	Raindance	Raindance Showerpipe 240 Wanne Einhebelmischer mit Brausenarm 460mm, DN15	Chrom	04/10 - 05/11
27102000	Raindance	Raindance Showerpipe 240 Wanne Einhebelmischer mit Brausenarm 460mm, DN15	Chrom	06/11 - 04/13
27103000	Raindance	Raindance Showerpipe 180 Wanne Einhebelmischer EcoSmart mit Brausenarm 350 mm, DN15	Chrom	04/10 - 05/11
27103000	Raindance	Raindance Showerpipe 180 Wanne Einhebelmischer EcoSmart mit Brausenarm 350 mm, DN15	Chrom	06/11 - 12/13
27104000	Raindance	Raindance Showerpipe 180 Wanne Einhebelmischer EcoSmart mit Brausenarm 460 mm, DN15	Chrom	04/10 - 05/11
27104000	Raindance	Raindance Showerpipe 180 Wanne Einhebelmischer EcoSmart mit Brausenarm 460 mm, DN15	Chrom	06/11 - 12/12
27105000	Croma 100	Duschpaneel mit Einhebelmischer	Chrom	04/07 - 12/13
27154000	Croma	Showerpipe 160 1jet mit Einhebelmischer	Chrom	05/09 - 12/09
27154000	Croma	Showerpipe 160 1jet mit Einhebelmischer	Chrom	06/11 - 03/12
27154000	Croma	Showerpipe 160 1jet mit Einhebelmischer	Chrom	04/12 - 06/13
27154000	Croma	Showerpipe 160 1jet mit Einhebelmischer	Chrom	>07/13
27155000	Croma 100	Showerpipe 160 mit Einhebelmischer EcoSmart, DN15	Chrom	07/10 - 05/11
27155000	Croma 100	Showerpipe 160 mit Einhebelmischer EcoSmart, DN15	Chrom	04/12 - 12/13
27155000	Croma 100	Showerpipe 160 mit Einhebelmischer EcoSmart, DN15	Chrom	05/09 - 06/10
27155000	Croma 100	Showerpipe 160 mit Einhebelmischer EcoSmart, DN15	Chrom	06/11 - 03/12
27191000	Raindance	Raindance S 180 1jet Showerpipe EcoSmart mit Einhebelmischer	Chrom	05/09 - 05/11
27191000	Raindance	Raindance S 180 1jet Showerpipe EcoSmart mit Einhebelmischer	Chrom	06/11 - 05/13
27191000	Raindance	Raindance S 180 1jet Showerpipe EcoSmart mit Einhebelmischer	Chrom	>06/13
27193000	Raindance S	Showerpipe 240 1jet mit Einhebelmischer	Chrom	07/13 - 12/14
27193000	Raindance S	Showerpipe 240 1jet mit Einhebelmischer	Chrom	05/09 - 07/11
27193000	Raindance S	Showerpipe 240 1jet mit Einhebelmischer	Chrom	08/11 - 06/13
27194000	Avista	HG shower set Marin Avista UK	Chrom	04/08 - 12/13
27201000	Croma 100	Showerpipe 1jet mit Einhebelmischer Wanne	Chrom	04/10 - 05/11
27201000	Croma 100	Showerpipe 1jet mit Einhebelmischer Wanne	Chrom	06/11 - 12/14
27202000	Croma 100	Showerpipe Wanne Einhebelmischer EcoSmart, DN15	Chrom	06/11 - 12/13
27202000	Croma 100	Showerpipe Wanne Einhebelmischer EcoSmart, DN15	Chrom	04/10 - 05/11
27209000	Croma	Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebelmischer	Chrom	04/08 - 01/13
27209000	Croma	Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebelmischer	Chrom	02/13 - 12/13
27209000	Croma	Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebelmischer	Chrom	01/14 - 04/15
27209000	Croma	Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebelmischer	Chrom	>05/15
27211000	Raindance S	Showerpipe 180 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebel-Wannenmischer	Chrom	04/08 - 07/13
27211000	Raindance S	Showerpipe 180 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebel-Wannenmischer	Chrom	08/13 - 05/15
27211000	Raindance S	Showerpipe 180 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebel-Wannenmischer	Chrom	06/15 - 03/18
27211000	Raindance S	Showerpipe 180 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebel-Wannenmischer	Chrom	>04/18

27214000	Raindance S	Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebel-Wannenmischer	Chrom	04/08 - 07/13
27214000	Raindance S	Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebel-Wannenmischer	Chrom	08/13 - 05/15
27214000	Raindance S	Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebel-Wannenmischer	Chrom	06/15 - 01/17
27214000	Raindance S	Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebel-Wannenmischer	Chrom	>02/17
27217000	Raindance	Raindance Showerpipe 300 Bath Mix. CN	Chrom	04/08 - 06/13
27217000	Raindance	Raindance Showerpipe 300 Bath Mix. CN	Chrom	>07/13
27219000	Raindance E	Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebel-Wannenmischer	Chrom	04/08 - 06/13
27219000	Raindance E	Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebel-Wannenmischer	Chrom	07/13 - 05/15
27219000	Raindance E	Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebel-Wannenmischer	Chrom	>06/15
27222000	Croma	Showerpipe 220 1jet mit Einhebelmischer	Chrom	>03/12
27232000	Verzo	Verzo 220 Showerpipe EHM	Chrom	06/13 - 12/18
27232009	Verzo	Showerpipe 220 EHM	Chrom	07/15 - 12/18
27241000	Croma	Showerpipe 220 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebelmischer	Chrom	09/13 - 10/13
27241000	Croma	Showerpipe 220 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebelmischer	Chrom	>11/13
27242000	Croma	Showerpipe 220 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebel-Wannenmischer	Chrom	09/13 - 03/14
27242000	Croma	Showerpipe 220 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebel-Wannenmischer	Chrom	>04/14
27245000	Croma	Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebelmischer	Chrom	>05/15
27245000	Croma	Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebelmischer	Chrom	09/13 - 04/15
27255400	Croma Select S	Showerpipe 180 2jet mit Einhebelmischer	Weiß/Chrom	>10/14
27258400	Croma Select E	Showerpipe 180 2jet mit Einhebelmischer	Weiß/Chrom	>10/14
27266400	Crometta	Showerpipe 160 1jet mit Einhebelmischer	Weiß/Chrom	>10/14
27269000	Crometta S	Showerpipe 240 1jet mit Einhebelmischer	Chrom	>04/16
27284000	Crometta E	Showerpipe 240 1jet mit Einhebelmischer	Chrom	>04/16
27338000	Marin <sup>2</sup>	Showerpipe 160 Einhebelmischer	Chrom	01/13 - 12/17
27338009	Marin <sup>2</sup>	Marin <sup>2</sup> Showerpipe 160 Einhebelmischer	Chrom	07/15 - 12/17
27341007	Crometta S	Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebelmischer	Chrom	>11/15
27345007	Crometta E	Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebelmischer	Chrom	>11/15
31000000	Metris Classic	Einhebel-Waschtischmischer Unterputz mit Auslauf 165 mm für Wandmontage	Chrom	07/10 - 12/14
31000820	Metris Classic	Einhebel-Waschtischmischer Unterputz mit Auslauf 165 mm für Wandmontage	Brushed Nickel	07/10 - 12/13
31003000	Metris Classic	Einhebel-Waschtischmischer Unterputz mit Auslauf 225 mm für Wandmontage	Chrom	07/10 - 12/16
31003001	Metris Classic	HG 2-hole basin mixer concealed	Chrom	10/10 - 11/14
31003820	Metris Classic	Einhebel-Waschtischmischer Unterputz mit Auslauf 225 mm für Wandmontage	Brushed Nickel	07/10 - 12/13
31003821	Metris Classic	HG 2-hole basin mixer concealed	Brushed Nickel	>10/10
31003831	Metris Classic	HG 2-hole basin mixer concealed	Polished Nickel	>10/10
31003921	Metris Classic	HG 2-hole basin mixer concealed	Rubbed Bronze	>10/10
31020001	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	11/06 - 06/16
31020821	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Brushed Nickel	11/06 - 06/16
31020831	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Polished Nickel	>05/09
31021000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/14 - 03/17
31021000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
31022000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschsüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
31022000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschsüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/07 - 03/17
31022000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschsüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	05/09 - 09/10
31022000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschsüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/10 - 03/17
31022007	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschsüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>03/10
31022008	Metris S	HG basin mixer Metris S Highrizer chrome	Chrom	02/11 - 07/15
31022009	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer 260 Highrizer	Chrom	03/10 - 12/17
31023000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer für Waschsüsseln ohne Ablaufgarnitur	Chrom	10/10 - 03/17
31023000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer für Waschsüsseln ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
31024000	Metris Puro	HG basin mixer Metris Puro Highrizer	Chrom	04/10 - 12/17
31025000	Metris Puro	Einhebel-Waschtischmischer DN15 für Waschsüsseln	Chrom	04/10 - 12/17
31026000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer 190 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	10/14 - 03/17
31026000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer 190 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
31050000	Metris	Einhebel Waschtischmischer	Chrom	04/01 - 12/05
31052000	Metris	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G ½ Anschlüssen	Chrom	04/01 - 12/05
31054000	Metris	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit Kupferrohren	Chrom	03/01 - 12/05
31055000	Metris	Einhebel Waschtischmischer	Chrom	04/01 - 12/05
31056000	Metris	Einhebel-Waschtischmischer DN15 für Handwaschbecken mit Kette	Chrom	04/01 - 12/05
31058000	Metris Puro	HG Metris Puro Waschtischmischer mit CoolStart	Chrom	10/12 - 12/17
31060000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/05 - 04/07
31060000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	05/07 - 12/09
31060000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/10 - 09/10
31060000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/10 - 03/17
31060000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
31060001	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/09 - 06/16
31060003	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>07/06
31060004	Metris S	HG Basin mixer Metris S chrome Japan	Chrom	10/05 - 06/12
31060008	Metris S	HG basin mixer Metris S chrome Korea	Chrom	>02/11
31060009	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer 100 Singapore	Chrom	02/11 - 12/17
31060821	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Brushed Nickel	04/09 - 06/16
31061000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer DN 15 mit G ½ Anschlüssen	Chrom	04/05 - 04/09
31061000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer DN 15 mit G ½ Anschlüssen	Chrom	05/09 - 12/10
31062000	Metris	Einhebel-Waschtischmischer DN15 für Handwaschbecken	Chrom	05/01 - 02/04
31064000	Metris	Einhebel-Waschtischmischer DN15 für Handwaschbecken	Chrom	03/01 - 12/05
31065000	Metris Puro	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	04/10 - 12/17
31066000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer mit Kupferrohren DN15	Chrom	04/05 - 04/09
31068000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur	Chrom	04/05 - 04/09
31068000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur	Chrom	05/09 - 09/10
31068000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur	Chrom	10/10 - 03/17
31068000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
31070000	Metris E	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/05 - 04/09
31070000	Metris E	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	05/09 - 09/10
31070000	Metris E	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/10 - 12/13
31070004	Metris E	HG Basin mixer Metris E chrome Japan	Chrom	10/05 - 01/12
31071000	Metris E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G ½ Anschlüssen	Chrom	04/05 - 04/09
31071000	Metris E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G ½ Anschlüssen	Chrom	05/09 - 12/13
31072000	Metris E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 für Handwaschbecken	Chrom	04/05 - 04/09
31072000	Metris E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 für Handwaschbecken	Chrom	05/09 - 10/10
31072000	Metris E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 für Handwaschbecken	Chrom	10/10 - 12/13
31074000	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 110 für offene Warmwasserbereiter mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>01/11
31080000	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/11 - 03/17
31080000	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
31080001	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/12 - 06/16
31080007	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>01/12
31080008	Metris	HG basin mixer 110 Metris chrome Korea	Chrom	09/11 - 02/15
31080009	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 Tick	Chrom	>04/11
31080821	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Brushed Nickel	01/12 - 06/16
31082000	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschsüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>01/11
31082001	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschsüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/12 - 06/16
31082003	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschsüsseln ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>01/12
31082007	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschsüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/15
31082007	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschsüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	02/12 - 03/15
31082008	Metris	HG Waschtischmischer 260 Metris	Chrom	10/11 - 12/14
31082009	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschsüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 Tick	Chrom	>04/11
31082010	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschsüsseln	Chrom	>11/11
31082821	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschsüsseln mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Brushed Nickel	01/12 - 06/16

31084000	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 110 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/11 - 03/17
31084000	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 110 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
31084003	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 110 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>01/12
31084010	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 110 LowPressure ohne Ablaufgarnitur	Chrom	11/11 - 12/13
31084010	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 110 LowPressure ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>01/14
31085000	Metris	Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm	Chrom	>01/11
31086000	Metris	Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm	Chrom	>01/11
31086001	Metris	Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm	Chrom	11/11 - 06/16
31086821	Metris	Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm	Brushed Nickel	11/11 - 01/16
31121000	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	07/12 - 03/17
31121000	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
31121001	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/14 - 06/16
31121004	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/15 - 03/17
31130000	Focus	Standventil 70 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	05/11 - 03/17
31130000	Focus	Standventil 70 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	04/17 - 05/19
31130000	Focus	Standventil 70 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
31130010	Focus	Standventil 70 ohne Ablaufgarnitur Niederdruck G1/2	Chrom	01/14 - 12/17
31130010	Focus	Standventil 70 ohne Ablaufgarnitur Niederdruck G1/2	Chrom	09/11 - 12/13
31132000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 für offene Warmwasserbereiter mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/11
31160000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer mit Bidette Handbrause und Brauseschlauch 160 cm	Chrom	06/05 - 04/09
31160000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer mit Bidette Handbrause und Brauseschlauch 160 cm	Chrom	05/09 - 09/17
31160000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer mit Bidette Handbrause und Brauseschlauch 160 cm	Chrom	>10/17
31162000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm	Chrom	>10/10
31163000	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm	Chrom	>12/10
31163001	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm	Chrom	09/10 - 06/16
31163821	Metris S	Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm	Brushed Nickel	09/10 - 06/16
31165000	Talis E²	Bidette 1jet Handbrause/ Talis E² Einhebel-Waschtischmischer Set 1,60 m	Chrom	12/06 - 10/10
31165000	Talis E²	Bidette 1jet Handbrause/ Talis E² Einhebel-Waschtischmischer Set 1,60 m	Chrom	11/10 - 12/17
31168000	Metris Puro	Einhebel-Waschtischmischer DN15 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	04/10 - 12/17
31170000	Metris E	Bidette Set DN15	Chrom	06/05 - 04/09
31170000	Metris E	Bidette Set DN15	Chrom	05/09 - 12/13
31184000	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschsüsseln ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/12 - 03/17
31184000	Metris	Einhebel-Waschtischmischer 260 für Waschsüsseln ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
31190000	Metris	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer	Chrom	>09/11
31250000	Metris	Einhebel-Bidetmischer	Chrom	04/01 - 12/05
31252000	Metris	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	04/01 - 12/05
31256000	Metris	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit Kette	Chrom	04/01 - 06/04
31261000	Metris S	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/05 - 04/09
31261000	Metris S	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	05/09 - 09/10
31261000	Metris S	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/10 - 03/17
31261000	Metris S	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
31261001	Metris S	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>11/06
31261821	Metris S	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Brushed Nickel	>11/06
31262000	Metris S	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	04/05 - 04/09
31262000	Metris S	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	05/09 - 12/10
31265000	Metris Puro	Einhebel-Bidetmischer DN15	Chrom	04/10 - 12/17
31270000	Metris E	Einhebel-Bidetmischer DN15	Chrom	04/05 - 04/09
31270000	Metris E	Einhebel-Bidetmischer DN15	Chrom	05/09 - 09/10
31270000	Metris E	Einhebel-Bidetmischer DN15	Chrom	10/10 - 12/13
31272000	Metris E	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	04/05 - 04/05
31272000	Metris E	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	05/09 - 12/13
31280000	Metris	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/11 - 03/17
31280001	Metris	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>12/11
31280821	Metris	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Brushed Nickel	>01/12
31285000	Metris	Einhebel-Waschtischmischer mit Bidette Handbrause und Brauseschlauch 160 cm	Chrom	10/13 - 02/17
31285000	Metris	Einhebel-Waschtischmischer mit Bidette Handbrause und Brauseschlauch 160 cm	Chrom	01/11 - 09/13
31285000	Metris	Einhebel-Waschtischmischer mit Bidette Handbrause und Brauseschlauch 160 cm	Chrom	>03/17
31340000	Metropol Classic	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriff	Chrom	>10/16
31340090	Metropol Classic	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriff	Chrom/Gold Optic	>10/16
31345000	Metropol Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff	Chrom	>10/16
31345090	Metropol Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff	Chrom/Gold Optic	>10/16
31360000	Metropol Classic	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Hebelgriff	Chrom	>10/16
31360090	Metropol Classic	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Hebelgriff	Chrom/Gold Optic	>10/16
31365000	Metropol Classic	Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Hebelgriff	Chrom	>10/16
31365090	Metropol Classic	Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Hebelgriff	Chrom/Gold Optic	>10/16
31432001	Metris	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Chrom	>07/18
31432821	Metris	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Brushed Nickel	>07/18
31445000	Metropol Classic	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff	Chrom	>10/16
31445001	Metropol Classic	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff	Chrom	>01/19
31445097	Metropol Classic	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff	Chrom/Gold Optic	>10/16
31445821	Metropol Classic	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff	Brushed Nickel	>01/19
31450000	Metris	Einhebel-Wannenmischer DN15	Chrom	04/01 - 12/05
31451000	Metris	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	05/14 - 12/15
31451000	Metris	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	>01/16
31454000	Metris	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/16
31454000	Metris	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	05/14 - 12/15
31454003	Metris	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	12/16 - 12/18
31454003	Metris	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/19
31455000	Metris	Einhebel-Wannenmischer UP	Chrom	04/01 - 12/05
31456000	Metris	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	05/14 - 12/16
31456000	Metris	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>01/17
31456003	Metris	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>01/17
31457000	Metris	Einhebel-Wannenmischer UP mit integrierter Sicherungskombination	Chrom	03/01 - 12/05
31460000	Metris S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	04/05 - 04/09
31460000	Metris S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	05/09 - 10/11
31460000	Metris S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>11/11
31460009	Metris S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz 1 Tick	Chrom	10/12 - 03/13
31460009	Metris S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz 1 Tick	Chrom	04/13 - 01/19
31460009	Metris S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz 1 Tick	Chrom	03/10 - 09/12
31461000	Metris Puro	Einhebel-Wannenmischer Aufputz DN15	Chrom	04/10 - 12/17
31462000	Metris Puro	Einhebel-Wannenmischer Aufputz DN15, Schweiz	Chrom	04/10 - 10/11
31462000	Metris Puro	Einhebel-Wannenmischer Aufputz DN15, Schweiz	Chrom	11/11 - 01/18
31463000	Metris	Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz Schweiz	Chrom	03/01 - 12/05
31464000	Metris S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	06/05 - 04/09
31464000	Metris S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	05/09 - 10/11
31464000	Metris S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	11/11 - 11/12
31464000	Metris S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	12/12 - 11/17
31464000	Metris S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>12/17
31465000	Metris S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/16
31465000	Metris S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	04/05 - 12/07
31465000	Metris S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	01/08 - 12/15
31465003	Metris S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	07/06 - 12/15
31465003	Metris S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	01/16 - 12/18
31465003	Metris S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/19
31466000	Metris S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	>01/16
31466000	Metris S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	02/13 - 12/15

31466000	Metris S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	04/05 - 12/07
31466000	Metris S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	01/08 - 01/13
31468000	Metris Puro	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	04/10 - 12/15
31468000	Metris Puro	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	01/16 - 12/17
31470000	Metris E	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	04/05 - 12/13
31471000	Metris	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Chrom	>01/15
31471001	Metris	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Chrom	>01/18
31471821	Metris	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Brushed Nickel	>01/18
31472000	Metris Puro	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	>01/16
31472000	Metris Puro	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	04/10 - 01/13
31472000	Metris Puro	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	02/13 - 12/15
31473000	Metris Classic	HG Bath mixer wall mount.Metris Classic	Chrom	04/09 - 12/13
31474000	Metris E	Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz Schweiz	Chrom	06/05 - 04/09
31474000	Metris E	Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz Schweiz	Chrom	05/09 - 12/13
31475000	Metris E	Einhebel-Wannenmischer, Unterputz	Chrom	04/05 - 12/09
31475000	Metris E	Einhebel-Wannenmischer, Unterputz	Chrom	03/12 - 02/13
31475000	Metris E	Einhebel-Wannenmischer, Unterputz	Chrom	03/12 - 01/19
31476000	Metris E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	04/05 - 12/09
31476000	Metris E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	01/10 - 01/13
31476000	Metris E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	02/13 - 01/15
31478000	Metris Classic	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>06/14
31478000	Metris Classic	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	04/09 - 05/14
31478820	Metris Classic	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Brushed Nickel	04/09 - 12/13
31480000	Metris	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	01/11 - 05/14
31480000	Metris	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>06/14
31480007	Metris	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>08/19
31480009	Metris	Einhebel-Wannenmischer Aufputz 1 Tick	Chrom	>08/19
31480009	Metris	Einhebel-Wannenmischer Aufputz 1 Tick	Chrom	04/11 - 07/19
31482000	Metris	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Stichmaß 15,3 cm	Chrom	06/14 - 11/17
31482000	Metris	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Stichmaß 15,3 cm	Chrom	01/11 - 05/14
31482000	Metris	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Stichmaß 15,3 cm	Chrom	>12/17
31485000	Metris Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/16
31485000	Metris Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	04/09 - 12/15
31485003	Metris Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	02/10 - 12/15
31485003	Metris Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	01/16 - 12/18
31485003	Metris Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/19
31485820	Metris Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Brushed Nickel	04/09 - 12/13
31485823	Metris Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Brushed Nickel	02/10 - 12/13
31486000	Metris Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	02/13 - 12/14
31486000	Metris Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	04/09 - 01/13
31486820	Metris Classic	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Brushed Nickel	04/09 - 12/13
31487000	Metris	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	01/11 - 01/13
31487000	Metris	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	02/13 - 12/15
31487000	Metris	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	>01/16
31493000	Metris	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/16
31493000	Metris	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	01/11 - 12/15
31493003	Metris	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	01/12 - 12/15
31493003	Metris	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	01/16 - 12/18
31493003	Metris	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/19
31509000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/19
31509000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	05/17 - 03/19
31509000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	09/14 - 04/17
31515000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer mit Geräteabstellventil mit Bidette Handbrause und Brauseschlauch 160 cm	Chrom	>10/15
31515000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer mit Geräteabstellventil mit Bidette Handbrause und Brauseschlauch 160 cm	Chrom	04/12 - 09/15
31516000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer mit Geräteabstellventil	Chrom	04/12 - 12/16
31517000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	05/11 - 04/17
31517000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/19
31517000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	05/17 - 03/19
31517003	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
31517003	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	07/14 - 05/19
31517010	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 LowPressure ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>01/14
31517010	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 LowPressure ohne Ablaufgarnitur	Chrom	09/11 - 12/13
31517223	Decor	Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	04/17 - 05/19
31517223	Decor	Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
31518000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 190 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/19
31518000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 190 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	05/11 - 03/19
31518003	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 190 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	07/14 - 05/19
31518003	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 190 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
31518010	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 190 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>09/11
31518223	Decor	Einhebel-Waschtischmischer 190 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
31531000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
31531000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	07/16 - 05/19
31532000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 230 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	07/16 - 05/19
31532000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 230 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
31539000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/19
31539000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	05/17 - 03/19
31539000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	07/13 - 04/17
31539001	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/14 - 06/16
31539004	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	03/15 - 03/17
31539004	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
31539004	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	04/17 - 05/19
31539223	Decor	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
31539223	Decor	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	04/17 - 05/19
31601003	Focus	HG single lever basin mixer Focus XL	Chrom	07/10 - 02/15
31604000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	12/12 - 04/17
31604000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	>04/19
31604000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	05/17 - 03/19
31607000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	05/17 - 03/19
31607000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/19
31607000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	05/11 - 04/17
31607006	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur EGY	Chrom	>06/14
31607007	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	11/10 - 05/19
31607008	Focus	Focus 100 basin mixer Korea	Chrom	03/12 - 12/16
31607009	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 Tick	Chrom	03/12 - 01/19
31607009	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 Tick	Chrom	>02/19
31608000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/19
31608000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	05/11 - 03/19
31608007	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	05/11 - 05/19
31608007	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
31608008	Focus	HG basin mixer 190 Focus chrome Korea	Chrom	03/12 - 12/14
31608009	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 Tick	Chrom	03/12 - 05/15
31608009	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 Tick	Chrom	06/15 - 01/19
31608009	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 Tick	Chrom	>02/19
31611000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm	Chrom	>04/10
31612000	Talis E <sup>2</sup>	Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/06 - 12/09
31612000	Talis E <sup>2</sup>	Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/10 - 04/17

3161200	Talis E²	Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	05/17 - 12/17
31612001	Talis E²	Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/12 - 06/16
31612004	Talis E²	XX Talis E 2 Waschtischmischer chrom JP	Chrom	10/06 - 12/13
31612009	Talis E²	Einhebel-Waschtischmischer 1 Tick	Chrom	>02/14
31612821	Talis E²	Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Brushed Nickel	04/12 - 06/16
31613000	Talis E²	Einhebel-Waschtischmischer mit PEX Steckschläuchen DN 15	Chrom	10/06 - 12/09
31613000	Talis E²	Einhebel-Waschtischmischer mit PEX Steckschläuchen DN 15	Chrom	01/10 - 12/10
31614000	Talis E²	Einhebel-Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur	Chrom	10/06 - 12/09
31614000	Talis E²	Einhebel-Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/10 - 03/17
31614000	Talis E²	Einhebel-Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur	Chrom	04/17 - 12/17
31614001	Talis E²	Einhebel-Waschtischmischer 80 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/14 - 06/16
31614003	Talis E²	HG basin mixer Project Talis E 2 chrome	Chrom	03/10 - 01/15
31614004	Talis E²	HG basin mixer Project Talis E 2 chrome	Chrom	11/10 - 12/13
31616000	Talis E²	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für offene Warmwasserbereiter	Chrom	10/06 - 12/14
31617000	Talis E²	Einhebel-Waschtischmischer mit Kette DN15	Chrom	10/06 - 12/09
31617000	Talis E²	Einhebel-Waschtischmischer mit Kette DN15	Chrom	01/10 - 12/10
31618000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm	Chrom	>04/10
31621000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	07/12 - 04/17
31621000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/19
31621000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	05/17 - 03/19
31622000	Talis E²	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	05/17 - 12/17
31622000	Talis E²	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/06 - 04/17
31623000	Talis E²	Einhebel Bidetmischer DN15 mit Kette	Chrom	10/06 - 12/10
31626000	Talis E²	Bidet Set Talis E² mit Unterduche	Chrom	09/08 - 05/10
31627000	Talis Puro	HG basin mixer Talis Puro chrome	Chrom	04/10 - 03/17
31627000	Talis Puro	HG basin mixer Talis Puro chrome	Chrom	04/17 - 01/18
31628000	Talis Puro	Einhebel-Bidetmischer DN15	Chrom	05/17 - 12/17
31628000	Talis Puro	Einhebel-Bidetmischer DN15	Chrom	04/10 - 04/17
31632000	Talis Puro	HG basin mixer XXL Talis Puro chrome	Chrom	05/11 - 03/17
31632000	Talis Puro	HG basin mixer XXL Talis Puro chrome	Chrom	04/17 - 12/17
31633000	Talis Puro	HG basin mixer XXL Talis Puro chrome	Chrom	04/17 - 12/17
31633000	Talis Puro	HG basin mixer XXL Talis Puro chrome	Chrom	05/11 - 03/17
31640000	Talis Puro	HG Talis Puro Waschtischmischer mit CoolStart	Chrom	10/12 - 07/15
31641000	Talis Puro	Einhebel-Wannenmischer Aufputz DN15	Chrom	06/14 - 12/17
31641000	Talis Puro	Einhebel-Wannenmischer Aufputz DN15	Chrom	04/10 - 10/11
31641000	Talis Puro	Einhebel-Wannenmischer Aufputz DN15	Chrom	11/11 - 05/14
31642000	Talis E²	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	10/06 - 10/11
31642000	Talis E²	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	11/11 - 05/14
31642000	Talis E²	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	06/14 - 12/17
31642004	Talis E²	Bath mixer wall mounted Talis E 2	Chrom	02/07 - 01/12
31642009	Talis E²	Einhebel-Wannenmischer 1 Tick	Chrom	03/10 - 07/19
31642009	Talis E²	Einhebel-Wannenmischer 1 Tick	Chrom	>08/19
31642019	Talis E²	Wannenmischer 2 Tick	Chrom	07/15 - 07/19
31642029	Talis E²	Einhebel-Wannenmischer 3 Tick	Chrom	>07/15
31643000	Talis E²	Einhebel-Wannenmischer DN15 Schweiz	Chrom	06/14 - 12/17
31643000	Talis E²	Einhebel-Wannenmischer DN15 Schweiz	Chrom	10/06 - 10/11
31643000	Talis E²	Einhebel-Wannenmischer DN15 Schweiz	Chrom	11/11 - 05/14
31644000	Talis Puro	Einhebel-Wannenmischer Aufputz DN15, Schweiz	Chrom	04/10 - 12/17
31644000	Talis Puro	Einhebel-Wannenmischer Aufputz DN15, Schweiz	Chrom	>11/11
31645000	Talis E²	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	10/06 - 12/07
31645000	Talis E²	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	01/08 - 12/15
31645000	Talis E²	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	01/16 - 04/18
31645003	Talis E²	HG bath mixer concealed Talis E 2	Chrom	03/09 - 10/15
31645004	Talis E²	HG bath mixer concealed Talis E 2	Chrom	07/07 - 02/12
31646000	Talis E²	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	02/13 - 12/15
31646000	Talis E²	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	10/06 - 12/07
31646000	Talis E²	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	01/08 - 01/13
31646000	Talis E²	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	01/16 - 02/18
31647000	Talis Puro	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	06/10 - 12/15
31648000	Talis Puro	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	06/10 - 01/13
31648000	Talis Puro	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	02/13 - 12/15
31650000	Metris	Einhebel-Brausenmischer DN15 Aufputz	Chrom	04/01 - 12/05
31651000	Metro	HG basin mixer Zenio Metro chrome	Chrom	01/10 - 12/11
31654000	Metro	HG bath mixer wall mounted Zenio Metro	Chrom	01/10 - 10/11
31655000	Metris	Einhebel-Brausenmischer UP	Chrom	04/01 - 12/05
31656000	Metro	HG shower mixer wall mounted Zenio Metro	Chrom	01/10 - 10/11
31660000	Metris S	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	04/05 - 04/09
31660000	Metris S	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>05/09
31660009	Metris S	Einhebel-Brausemischer, 1 Tick	Chrom	03/10 - 01/19
31660019	Metris S	Einhebel-Brausemischer Aufputz 2 Tick	Chrom	>07/15
31662000	Talis E²	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	10/06 - 12/17
31662009	Talis E²	Einhebel-Brausenmischer Aufputz SGP	Chrom	05/10 - 07/19
31662009	Talis E²	Einhebel-Brausenmischer Aufputz SGP	Chrom	>08/19
31663000	Metris	Einhebel-Brausenmischer DN15 Schweiz	Chrom	03/01 - 05/04
31664000	Metris S	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	06/05 - 04/09
31664000	Metris S	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	05/09 - 11/17
31664000	Metris S	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>12/17
31665000	Metris S	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>01/17
31665000	Metris S	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	04/05 - 12/07
31665000	Metris S	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	01/08 - 12/16
31665003	Metris S	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	03/10 - 12/16
31665003	Metris S	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>01/17
31666000	Talis E²	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	01/17 - 12/17
31666000	Talis E²	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	10/06 - 12/07
31666000	Talis E²	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	01/08 - 12/16
31666003	Talis E²	HG shower mixer concealed Talis E 2	Chrom	02/10 - 12/14
31666004	Talis E²	HG shower mixer concealed Talis E 2	Chrom	07/07 - 04/12
31667000	Talis E²	Einhebel-Brausenmischer DN15 Aufputz Schweiz	Chrom	03/07 - 12/17
31670000	Metris E	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Hebelgriff	Chrom	04/05 - 04/09
31670000	Metris E	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Hebelgriff	Chrom	05/09 - 09/14
31672000	Metris Classic	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>04/09
31672820	Metris Classic	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Brushed Nickel	04/09 - 12/13
31673000	Metris Classic	HG Shower mixer wall moun.Metris Classic	Chrom	04/09 - 12/13
31674000	Metris E	Einhebel-Brausenmischer DN15 Schweiz	Chrom	06/05 - 04/09
31674000	Metris E	Einhebel-Brausenmischer DN15 Schweiz	Chrom	05/09 - 12/13
31675000	Metris E	Einhebel-Brausenmischer Unterputz	Chrom	04/05 - 02/12
31675000	Metris E	Einhebel-Brausenmischer Unterputz	Chrom	03/12 - 12/13
31676000	Metris Classic	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	04/09 - 12/16
31676000	Metris Classic	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>01/17
31676003	Metris Classic	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>01/17
31676003	Metris Classic	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	05/10 - 12/16
31676820	Metris Classic	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Brushed Nickel	04/09 - 12/13
31676823	Metris Classic	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Brushed Nickel	02/10 - 04/14
31680000	Metris	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>01/11
31680007	Metris	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>04/19
31680009	Metris	Einhebel-Brausemischer Aufputz 1 Tick	Chrom	>04/11

3168200	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur Projekt	Chrom	07/14 - 04/17
3168200	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur Projekt	Chrom	05/17 - 01/18
3168300	Metris	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>12/17
3168300	Metris	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	02/11 - 11/17
3168500	Metris	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	01/11 - 12/16
3168500	Metris	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>01/17
3168503	Metris	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>01/17
3168503	Metris	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	01/12 - 12/16
3170000	Focus E	Einhebel-Waschtischmischer 50 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	05/03 - 06/04
3170000	Focus E	Einhebel-Waschtischmischer 50 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	06/04 - 12/09
3170000	Focus E	Einhebel-Waschtischmischer 50 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/10 - 12/16
3170004	Focus E	HG Focus E single lever basin mixer	Chrom	10/06 - 12/09
3170007	Focus E	Einhebel-Waschtischmischer 50 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>01/06
3170007	Focus E	Einhebel-Waschtischmischer 50 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
3170090	Focus E	Einhebel-Waschtischmischer 50 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom/Gold Optic	05/03 - 06/04
3170090	Focus E	Einhebel-Waschtischmischer 50 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom/Gold Optic	06/04 - 07/05
3170100	Focus S	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/05 - 12/09
3170100	Focus S	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/10 - 12/16
3170101	Focus S	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/09 - 06/16
3170101	Focus S	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>07/16
3170104	Focus S	HG Single lever basin mixer Focus S	k.a.	10/06 - 06/12
3170107	Focus S	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/06 - 01/19
3170107	Focus S	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>02/19
3170109	Focus S	Focus S Waschtischmischer chrom SGP	Chrom	07/10 - 09/16
31701821	Focus S	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Brushed Nickel	08/12 - 06/16
31701821	Focus S	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Brushed Nickel	>07/16
3170300	Focus S	Einhebel Waschtischmischer mit PEX Steckschläuchen DN15	Chrom	07/06 - 12/09
3170300	Focus S	Einhebel Waschtischmischer mit PEX Steckschläuchen DN15	Chrom	01/10 - 12/10
3170400	Focus E	Einhebel Waschtischmischer mit PEX Steckschläuchen DN15	Chrom	06/05 - 12/09
3170400	Focus E	Einhebel Waschtischmischer mit PEX Steckschläuchen DN15	Chrom	01/10 - 12/10
3170800	Avista	Einhebel-Waschtischmischer 50 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/05 - 12/09
3170800	Avista	Einhebel-Waschtischmischer 50 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/10 - 12/17
31708016	Avista	Avista Einhebel-Waschtischmischer light EGY	Chrom	>10/14
31710000	Focus S	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und Schwenkauslauf 360°	Chrom	08/13 - 12/16
31710000	Focus S	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und Schwenkauslauf 360°	Chrom	10/08 - 04/09
31710000	Focus S	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und Schwenkauslauf 360°	Chrom	05/09 - 07/13
31710004	Focus S	HG Single lever basin mixer Focus S	Chrom	07/14 - 08/14
31710004	Focus S	HG Single lever basin mixer Focus S	Chrom	03/09 - 07/14
31710008	Focus S	HG Single lever basin mixer Focus S	Chrom	01/11 - 07/15
31710009	Focus S	Focus S Single lever basin mixer	Chrom	03/10 - 12/16
31711000	Focus S	Einhebel-Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur	Chrom	10/05 - 12/09
31711000	Focus S	Einhebel-Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/10 - 12/16
31711004	Focus S	HG Single lever basin mixer Project	Chrom	12/07 - 06/12
31714000	Focus E	Einhebel Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur mit PEX Steckschläuchen DN15	Chrom	06/05 - 12/09
31714000	Focus E	Einhebel Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur mit PEX Steckschläuchen DN15	Chrom	01/10 - 12/10
31715000	Focus E	Einhebel-Waschtischmischer mit Kette DN15	Chrom	10/06 - 12/09
31715000	Focus E	Einhebel-Waschtischmischer mit Kette DN15	Chrom	01/10 - 11/11
31716000	Focus S	Einhebel-Waschtischmischer mit Kette DN15	Chrom	10/06 - 12/09
31716000	Focus S	Einhebel-Waschtischmischer mit Kette DN15	Chrom	01/10 - 12/13
31718000	Focus E	Einhebel-Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/05 - 12/09
31718000	Focus E	Einhebel-Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/10 - 12/16
31720000	Focus E	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/04 - 12/16
31721000	Focus S	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/05 - 12/16
31721001	Focus S	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/07 - 12/16
31722000	Focus E	Einhebel Bidetmischer	Chrom	11/05 - 04/08
31723000	Focus S	Einhebel Bidetmischer	Chrom	10/05 - 07/08
31725000	Focus E	Einhebel-Bidetmischer mit Kette DN15	Chrom	10/06 - 07/11
31726000	Focus S	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit Kette	Chrom	10/06 - 12/13
31728000	Avista	HG Avista Bidetmischer chrom	Chrom	01/05 - 12/17
31728016	Avista	Bidetmischer light EGY	Chrom	>07/14
31730000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/08 - 12/09
31730000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/10 - 04/17
31730000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/19
31730000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	05/17 - 03/19
31730003	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
31730003	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	10/09 - 05/19
31730004	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	03/09 - 05/19
31730004	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
31730007	Focus	Single lever basin mixer with pop-up waste set	Chrom	>06/19
31730008	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
31730008	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	02/11 - 05/19
31730009	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 Tick	Chrom	07/10 - 01/19
31730009	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 Tick	Chrom	>02/19
31731000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	10/08 - 12/09
31731000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	01/10 - 09/10
31731000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	10/10 - 07/11
31732000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Kette	Chrom	10/08 - 12/09
31732000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Kette	Chrom	01/10 - 03/19
31732000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Kette	Chrom	>04/19
31733000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>02/19
31733000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	04/17 - 01/19
31733000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	10/08 - 12/09
31733000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/10 - 03/17
31733004	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	03/09 - 03/17
31733004	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	04/17 - 05/19
31733004	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
31733010	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 LowPressure ohne Ablaufgarnitur	Chrom	11/10 - 12/13
31733010	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 LowPressure ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>01/14
31733223	Decor	Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
31733223	Decor	Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>05/19
31734000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer ohne Zugstange DN15	Chrom	10/08 - 12/09
31734000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer ohne Zugstange DN15	Chrom	01/10 - 09/10
31734000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer ohne Zugstange DN15	Chrom	10/10 - 04/11
31737000	Avista	Avista Eco Einhebel-Waschtischmischer	Chrom	06/13 - 12/17
31740000	Focus E	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	05/03 - 12/16
31740004	Focus E	HG bath mixer wall mounted Focus E	Chrom	10/06 - 12/09
31740090	Focus E	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom/Gold Optic	05/03 - 07/05
31741180		Grundkörper für Einhebel-Wannenmischer Unterputz	k.a.	11/04 - 04/06
31741180		Grundkörper für Einhebel-Wannenmischer Unterputz	k.a.	05/06 - 12/17
31741180		Grundkörper für Einhebel-Wannenmischer Unterputz	k.a.	>01/18
31742000	Focus S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	10/05 - 12/16
31742004	Focus S	HG Bath mixer wall mounted Focus S	k.a.	>10/06
31742009	Focus S	Einhebel-Wannenmischer 1 Tick	Chrom	>11/09
31743000	Focus S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	10/05 - 09/06
31743000	Focus S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	10/06 - 12/07
31743000	Focus S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	01/08 - 12/15

31743000	Focus S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	01/16 - 05/18
31744000	Focus E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	11/05 - 09/06
31744000	Focus E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	10/06 - 12/09
31744000	Focus E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	01/10 - 02/12
31744000	Focus E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	03/12 - 12/16
31748000	Avista	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	01/05 - 12/17
31748016	Avista	HG Avista Wannenmischer AP light EGY	Chrom	>07/14
31751000	Focus E	Monotrou Einhebel-Wannen-/ Brausemischer	Chrom	07/06 - 12/16
31752000	Focus E	Monotrou Einhebel-Wannenmischer DN15	Chrom	07/06 - 09/11
31753000	Focus E	Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz Schweiz	Chrom	01/07 - 03/13
31754000	Focus S	Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz	Chrom	01/07 - 12/14
31755000	Sportive <sup>2</sup>	HG Bath & Shower Set Sportive 2 ch	Chrom	03/07 - 01/12
31756000	Avista	HG Bath & Shower Set Avista chrom	Chrom	03/07 - 01/12
31757000	Status	HG Bath & Shower Set Status chrome	Chrom	03/07 - 01/12
31760000	Focus E	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	05/03 - 12/16
31760090	Focus E	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom/Gold Optic	05/03 - 07/05
31761000	Focus E	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	11/05 - 02/12
31761000	Focus E	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	03/12 - 12/16
31762000	Focus S	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	10/05 - 12/16
31762009	Focus S	Brausemischer 1 Tick	Chrom	>11/09
31763000	Focus S	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	10/05 - 12/07
31763000	Focus S	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	01/08 - 12/16
31768000	Avista	Einhebel-Brausemischer	Chrom	01/05 - 12/17
31773000	Focus E	Einhebel-Brausenmischer Aufputz DN15 Schweiz	Chrom	01/07 - 05/13
31774000	Focus S	Einhebel-Brausenmischer DN15 Aufputz CH	Chrom	01/07 - 12/14
31780000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer E, 160, 1jet	Chrom	07/06 - 06/09
31780000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer E, 160, 1jet	Chrom	>07/09
31780003	Focus E	Einhebel-Küchenmischer 160	Chrom	09/08 - 06/09
31780003	Focus E	Einhebel-Küchenmischer 160	Chrom	06/09 - 02/14
31780004	Focus E	HG kitchen mixer Focus E firm spout chro	Chrom	10/06 - 09/11
31780009	Focus E	Focus E Sink mixer firm spout	Chrom	03/10 - 12/16
31781000	Focus E	Einhebel-Küchenmischer DN15	Chrom	07/06 - 03/09
31781000	Focus E	Einhebel-Küchenmischer DN15	Chrom	04/09 - 08/11
31783000	Focus S	Einhebel-Küchenmischer mit Geräteabstellventil	Chrom	06/08 - 09/10
31783000	Focus S	Einhebel-Küchenmischer mit Geräteabstellventil	Chrom	10/10 - 04/15
31783000	Focus S	Einhebel-Küchenmischer mit Geräteabstellventil	Chrom	05/15 - 06/15
31784000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer E, 160, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	Chrom	12/15 - 01/17
31784000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer E, 160, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	Chrom	>02/17
31784000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer E, 160, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	Chrom	10/08 - 11/15
31785000	Focus S	Einhebel-Küchenmischer für offene Warmwasserbereiter	Chrom	10/08 - 09/10
31785000	Focus S	Einhebel-Küchenmischer für offene Warmwasserbereiter	Chrom	02/17 - 03/18
31785000	Focus S	Einhebel-Küchenmischer für offene Warmwasserbereiter	Chrom	12/15 - 01/17
31785000	Focus S	Einhebel-Küchenmischer für offene Warmwasserbereiter	Chrom	10/10 - 11/15
31786000	Focus S	Einhebel-Küchenmischer	Chrom	07/06 - 06/08
31786000	Focus S	Einhebel-Küchenmischer	Chrom	07/08 - 12/17
31786004	Focus S	HG kitchen mixer Focus S firm spout	Chrom	10/06 - 09/11
31786009	Focus S	Einhebel-Küchenmischer	Chrom	03/10 - 12/16
31786010	Focus S	HG kitchen mixer Focus S firm spout	Chrom	11/10 - 07/16
31787000	Focus S	Einhebel-Küchenmischer DN15	Chrom	07/06 - 06/08
31787000	Focus S	Einhebel-Küchenmischer DN15	Chrom	07/08 - 12/10
31800007	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 240, 1jet	Chrom	>07/15
31802000	Avista	Avista Küchenmischer	Chrom	10/06 - 10/14
31802800	Avista	Avista Küchenmischer	Edelstahl Finish	12/08 - 12/17
31803000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 200, Geräteabsperrventil, 1jet	Chrom	10/09 - 09/10
31803000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 200, Geräteabsperrventil, 1jet	Chrom	10/10 - 05/15
31803000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 200, Geräteabsperrventil, 1jet	Chrom	>06/15
31804000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 160, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	Chrom	12/15 - 01/17
31804000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 160, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	Chrom	>02/17
31804000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 160, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	Chrom	10/09 - 09/10
31804000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 160, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	Chrom	10/10 - 11/15
31806000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet	Chrom	10/09 - 03/17
31806000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet	Chrom	>04/17
31806003	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet	Chrom	10/09 - 06/12
31806003	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet	Chrom	>07/12
31806004	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet	Chrom	12/09 - 02/12
31806007	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet	Chrom	>10/18
31806009	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 160, 1 Tick, 1jet	Chrom	>05/10
31806010	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet	Chrom	11/10 - 12/13
31806010	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet	Chrom	>01/14
31806019	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 160, 2 Tick, 1jet	Chrom	>07/14
31806800	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet	Edelstahl Finish	03/10 - 03/17
31806800	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet	Edelstahl Finish	>04/17
31811000	Metro	HG kitchen mixer Zenio Metro chrome	Chrom	01/10 - 07/12
31813000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 240, 7 l/min, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>04/17
31815000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	07/13 - 10/18
31815000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>11/18
31815003	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 240, 7 l/min, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>03/16
31815003	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 240, 7 l/min, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>08/19
31815004	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>02/14
31815007	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>10/16
31815019	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 240, 2 Tick, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>07/15
31815223	Decor	Einhebel-Küchenmischer 240, 7 l/min, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	04/17 - 07/19
31815800	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Finish	07/13 - 07/19
31817000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet	Chrom	>07/13
31817003	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet	Chrom	>01/15
31817009	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 280, 1 Tick, 1jet	Chrom	>07/14
31817019	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 280, 2 Tick, 1jet	Chrom	>07/15
31817800	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet	Edelstahl Finish	>07/13
31820000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet	Chrom	>05/11
31820003	Focus	Einhebel-Küchenmischer 260, 7 l/min, 1jet	Chrom	>01/15
31820004	Focus	Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet	Chrom	>02/12
31820007	Focus	Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet	Chrom	>10/16
31820009	Focus	Einhebel-Küchenmischer 260, 1 Tick, 1jet	Chrom	>07/14
31820019	Focus	Einhebel-Küchenmischer 260, 2 Tick, 1jet	Chrom	>07/15
31820223	Decor	Einhebel-Küchenmischer 260, 7 l/min, 1jet	Chrom	>04/17
31820800	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet	Edelstahl Finish	>05/11
31822000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 260, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	Chrom	05/11 - 11/16
31822000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 260, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	Chrom	>12/16
31822800	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 260, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	Edelstahl Finish	>12/15
31822800	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 260, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	Edelstahl Finish	05/11 - 11/15
31823000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 260, Geräteabsperrventil, 1jet	Chrom	>09/12
31825000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer, Wandmontage Lowspout, 1jet	Chrom	>11/12
31830000	Metris	Einhebel-Küchenmischer DN15	Chrom	04/01 - 05/01
31910000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit extra langem Griff und Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	09/13 - 03/17
31910000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit extra langem Griff und Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
31910003	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit extra langem Griff	Chrom	12/16 - 12/17

31910223	Decor	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit extra langem Griff ohne Ablaufgarnitur	Chrom	04/17 - 05/19
31910223	Decor	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit extra langem Griff ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
31911000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit extra langem Griff und Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
31911000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit extra langem Griff und Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	12/13 - 03/17
31913000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer Aufputz mit extra langem Griff	Chrom	>10/13
31914000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit extra langem Griff ohne Ablaufgarnitur	Chrom	10/14 - 03/17
31914000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit extra langem Griff ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
31915000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit extra langem Griff ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
31915000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit extra langem Griff ohne Ablaufgarnitur	Chrom	10/14 - 03/17
31916000	Focus	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit extra langem Griff	Chrom	>12/13
31917000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit extra langem Griff ohne Ablaufgarnitur	Chrom	10/14 - 03/17
31920000	Focus	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/08 - 03/17
31920000	Focus	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/17 - 03/19
31920000	Focus	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/19
31920001	Focus	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>01/12
31920016	Focus	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur light	Chrom	>10/14
31920821	Focus	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Brushed Nickel	>01/12
31921000	Focus	Einhebel-Bidetmischer mit Kette	Chrom	10/08 - 12/14
31922000	Focus	Einhebel-Bidetmischer mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	02/13 - 03/17
31922000	Focus	Einhebel-Bidetmischer mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	>04/19
31922000	Focus	Einhebel-Bidetmischer mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	04/17 - 03/19
31926000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Bidette Handbrause und Brauseschlauch 160 cm	Chrom	>06/19
31926000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Bidette Handbrause und Brauseschlauch 160 cm	Chrom	12/09 - 09/10
31926000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Bidette Handbrause und Brauseschlauch 160 cm	Chrom	10/10 - 05/19
31927000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Bidette Handbrause und Brauseschlauch 160 cm	Chrom	09/13 - 03/17
31927000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Bidette Handbrause und Brauseschlauch 160 cm	Chrom	>06/19
31927000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Bidette Handbrause und Brauseschlauch 160 cm	Chrom	04/17 - 05/19
31930000	Focus	Einhebel-Wannen-/ Brausemischer Monotrou	Chrom	09/09 - 08/11
31930000	Focus	Einhebel-Wannen-/ Brausemischer Monotrou	Chrom	>09/11
31931000	Focus	Einhebel-Wannenmischer Monotrou	Chrom	09/09 - 08/11
31931000	Focus	Einhebel-Wannenmischer Monotrou	Chrom	09/11 - 05/19
31931000	Focus	Einhebel-Wannenmischer Monotrou	Chrom	>06/19
31940000	Focus	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>04/19
31940000	Focus	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	10/08 - 10/11
31940000	Focus	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	11/11 - 05/14
31940000	Focus	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	06/14 - 03/19
31940009	Focus	Einhebel-Wannenmischer Aufputz 1 Tick	Chrom	04/10 - 01/19
31940009	Focus	Einhebel-Wannenmischer Aufputz 1 Tick	Chrom	>02/19
31940016	Focus	Focus Project Einhebel-Wannenmischer light	Chrom	>10/14
31940019	Focus	Einhebel-Wannenmischer Aufputz 2 Tick	Chrom	07/15 - 01/16
31940029	Focus	Einhebel-Wannenmischer Aufputz 3 Tick	Chrom	07/15 - 01/16
31940223	Decor	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>06/19
31943000	Focus	Einhebel-Wannenmischer Aufputz Schweiz	Chrom	>04/19
31943000	Focus	Einhebel-Wannenmischer Aufputz Schweiz	Chrom	09/18 - 03/19
31943000	Focus	Einhebel-Wannenmischer Aufputz Schweiz	Chrom	12/17 - 08/18
31943000	Focus	Einhebel-Wannenmischer Aufputz Schweiz	Chrom	06/14 - 11/17
31943000	Focus	Einhebel-Wannenmischer Aufputz Schweiz	Chrom	02/14 - 05/14
31943000	Focus	Einhebel-Wannenmischer Aufputz Schweiz	Chrom	10/08 - 10/11
31943000	Focus	Einhebel-Wannenmischer Aufputz Schweiz	Chrom	11/11 - 01/14
31945000	Focus	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	10/08 - 12/09
31945000	Focus	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	01/10 - 12/15
31945000	Focus	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/16
31945003	Focus	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/19
31945003	Focus	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	10/09 - 12/18
31945223	Decor	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>09/17
31946000	Focus	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	>01/16
31946000	Focus	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	02/13 - 12/15
31946000	Focus	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	10/08 - 12/09
31946000	Focus	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	01/10 - 01/13
31952001	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 LowFlow ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>01/14
31960000	Focus	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>10/08
31960009	Focus	Einhebel-Brausemischer Aufputz 1 Tick	Chrom	04/10 - 05/19
31960009	Focus	Einhebel-Brausemischer Aufputz 1 Tick	Chrom	>06/19
31960019	Focus	Einhebel-Brausemischer Aufputz 2 Tick	Chrom	07/15 - 05/19
31960029	Focus	Einhebel-Brausemischer Aufputz 3 Tick	Chrom	07/15 - 05/19
31963000	Focus	Einhebel-Brausemischer Aufputz Schweiz	Chrom	01/14 - 11/17
31963000	Focus	Einhebel-Brausemischer Aufputz Schweiz	Chrom	10/08 - 12/13
31963000	Focus	Einhebel-Brausemischer Aufputz Schweiz	Chrom	>12/17
31965000	Focus	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>01/17
31965000	Focus	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	10/08 - 12/16
31965003	Focus	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	10/10 - 12/16
31965003	Focus	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>01/17
31965223	Decor	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>09/17
31970000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 Project mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	05/17 - 01/19
31970000	Focus	Einhebel-Waschtischmischer 70 Project mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	07/14 - 04/17
31970016	Focus	Focus Project Basinmischer with plastic push open chrom	Chrom	>10/14
31974000	Focus	Einhebel-Wannenmischer Project Aufputz	Chrom	07/14 - 12/17
31976000	Focus	Einhebel-Brausemischer Project Aufputz	Chrom	07/14 - 12/17
32001000	Talis Sportive	Einhebel Waschtischmischer	Chrom	09/97 - 03/05
32001000	Talis Sportive	Einhebel Waschtischmischer	Chrom	03/05 - 06/07
32002000	Talis Sportive	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	09/97 - 03/05
32002000	Talis Sportive	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	04/05 - 06/07
32004000	Talis Sportive	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	09/97 - 03/05
32004000	Talis Sportive	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	03/05 - 06/07
32005000	Talis Sportive	XX HG Talis Sportive WTM mit Kupferrohr	Chrom	09/97 - 01/03
32006000	Talis Sportive	* N-HG Talis Sportive WT mit Kette chrom	Chrom	09/97 - 03/05
32006000	Talis Sportive	* N-HG Talis Sportive WT mit Kette chrom	Chrom	03/05 - 06/07
32007000	Talis Sportive	HG Talis Sportive WTM mit Kette	Chrom	02/98 - 05/07
32008000	Talis Sportive	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	09/97 - 05/05
32008000	Talis Sportive	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	03/05 - 06/07
32011000	Talis Sportive	Einhebel Waschtischmischer	Chrom	10/99 - 03/05
32011000	Talis Sportive	Einhebel Waschtischmischer	Chrom	03/05 - 12/07
32012000	Talis Sportive	Einhebel Waschtischmischer	Chrom	01/00 - 12/04
32020000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	09/02 - 04/09
32020000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	05/09 - 09/10
32020000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/10 - 08/16
32020000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>09/16
32020003	Talis S	HG Waschtischmischer Talis S chrom	Chrom	05/09 - 05/14
32020003	Talis S	HG Waschtischmischer Talis S chrom	Chrom	01/03 - 04/09
32020007	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>03/15
32022000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	09/02 - 04/09
32022000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	05/09 - 12/10
32024000	Talis S	Einhebel Waschtischmischer mit PEX Steckschläuchen DN15	Chrom	09/02 - 04/09
32024000	Talis S	Einhebel Waschtischmischer mit PEX Steckschläuchen DN15	Chrom	05/09 - 12/09
32026000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit Kette	Chrom	11/02 - 12/07
32028000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer, DN15 mit Kette	Chrom	11/02 - 04/09

32028000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer, DN15 mit Kette	Chrom	05/09 - 05/12
32031000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur	Chrom	09/02 - 04/09
32031000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur	Chrom	05/09 - 09/10
32031000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur	Chrom	10/10 - 08/16
32031000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>09/16
32031004	Talis S	HG Basin mixer Talis S chrome without	Chrom	03/05 - 05/08
32032000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer für offene Warmwasserbereiter mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	09/02 - 04/09
32032000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer für offene Warmwasserbereiter mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>05/09
32034000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit extra langem Griff	Chrom	06/06 - 04/09
32034000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit extra langem Griff	Chrom	05/09 - 09/10
32034000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit extra langem Griff	Chrom	10/10 - 12/13
32035000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 80 mit extra langem Griff und Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/12 - 03/17
32035000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 80 mit extra langem Griff und Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
32036000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 150 mit extra langem Griff und Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	02/12 - 12/15
32037000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer Aufputz mit extra langem Griff	Chrom	>01/12
32040000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/06 - 12/09
32040000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/10 - 09/10
32040000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/10 - 03/17
32040000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
32040001	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/09 - 06/16
32040003	Talis	HG basin mixer Talis S 2 chrome	Chrom	>11/08
32040004	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	07/07 - 03/17
32040004	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
32040008	Talis	HG basin mixer Talis S 2 chrome Korea	Chrom	02/11 - 02/15
32040009	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 Tick	Chrom	>03/10
32040821	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Brushed Nickel	04/09 - 06/16
32041000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 80 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	10/06 - 12/09
32041000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 80 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/10 - 03/17
32041000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 80 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
32041001	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer 80 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/14 - 06/16
32041004	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 80 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	07/07 - 03/17
32041004	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 80 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
32041010	Talis	HG basin mixer Talis S 2 chrome without	Chrom	11/10 - 12/16
32041821	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer 80 ohne Ablaufgarnitur	Brushed Nickel	01/14 - 06/16
32042000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 80 für offene Warmwasserbereiter	Chrom	10/06 - 12/14
32043000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	10/06 - 12/09
32043000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	10/10 - 12/10
32044000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer mit PEX Schläuchen DN15	Chrom	10/06 - 12/08
32047000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer Aufputz	Chrom	04/09 - 12/09
32047000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer Aufputz	Chrom	01/10 - 12/15
32048000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Kette	Chrom	10/06 - 09/10
32048000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Kette	Chrom	10/10 - 12/15
32050000	Status	Status Einhebel-Waschtischmischer	Chrom	10/06 - 12/14
32051000	Talis S	HG Talis S WTM chrom Meierwerf	k.a.	08/07 - 03/14
32051000	Talis S	HG Talis S WTM chrom Meierwerf	k.a.	04/14 - 07/15
32052000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 150 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/17 - 12/17
32052000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 150 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/12 - 03/17
32052007	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 150 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>12/12
32052008	Talis	HG basin mixer 150 Talis chrome Korea	Chrom	03/12 - 12/14
32052010	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 150 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur Niederdruck G1/2	Chrom	01/14 - 12/17
32052010	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 150 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur Niederdruck G1/2	Chrom	03/12 - 12/13
32053000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/12 - 03/17
32053000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/17 - 12/17
32053007	Talis	Talis Waschtischmischer 80 chrom CN	Chrom	>12/12
32053008	Talis	HG basin mixer 80 Talis chrome Korea	Chrom	03/12 - 02/15
32053010	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 80 ohne Ablaufgarnitur LowPressure G1/2	Chrom	01/14 - 12/17
32053010	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 80 ohne Ablaufgarnitur LowPressure G1/2	Chrom	03/12 - 12/13
32057000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	07/12 - 03/17
32057000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/17 - 12/17
32057001	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/14 - 06/16
32057004	Talis	Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur JP	Chrom	01/15 - 12/17
32060000	Status	Status L Einhebel-Waschtischmischer	Chrom	02/12 - 12/16
32060009	Status	Status L Einhebel-Waschtischmischer	Chrom	>07/15
32070000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>08/13
32070000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	11/04 - 04/09
32070000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	05/09 - 09/10
32070000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/10 - 07/13
32070001	Talis S		Chrom	>04/07
32070009	Talis S	Talis S basin mixer high spout	Chrom	03/10 - 12/16
32070821	Talis S		Brushed Nickel	>04/07
32072000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	11/04 - 12/10
32073000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und Schwenkauslauf 120°	Chrom	06/06 - 04/09
32073000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und Schwenkauslauf 120°	Chrom	05/09 - 09/10
32073000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und Schwenkauslauf 120°	Chrom	10/10 - 06/14
32073000	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und Schwenkauslauf 120°	Chrom	07/14 - 12/17
32073004	Talis S	HG basin mixer Talis S chrome 120 degree	Chrom	07/07 - 09/10
32100000	Talis Sportive	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit Kette	Chrom	10/07 - 06/07
32120000	Talis S	Bidette 1jet Handbrause/Talis S Einhebel-Waschtischmischer Set 1,60 m	Chrom	09/93 - 04/09
32120000	Talis S	Bidette 1jet Handbrause/Talis S Einhebel-Waschtischmischer Set 1,60 m	Chrom	05/09 - 12/15
32126000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer mit Bidette Handbrause und Brauseschlauch 160 cm	Chrom	08/11 - 03/17
32126000	Ecos	Einhebel-Waschtischmischer mit Bidette Handbrause und Brauseschlauch 160 cm	Chrom	>04/17
32130000	Talis	Standventil 80 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	04/17 - 12/17
32130000	Talis	Standventil 80 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	10/11 - 03/17
32130010	Talis	HG pillar tap Talis chrome Brazil	Chrom	>03/12
32140000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer mit Bidette Handbrause und Brauseschlauch 160 cm	Chrom	10/06 - 09/10
32140000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer mit Bidette Handbrause und Brauseschlauch 160 cm	Chrom	10/10 - 03/17
32140000	Talis	Einhebel-Waschtischmischer mit Bidette Handbrause und Brauseschlauch 160 cm	Chrom	>04/17
32146001	Talis S	Einhebel-Waschtischmischer 80 LowFlow ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/14 - 06/16
32200000	Talis Sportive	Einhebel Bidetmischer	Chrom	09/97 - 06/07
32202000	Talis Sportive	Einhebel-Bidetmischer DN15	Chrom	09/97 - 06/07
32208000	Talis Sportive	Einhebel-Bidetmischer mit G % Anschlüssen und Kette	Chrom	09/97 - 06/07
32220000	Talis S	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	09/02 - 04/09
32220000	Talis S	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	05/09 - 12/15
32222000	Talis S	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	09/02 - 04/09
32222000	Talis S	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	05/09 - 12/10
32228000	Talis S	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit Kette	Chrom	11/02 - 04/09
32228000	Talis S	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit Kette	Chrom	05/09 - 05/12
32240000	Talis	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/06 - 09/10
32240000	Talis	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/10 - 03/17
32240001	Talis S	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/07
32240821	Talis S	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Brushed Nickel	>04/07
32243000	Talis	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	10/06 - 12/10
32248000	Talis	Einhebel-Bidetmischer mit Kette DN15	Chrom	10/06 - 12/13
32250000	Status	XX Status Bidetmischer DIY chrom	Chrom	10/06 - 12/14
32400000	Talis Sportive	Einhebel Wannemischer DN 15	Chrom	09/97 - 06/07
32402000	Talis Sportive	Talis Wannenset	Chrom	09/97 - 06/07

3242000	Talis S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	09/02 - 04/09
3242000	Talis S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>05/09
3244000	Talis	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	10/06 - 10/11
3244000	Talis	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	11/11 - 05/14
3244000	Talis	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>06/14
3244004	Talis	HG bath mixer wall mounted Talis S 2	Chrom	03/07 - 01/12
3244009	Talis	Einhebel-Wannenmischer Aufputz 1 Tick	Chrom	03/10 - 05/19
3244009	Talis	Einhebel-Wannenmischer Aufputz 1 Tick	Chrom	06/19 - 12/19
3244100	Talis	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit extra langem Griff	Chrom	>06/14
3244100	Talis	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit extra langem Griff	Chrom	01/12 - 05/14
3244300	Talis	Einhebel-Wannenmischer Aufputz Schweiz	Chrom	10/06 - 10/11
3244300	Talis	Einhebel-Wannenmischer Aufputz Schweiz	Chrom	11/11 - 12/13
3244300	Talis	Einhebel-Wannenmischer Aufputz Schweiz	Chrom	>01/14
3245000	Status	XX Status Wannenmischer AP /DIY chr.	Chrom	10/06 - 12/14
3245300	Talis Sportive	Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz Schweiz	Chrom	09/97 - 06/07
3245500	Talis Sportive	Einhebel Wannenmischer UP	Chrom	03/01 - 06/07
3245700	Talis Sportive	Einhebel Wannenmischer UP	Chrom	06/02 - 06/07
3247300	Talis S	Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz Schweiz	Chrom	11/02 - 04/09
3247300	Talis S	Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz Schweiz	Chrom	05/09 - 12/16
3247500	Talis S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	09/02 - 12/07
3247500	Talis S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	01/08 - 12/15
3247500	Talis S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/16
3247503	Talis S	HG Talis S F-Set Wannenmischer UP AUS	k.a.	01/16 - 12/18
3247503	Talis S	HG Talis S F-Set Wannenmischer UP AUS	k.a.	>01/19
3247503	Talis S	HG Talis S F-Set Wannenmischer UP AUS	k.a.	10/06 - 12/15
3247700	Talis S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	02/13 - 12/16
3247700	Talis S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	>01/17
3247700	Talis S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	09/02 - 12/07
3247700	Talis S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	01/08 - 01/13
3253200	Metropol	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff	Chrom	>04/17
3253201	Metropol	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff	Chrom	>01/18
3253207	Metropol	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff	Chrom	>08/18
3253207	Metropol	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff	Chrom	04/17 - 07/18
32532821	Metropol	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Hebelgriff	Brushed Nickel	>01/18
3254000	Metropol	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriff	Chrom	>04/17
3254007	Metropol	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriff	Chrom	>04/17
3254500	Metropol	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff	Chrom	>04/17
3254503	Metropol	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff	Chrom	09/17 - 12/18
3254503	Metropol	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff	Chrom	>01/19
32545670	Metropol	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff	Mattschwarz	>07/19
3254600	Metropol	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	>04/17
3254670	Metropol	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Mattweiß	>07/19
3254800	Metropol	2-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff	Chrom	>04/17
3255000	Metropol	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff und Secuflex	Chrom	>04/17
3255100	Metropol	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff	Chrom	>04/17
32551001	Metropol	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff	Chrom	>01/18
32551007	Metropol	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff	Chrom	>07/17
32551821	Metropol	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Hebelgriff	Brushed Nickel	>01/18
32556001	Metropol	3-Loch Wannenrandarmatur	Chrom	>07/18
32556821	Metropol	3-Loch Wannenrandarmatur	Brushed Nickel	>07/18
3256000	Metropol	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Hebelgriff	Chrom	>04/17
3256500	Metropol	Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Hebelgriff	Chrom	>04/17
32565003	Metropol	Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Hebelgriff	Chrom	>09/17
3260000	Talis Sportive	Einhebel Brausenmischer DN15	Chrom	09/97 - 06/07
3260000	Talis Sportive	Einhebel Brausenmischer DN15	Chrom	10/98 - 07/09
3262000	Talis S	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	09/02 - 04/09
3262000	Talis S	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>05/09
3264000	Talis	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>10/06
3264009	Talis	Einhebel-Brausemischer Aufputz 1 Tick	Chrom	03/10 - 05/19
3264009	Talis	Einhebel-Brausemischer Aufputz 1 Tick	Chrom	>06/19
3264100	Talis	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit extra langem Griff	Chrom	01/12 - 12/16
3264300	Talis	Einhebel-Brausemischer Aufputz Schweiz	Chrom	10/06 - 12/13
3264300	Talis	Einhebel-Brausemischer Aufputz Schweiz	Chrom	>01/14
3265000	Status	XX Status Brausenmischer AP /DIY chr	Chrom	10/06 - 12/14
3265300	Talis Sportive	Einhebel-Brausenmischer DN15 Aufputz Schweiz	Chrom	09/97 - 06/07
3265500	Talis Sportive	Einhebel Brausenmischer UP	Chrom	04/01 - 06/07
3266000	Metris Puro	Einhebel-Brausenmischer Aufputz DN15	Chrom	04/10 - 12/17
3266200	Talis Puro	Einhebel-Brausenmischer Aufputz DN15	Chrom	04/10 - 12/17
3266400	Metris Puro	Einhebel-Brausenmischer Aufputz DN15, Schweiz	Chrom	04/10 - 10/11
3266400	Metris Puro	Einhebel-Brausenmischer Aufputz DN15, Schweiz	Chrom	11/11 - 12/17
3266500	Metris Puro	Einhebel-Brausenmischer Unterputz	Chrom	04/10 - 12/16
3266600	Talis Puro	Einhebel-Brausenmischer Unterputz	Chrom	07/10 - 12/16
3266600	Talis Puro	Einhebel-Brausenmischer Unterputz	Chrom	01/17 - 12/17
3266700	Talis Puro	Einhebel-Brausenmischer Aufputz DN15, Schweiz	Chrom	04/10 - 10/11
3266700	Talis Puro	Einhebel-Brausenmischer Aufputz DN15, Schweiz	Chrom	11/11 - 12/17
3267300	Talis S	Einhebel-Brausenmischer DN15 Aufputz Schweiz	Chrom	11/02 - 04/09
3267300	Talis S	Einhebel-Brausenmischer DN15 Aufputz Schweiz	Chrom	05/09 - 03/18
3267500	Talis S	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	09/02 - 12/07
3267500	Talis S	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	01/08 - 12/16
3267500	Talis S	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>01/17
32675003	Talis S	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>01/17
32675003	Talis S	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	03/10 - 12/16
3271100	Talis Fino	Einhebel-Waschtischmischer CoolStart	Chrom	03/14 - 03/17
3271100	Talis Fino	Einhebel-Waschtischmischer CoolStart	Chrom	04/17 - 12/17
3271200	Talis Fino	Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/17 - 12/17
3271200	Talis Fino	Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	03/14 - 03/17
3271300	Talis Fino	Einhebel-Waschtischmischer 150 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	03/14 - 12/17
3271300	Talis Fino	Einhebel-Waschtischmischer 150 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/17 - 12/17
3272000	Talis Fino	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	12/08 - 09/10
3272000	Talis Fino	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	10/10 - 05/13
3272100	Talis Fino	Einhebel-Waschtischmischer DN15 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	12/08 - 09/10
3272100	Talis Fino	Einhebel-Waschtischmischer DN15 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	10/10 - 12/12
3272200	Talis Fino	Einhebel-Bidetmischer DN15	Chrom	12/08 - 09/10
3272200	Talis Fino	Einhebel-Bidetmischer DN15	Chrom	10/10 - 06/14
3272300	Talis Fino	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	01/12 - 03/17
3272300	Talis Fino	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	04/17 - 12/17
3272400	Talis Fino	Einhebel-Wannenmischer Aufputz Schweiz	Chrom	12/08 - 03/15
3272500	Talis Fino	Einhebel-Brausenmischer Unterputz	Chrom	12/08 - 12/16
3272500	Talis Fino	Einhebel-Brausenmischer Unterputz	Chrom	01/17 - 12/17
3272600	Talis Fino	Einhebel-Brausenmischer Aufputz DN15, Schweiz	Chrom	12/08 - 02/15
3272700	Talis Fino	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	12/08 - 12/17
3272800	Talis Fino	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	12/08 - 01/13
3272800	Talis Fino	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	02/13 - 12/16
3272800	Talis Fino	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	>01/17
3272900	Talis Fino	Einhebel-Waschtischmischer DN15 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	04/17 - 12/17
3272900	Talis Fino	Einhebel-Waschtischmischer DN15 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/12 - 03/17

32730000	Talis Fino	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	07/14 - 12/17
32730000	Talis Fino	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	12/08 - 09/11
32730000	Talis Fino	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	10/11 - 06/14
32731004	Focus S	Einhebel-Waschtischmischer Focus S	Chrom	07/14 - 12/14
32731004	Focus S	Einhebel-Waschtischmischer Focus S	Chrom	02/12 - 06/14
32780000	Talis Fino	Einhebel-Küchenmischer DN15	Chrom	12/08 - 09/10
32780000	Talis Fino	Einhebel-Küchenmischer DN15	Chrom	10/10 - 12/17
32781000	Talis Fino	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Ausziehbrause	Chrom	12/08 - 01/10
32781000	Talis Fino	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Ausziehbrause	Chrom	02/10 - 09/10
32781000	Talis Fino	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Ausziehbrause	Chrom	10/10 - 12/17
32802000	Sportive	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	06/01 - 03/09
32804000	Sportive	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Kupferrohren	Chrom	11/01 - 02/07
32810000	Sportive	Einhebel-Küchenmischer	Chrom	05/01 - 12/06
32810003	Sportive	HG Sink mixer Sportive chrome	Chrom	02/05 - 07/07
32812000	Sportive	Sportive Einhebel Küchenmischer	Chrom	06/01 - 08/07
32814000	Sportive	HG sink mixer Sportive chrome with	Chrom	>06/01
32815000	Sportive	Sportive Einhebel Küchenmischer	Chrom	06/01 - 08/07
32841000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	09/06 - 06/08
32841000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	07/08 - 09/10
32841000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	10/10 - 10/18
32841000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>11/18
32841004	Talis S	HG kitchen mixer Talis S chrome	Chrom	10/06 - 01/12
32841009	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, 1 Tick, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>03/10
32841010	Talis S	HG kitchen mixer Talis S chrome with	Chrom	11/10 - 07/14
32841800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Finish	08/07 - 06/08
32841800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Finish	07/08 - 09/10
32841800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Finish	10/10 - 12/16
32842000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	09/06 - 08/10
32842000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	11/10 - 11/15
32842000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	12/15 - 01/17
32842000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>02/17
32842800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Finish	08/07 - 08/10
32842800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Finish	09/10 - 06/12
32843000	Talis S	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Ausziehbrause mit G % Anschlüssen	Chrom	09/06 - 06/08
32843000	Talis S	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Ausziehbrause mit G % Anschlüssen	Chrom	07/08 - 10/11
32850000	Status	Status Küchenmischer 2jet mit Ausziehbrause	Chrom	10/06 - 10/09
32850000	Status	Status Küchenmischer 2jet mit Ausziehbrause	Chrom	11/09 - 12/17
32851000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, 1jet	Chrom	09/06 - 06/08
32851000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, 1jet	Chrom	07/08 - 09/10
32851000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, 1jet	Chrom	>10/10
32851003	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 170	Chrom	07/12 - 12/15
32851003	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 170	Chrom	04/11 - 06/12
32851004	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 170	Chrom	10/06 - 09/10
32851004	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 170	Chrom	>10/10
32851800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, 1jet	Edelstahl Finish	08/07 - 06/08
32851800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, 1jet	Edelstahl Finish	07/08 - 09/10
32851800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, 1jet	Edelstahl Finish	10/10 - 12/16
32852000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	Chrom	09/06 - 06/08
32852000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	Chrom	07/08 - 09/10
32852000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	Chrom	10/10 - 12/15
32852800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	Edelstahl Finish	08/07 - 06/08
32852800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	Edelstahl Finish	07/08 - 09/10
32852800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	Edelstahl Finish	10/10 - 12/11
32853000	Talis S	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	08/07 - 06/08
32853000	Talis S	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	07/08 - 08/11
32855000	Talis S	Einhebel-Küchenmischer mit Geräteabstellventil	Chrom	01/07 - 06/08
32855000	Talis S	Einhebel-Küchenmischer mit Geräteabstellventil	Chrom	07/08 - 09/10
32855000	Talis S	Einhebel-Küchenmischer mit Geräteabstellventil	Chrom	10/10 - 04/15
32855000	Talis S	Einhebel-Küchenmischer mit Geräteabstellventil	Chrom	>05/15
32855800	Talis S	Einhebel-Küchenmischer mit Geräteabstellventil	Edelstahl Finish	08/07 - 06/08
32855800	Talis S	Einhebel-Küchenmischer mit Geräteabstellventil	Edelstahl Finish	07/08 - 09/10
32855800	Talis S	Einhebel-Küchenmischer mit Geräteabstellventil	Edelstahl Finish	10/10 - 03/12
32856000	Talis	Einhebel-Küchenmischer SemiArc mit Ausziehbrause	Chrom	01/12 - 02/17
33001000	Talis E	Einhebel Waschtischmischer	Chrom	09/97 - 05/05
33001000	Talis E	Einhebel Waschtischmischer	Chrom	05/05 - 12/09
33001000	Talis E	Einhebel Waschtischmischer	Chrom	01/10 - 04/10
33001090	Talis E	Einhebel Waschtischmischer	Chrom/Gold Optic	09/97 - 05/05
33002000	Talis E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	09/97 - 05/05
33002000	Talis E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	05/05 - 02/09
33002090	Talis E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom/Gold Optic	09/97 - 05/05
33002090	Talis E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom/Gold Optic	05/05 - 12/09
33003000	Talis E	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	03/99 - 06/01
33004000	Talis E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit Kupferrohren	Chrom	09/97 - 12/02
33004000	Talis E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit Kupferrohren	Chrom	01/03 - 04/05
33004000	Talis E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit Kupferrohren	Chrom	05/05 - 11/08
33004090	Talis E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit Kupferrohren	Chrom/Gold Optic	09/97 - 12/02
33004090	Talis E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit Kupferrohren	Chrom/Gold Optic	01/03 - 04/05
33005000	Talis E	II HG Talis Elegance WTM mit Kupferrohr	Chrom	09/97 - 11/01
33006000	Talis E	HG basin mixer Talis Elegance	Chrom	09/97 - 05/05
33006000	Talis E	HG basin mixer Talis Elegance	Chrom	05/05 - 11/05
33007000	Talis E	Einhebel Waschtischmischer DN15 mit Kette	Chrom	02/98 - 05/05
33007000	Talis E	Einhebel Waschtischmischer DN15 mit Kette	Chrom	05/05 - 12/07
33008000	Talis E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G % Anschlüssen und Kette	Chrom	09/97 - 05/05
33008000	Talis E	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G % Anschlüssen und Kette	Chrom	05/05 - 12/09
33011000	Talis E	Einhebel Waschtischmischer	Chrom	10/99 - 05/05
33011000	Talis E	Einhebel Waschtischmischer	Chrom	06/05 - 07/09
33012000	Talis E	Einhebel Waschtischmischer	Chrom	07/99 - 02/09
33014000	Talis E	Einhebel Waschtischmischer	Chrom	04/01 - 05/05
33014000	Talis E	Einhebel Waschtischmischer	Chrom	05/05 - 02/09
33100000	Talis C	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	02/05 - 03/06
33100000	Talis C	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	04/06 - 06/08
33101000	Talis C	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	04/06 - 12/11
33101000	Talis C	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	10/04 - 03/06
33102000	Talis C	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit Kupferrohren	Chrom	02/05 - 03/06
33102000	Talis C	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit Kupferrohren	Chrom	04/06 - 12/11
33105000	Talis C	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	02/05 - 03/06
33105000	Talis C	Einhebel-Waschtischmischer DN15	Chrom	04/06 - 06/08
33106000	Talis C	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	11/04 - 03/06
33106000	Talis C	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	04/06 - 12/13
33107000	Talis C	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	10/04 - 03/06
33107000	Talis C	Einhebel-Waschtischmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	04/06 - 07/12
33108006	Metropol	HG Metropol Puro WT chrom EGY	Chrom	>01/13
33108007	Metropol	Einhebel-Waschtischmischer mit Zugangsen-Ablaufgarnitur	Chrom	>09/10
33110000	Talis C	Bidette DN15	Chrom	06/05 - 03/06
33110000	Talis C	Bidette DN15	Chrom	04/06 - 07/07
33120000	Talis C	Einhebel-Bidetmischer DN15	Chrom	02/05 - 03/06

3312000	Talis C	Einhebel-Bidetmischer DN15	Chrom	04/06 - 06/08
3312100	Talis C	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	10/04 - 03/06
3312100	Talis C	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	04/06 - 12/13
3314000	Talis E	Monotrou Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz	Chrom	06/00 - 06/09
3314000	Talis E	Monotrou Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz	Chrom	07/09 - 04/10
3314100	Talis E	Monotrou Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz	Chrom	01/00 - 06/09
3314100	Talis E	Monotrou Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz	Chrom	07/09 - 02/12
3314200	Talis C	Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz	Chrom	02/05 - 06/08
3314300	Talis C	Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz	Chrom	10/04 - 01/12
3314400	Metropol	Einhebel-Wannenmischer DN15 Aufputz	Chrom	10/04 - 11/11
3314406	Metropol	HG Metropol Puro WAP chrom EGY	Chrom	>01/13
3314407	Metropol	Einhebel-Wannenmischer Puro Aufputz	Chrom	>09/10
3314500	Talis C	Einhebel-Wannenmischer DN15 Unterputz	Chrom	02/05 - 03/06
3314500	Talis C	Einhebel-Wannenmischer DN15 Unterputz	Chrom	04/06 - 06/08
3314600	Talis C	Einhebel-Wannenmischer DN15 Unterputz	Chrom	02/05 - 03/06
3314600	Talis C	Einhebel-Wannenmischer DN15 Unterputz	Chrom	04/06 - 06/08
3314700	Talis C	Einhebel-Wannenmischer DN15 Unterputz	Chrom	04/06 - 01/09
3314700	Talis C	Einhebel-Wannenmischer DN15 Unterputz	Chrom	02/09 - 12/11
3314700	Talis C	Einhebel-Wannenmischer DN15 Unterputz	Chrom	10/04 - 03/06
3314800	Talis C	Einhebel-Wannenmischer DN15 Unterputz	Chrom	10/04 - 03/06
3314800	Talis C	Einhebel-Wannenmischer DN15 Unterputz	Chrom	04/06 - 01/09
3314800	Talis C	Einhebel-Wannenmischer DN15 Unterputz	Chrom	02/09 - 12/11
3316000	Talis C	Einhebel-Brausenmischer DN15 Aufputz	Chrom	02/05 - 06/08
3316100	Talis C	Einhebel-Brausenmischer DN15 Aufputz	Chrom	10/04 - 01/12
3316300	Talis C	Einhebel-Brausenmischer DN15 Aufputz	Chrom	10/04 - 01/12
3316500	Talis C	Einhebel-Wannenmischer DN15 Unterputz	Chrom	04/06 - 06/08
3316500	Talis C	Einhebel-Wannenmischer DN15 Unterputz	Chrom	02/05 - 03/06
3316600	Talis C	Einhebel-Wannenmischer DN15 Unterputz	Chrom	10/04 - 03/06
3316600	Talis C	Einhebel-Wannenmischer DN15 Unterputz	Chrom	04/06 - 02/09
3316600	Talis C	Einhebel-Wannenmischer DN15 Unterputz	Chrom	02/09 - 12/11
3318000	Talis C	Einhebel-Küchenmischer DN15	Chrom	10/04 - 12/06
3318000	Talis C	Einhebel-Küchenmischer DN15	Chrom	12/06 - 01/12
3318100	Talis C	Einhebel-Küchenmischer DN15	k.a.	02/05 - 07/07
3318400	Talis C	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit Kupferrohren	Chrom	02/05 - 09/07
3320000	Talis E	Einhebel Bidetmischer	Chrom	09/97 - 12/08
3320090	Talis E	Einhebel Bidetmischer	Chrom/Gold Optic	10/97 - 07/05
3320200	Talis E	Einhebel Bidetmischer	Chrom	09/97 - 07/09
3320290	Talis E	Einhebel Bidetmischer	Chrom/Gold Optic	01/99 - 07/05
3320800	Talis E	Einhebel-Bidetmischer DN15 mit G % Anschlüssen und Kette	Chrom	09/97 - 02/09
3340000	Talis E	Einhebel Wannenmischer für AP Montage	Chrom	09/97 - 05/09
3340090	Talis E	Einhebel Wannenmischer für AP Montage	Chrom/Gold Optic	01/99 - 06/05
3340100	Talis E	Einhebel Wannenmischer für AP Montage	Chrom	03/99 - 02/06
3340300	Talis E	**HG Talis E Wannenmischer AP o.	Chrom	12/99 - 07/03
3345300	Talis E	Einhebel Wannenmischer für AP Montage Schweiz	Chrom	09/97 - 12/08
3345500	Talis E	Einhebel-Wannenmischer DN15 Unterputz	Chrom	04/01 - 09/06
3345500	Talis E	Einhebel-Wannenmischer DN15 Unterputz	Chrom	10/06 - 12/08
3345504	Talis E	HG bath mixer concealed Talis Elegance	k.a.	05/03 - 09/03
3345504	Talis E	HG bath mixer concealed Talis Elegance	k.a.	>10/03
3345700	Talis E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	06/02 - 02/09
3360000	Talis E	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	01/99 - 05/09
3360090	Talis E	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom/Gold Optic	01/99 - 06/05
3365300	Talis E	Einhebel Brausenmischer DN15 Schweiz	Chrom	09/97 - 02/09
3365500	Talis E	Einhebel-Brausenmischer DN15 Unterputz	Chrom	04/01 - 02/09
3380200	Talis E	Einhebel-Küchenmischer DN15 mit G % Anschlüssen	Chrom	05/01 - 03/08
3381000	Talis E	Elegance Einhebel Küchenmischer	Chrom	06/01 - 03/09
3381000	Talis E	Elegance Einhebel Küchenmischer	Chrom	04/09 - 07/09
3381075	Talis E	Elegance Einhebel Küchenmischer	Alux	02/02 - 02/05
3381200	Talis E	Elegance Einhebel Küchenmischer für offene Warmwasserbereiter	Chrom	06/01 - 03/08
3381275	Talis E	Elegance Einhebel Küchenmischer für offene Warmwasserbereiter	Alux	05/02 - 02/05
3381400	Talis E	HG sink mixer Talis E chrome with	Chrom	06/01 - 05/07
3381500	Talis E	Elegance Einhebel Küchenmischer	Chrom	10/01 - 06/07
3381575	Talis E	Elegance Einhebel Küchenmischer	Alux	02/02 - 05/05
3382000	Talis E	Einhebel-Küchenmischer DN15	Chrom	06/01 - 07/07
3382200	Talis E	HG sink mixer Talis E chrom with 3/8	Chrom	06/01 - 11/07
3384000	Talis E	Elegance Einhebel Spültischmischer	Chrom	06/01 - 02/05
34415520	AXOR Azzur	Einhebel Wannenmischer UP,	Topas	04/01 - 11/05
34415530	AXOR Azzur	Einhebel Wannenmischer UP,	Transluzent Blau	04/01 - 07/05
34417520	AXOR Azzur	Einhebel Wannenmischer UP mit integrierter Sicherungskombination	Topas	06/02 - 03/05
34417530	AXOR Azzur	Einhebel Wannenmischer UP mit integrierter Sicherungskombination	Transluzent Blau	06/02 - 11/05
3442000	AXOR Citterio M	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	01/08 - 04/19
3442000	AXOR Citterio M	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>05/19
3442004	AXOR Citterio M	HG bath mixer Axor Citterio M wall	Chrom	06/08 - 11/11
3442500	AXOR Citterio M	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	01/08 - 05/11
3442500	AXOR Citterio M	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	06/11 - 12/15
3442500	AXOR Citterio M	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/16
3442500	AXOR Citterio M	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	09/08 - 03/09
3442500	AXOR Citterio M	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	04/09 - 07/16
3442504	AXOR Citterio M	HG bath mixer concealed Axor Citterio M	Chrom	06/08 - 05/11
3442504	AXOR Citterio M	HG bath mixer concealed Axor Citterio M	Chrom	06/11 - 03/12
3442700	AXOR Citterio M	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	01/08 - 05/11
3442700	AXOR Citterio M	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	06/11 - 12/15
3442700	AXOR Citterio M	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	>01/16
34615520	AXOR Azzur	Einhebel Brausenmischer UP,	Topas	04/01 - 04/05
34615530	AXOR Azzur	Einhebel Brausenmischer UP,	Transluzent Blau	04/01 - 02/05
3462000	AXOR Citterio M	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>01/08
3462500	AXOR Citterio M	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	01/08 - 05/11
3462500	AXOR Citterio M	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>06/11
3462500	AXOR Citterio M	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	11/08 - 04/11
3462503	AXOR Citterio M	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	05/11 - 07/16
3462504	AXOR Citterio M	HG shower mixer conc.Axor Citterio M	Chrom	06/08 - 05/11
3462504	AXOR Citterio M	HG shower mixer conc.Axor Citterio M	Chrom	06/11 - 03/12
34625340	AXOR Citterio M	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Brushed Black Chrome	>02/17
3482000	AXOR Citterio M	2-Loch Einhebel-Küchenmischer 240 mit Schwenkauslauf	Chrom	>11/11
3482200	AXOR Citterio M	2-Loch Einhebel-Küchenmischer 220 mit Ausziehbrause	Chrom	>10/17
3482200	AXOR Citterio M	2-Loch Einhebel-Küchenmischer 220 mit Ausziehbrause	Chrom	12/11 - 07/13
3482200	AXOR Citterio M	2-Loch Einhebel-Küchenmischer 220 mit Ausziehbrause	Chrom	08/13 - 09/17
3482201	AXOR Citterio M	2-Loch Einhebel-Küchenmischer 220 mit Ausziehbrause	Chrom	01/13 - 10/15
3482201	AXOR Citterio M	2-Loch Einhebel-Küchenmischer 220 mit Ausziehbrause	Chrom	>11/15
3482280	AXOR Citterio M	2-Loch Einhebel-Küchenmischer 220 mit Ausziehbrause	Edelstahl Finish	>10/17
3482280	AXOR Citterio M	2-Loch Einhebel-Küchenmischer 220 mit Ausziehbrause	Edelstahl Finish	11/11 - 07/13
3482280	AXOR Citterio M	2-Loch Einhebel-Küchenmischer 220 mit Ausziehbrause	Edelstahl Finish	08/13 - 09/17
3482281	AXOR Citterio M	2-Loch Einhebel-Küchenmischer 220 mit Ausziehbrause	Edelstahl Optic	08/12 - 10/15
3500280	AXOR Steel	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Edelstahl	01/03 - 12/09
3500280	AXOR Steel	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Edelstahl	01/10 - 09/10
3500280	AXOR Steel	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Edelstahl	10/10 - 12/15
3501480	AXOR Steel	Einhebel-Waschtischmischer mit Kupferrohren DN15	Edelstahl	01/03 - 12/09

35014800	AXOR Steel	Einhebel-Waschtischmischer mit Kupferrohren DN15	Edelstahl	01/10 - 04/13
35022800	AXOR Steel	Einhebel-Waschtischmischer für offene Warmwasserbereiter DN15	Edelstahl	01/03 - 12/11
35028800	AXOR Steel	Einhebel-Waschtischmischer ohne Zugstange DN15	Edelstahl	01/03 - 12/09
35028800	AXOR Steel	Einhebel-Waschtischmischer ohne Zugstange DN15	Edelstahl	01/10 - 09/10
35028800	AXOR Steel	Einhebel-Waschtischmischer ohne Zugstange DN15	Edelstahl	10/10 - 07/12
35202800	AXOR Steel	Einhebel-Bidetmischer DN15	Edelstahl	01/03 - 06/09
35202800	AXOR Steel	Einhebel-Bidetmischer DN15	Edelstahl	07/09 - 09/10
35202800	AXOR Steel	Einhebel-Bidetmischer DN15	Edelstahl	10/10 - 07/12
35402800	AXOR Steel	Einhebel-Wannenmischer Aufputz DN15	Edelstahl	01/03 - 06/09
35402800	AXOR Steel	Einhebel-Wannenmischer Aufputz DN15	Edelstahl	07/09 - 04/13
35415800	AXOR Steel		Edelstahl	03/01 - 12/03
35417800	AXOR Steel		Edelstahl	06/02 - 12/03
35425800	AXOR Steel	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Edelstahl	01/03 - 12/09
35425800	AXOR Steel	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Edelstahl	01/10 - 02/12
35425800	AXOR Steel	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Edelstahl	03/12 - 06/12
35425804	AXOR Steel	HG bath mixer concealed Axor Steel	Edelstahl	05/04 - 01/11
35427800	AXOR Steel	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungs- kombination nach EN1717	Edelstahl	03/12 - 06/12
35427800	AXOR Steel	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungs- kombination nach EN1717	Edelstahl	01/03 - 12/09
35427800	AXOR Steel	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungs- kombination nach EN1717	Edelstahl	01/10 - 03/12
35602800	AXOR Steel	Einhebel-Brausenmischer Aufputz DN15	Edelstahl	01/03 - 06/09
35602800	AXOR Steel	Einhebel-Brausenmischer Aufputz DN15	Edelstahl	07/09 - 12/11
35615800	AXOR Steel	Einhebel-Brausenmischer UP,	Edelstahl	03/01 - 12/03
35625800	AXOR Steel	Einhebel-Brausenmischer Unterputz	Edelstahl	01/03 - 02/12
35625800	AXOR Steel	Einhebel-Brausenmischer Unterputz	Edelstahl	03/12 - 06/12
35625804	AXOR Steel	HG shower mixer concealed Axor Steel	Edelstahl	05/04 - 01/11
35800800	AXOR Steel	Einhebel-Küchenmischer mit Festauslauf	Edelstahl Finish	04/98 - 10/06
35807800	AXOR Steel	Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause DN15	Edelstahl Finish	07/99 - 09/05
35807800	AXOR Steel	Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause DN15	Edelstahl Finish	10/05 - 09/09
35807800	AXOR Steel	Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause DN15	Edelstahl Finish	10/09 - 09/10
35807800	AXOR Steel	Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause DN15	Edelstahl Finish	10/10 - 08/12
35807801	AXOR Steel	HG kitchen mixer Axor Steel with	Edelstahl	10/05 - 09/09
35807803	AXOR Steel	HG kitchen mixer Axor Steel with	Chrom	11/08 - 09/09
35807803	AXOR Steel	HG kitchen mixer Axor Steel with	Chrom	10/09 - 02/12
35812800	AXOR Steel	Steel Einhebel Spültischmischer	Edelstahl Finish	04/99 - 03/04
35813800	AXOR Steel	Einhebel-Küchenmischer für offene Warmwasserbereiter mit Ausziehbrause DN15	Edelstahl Finish	11/00 - 09/05
35813800	AXOR Steel	Einhebel-Küchenmischer für offene Warmwasserbereiter mit Ausziehbrause DN15	Edelstahl Finish	10/05 - 05/12
35827801	AXOR Steel	HG kitchen mixer Allegra Steel high with	Edelstahl	10/00 - 11/07
36415000	AXOR Allegroh	Einhebel Wannenmischer UP	Chrom	04/01 - 11/07
36415090	AXOR Allegroh	Einhebel Wannenmischer UP	Chrom/Gold Optic	04/01 - 02/07
36415880	AXOR Allegroh	Einhebel Wannenmischer UP	Edelmatt	04/01 - 02/07
36417000	AXOR Allegroh	Einhebel Wannenmischer UP mit integrierter Sicherungskombination	Chrom	06/02 - 11/07
36417090	AXOR Allegroh	Einhebel Wannenmischer UP mit integrierter Sicherungskombination	Chrom/Gold Optic	06/02 - 02/07
36417880	AXOR Allegroh	Einhebel Wannenmischer UP mit integrierter Sicherungskombination	Edelmatt	06/02 - 02/07
36455000	AXOR Citterio E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>09/16
36455003	AXOR Citterio E	Einhebel-Wannenmischer	Chrom	06/17 - 12/18
36455003	AXOR Citterio E	Einhebel-Wannenmischer	Chrom	>01/19
36457000	AXOR Citterio E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	>09/16
36615000	AXOR Allegroh	Einhebel Brausenmischer UP	Chrom	04/01 - 11/07
36615090	AXOR Allegroh	Einhebel Brausenmischer UP	Chrom/Gold Optic	04/01 - 02/07
36615880	AXOR Allegroh	Einhebel Brausenmischer UP	Edelmatt	04/01 - 08/06
36655000	AXOR Citterio E	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>09/16
37121000	Focus S	Bidette 1jet hand shower/ Focus S single lever basin mixer set 1.60 m	Chrom	04/08 - 09/10
37121000	Focus S	Bidette 1jet hand shower/ Focus S single lever basin mixer set 1.60 m	Chrom	10/10 - 12/16
37400000	AXOR Terrano	Einhebel-Wannenmischer Aufputz DN15	Chrom	07/99 - 12/10
37400810	AXOR Terrano	Einhebel-Wannenmischer Aufputz DN15	Satinox	09/99 - 10/09
37417000	AXOR Terrano	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungs- kombination nach EN1717	Chrom	06/02 - 03/10
37417000	AXOR Terrano	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungs- kombination nach EN1717	Chrom	04/10 - 12/10
37417810	AXOR Terrano	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungs- kombination nach EN1717	Satinox	06/02 - 08/09
37455000	AXOR Terrano	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	04/01 - 12/09
37455000	AXOR Terrano	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	01/10 - 12/10
37455810	AXOR Terrano	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Satinox	04/01 - 08/09
37600000	AXOR Terrano	Einhebel-Brausenmischer Aufputz DN15	Chrom	07/99 - 12/10
37600810	AXOR Terrano	Einhebel-Brausenmischer Aufputz DN15	Satinox	09/99 - 12/09
37655000	AXOR Terrano	Einhebel-Brausenmischer Unterputz	Chrom	03/01 - 12/10
37655810	AXOR Terrano	Einhebel-Brausenmischer Unterputz	Satinox	03/01 - 08/09
38000000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff DN15	Chrom	04/01 - 11/04
38000000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff DN15	Chrom	12/04 - 06/09
38000000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff DN15	Chrom	07/09 - 09/10
38000000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff DN15	Chrom	10/10 - 12/10
38000001	AXOR Uno		Chrom	06/01 - 02/15
38000810	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff DN15	Satinox	04/01 - 11/04
38000810	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff DN15	Satinox	12/04 - 09/07
38000821	AXOR Uno		Brushed Nickel	03/05 - 01/12
38001000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff DN15	Chrom	04/01 - 11/04
38001000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff DN15	Chrom	12/04 - 06/09
38001000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff DN15	Chrom	07/09 - 09/10
38001000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff DN15	Chrom	10/10 - 12/10
38001030	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff DN15	Chrom/Blau	01/02 - 11/04
38001030	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff DN15	Chrom/Blau	12/04 - 09/06
38001130	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff DN15	Chrom/Rot	01/02 - 11/04
38001130	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff DN15	Chrom/Rot	12/04 - 02/07
38001140	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff DN15	Chrom/Gelb	01/02 - 11/04
38001140	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff DN15	Chrom/Gelb	12/04 - 07/06
38001810	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff DN15	Satinox	04/01 - 11/04
38001810	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff DN15	Satinox	12/04 - 10/07
38002000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff für offene Warmwasserbereiter DN15	Chrom	03/01 - 11/04
38002000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff für offene Warmwasserbereiter DN15	Chrom	12/04 - 06/09
38002000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff für offene Warmwasserbereiter DN15	Chrom	07/09 - 09/11
38002810	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff für offene Warmwasserbereiter DN15	Satinox	03/01 - 11/04
38002810	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff für offene Warmwasserbereiter DN15	Satinox	12/04 - 07/07
38003000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff und Kupferrohren DN15	Chrom	03/01 - 11/04
38003000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff und Kupferrohren DN15	Chrom	12/04 - 06/09
38003000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff und Kupferrohren DN15	Chrom	07/09 - 12/10
38003810	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff und Kupferrohren DN15	Satinox	03/01 - 11/04
38003810	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff und Kupferrohren DN15	Satinox	12/04 - 07/07
38004000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff und mit Kupferrohren DN15	Chrom	03/01 - 11/04
38004000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff und mit Kupferrohren DN15	Chrom	12/04 - 06/09
38004000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff und mit Kupferrohren DN15	Chrom	07/09 - 12/10
38004810	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff und mit Kupferrohren DN15	Satinox	03/01 - 11/04
38004810	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff und mit Kupferrohren DN15	Satinox	12/04 - 07/07
38005000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff für Handwaschbecken DN15	Chrom	04/01 - 11/04
38005000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff für Handwaschbecken DN15	Chrom	12/04 - 06/09
38005000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff für Handwaschbecken DN15	Chrom	07/09 - 09/10
38005000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff für Handwaschbecken DN15	Chrom	10/10 - 12/10
38005810	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff für Handwaschbecken DN15	Satinox	04/01 - 11/04
38005810	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff für Handwaschbecken DN15	Satinox	12/04 - 07/07

38006000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff ohne Ablaufgarnitur DN15	Chrom	02/02 - 09/10
38006000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff ohne Ablaufgarnitur DN15	Chrom	10/10 - 12/11
38006810	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit Zero-Griff ohne Ablaufgarnitur DN15	Satinox	02/02 - 07/07
38007000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff ohne Ablaufgarnitur DN15	Chrom	02/02 - 09/10
38007000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff ohne Ablaufgarnitur DN15	Chrom	10/10 - 12/10
38007810	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff ohne Ablaufgarnitur DN15	Satinox	02/02 - 07/07
38012000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff für offene Heißwasserbereiter DN15	Chrom	03/01 - 11/04
38012000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff für offene Heißwasserbereiter DN15	Chrom	12/04 - 06/09
38012000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff für offene Heißwasserbereiter DN15	Chrom	07/09 - 12/10
38012810	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff für offene Heißwasserbereiter DN15	Satinox	03/01 - 11/04
38012810	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff für offene Heißwasserbereiter DN15	Satinox	12/04 - 07/07
38015000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff für Handwaschbecken DN15	Chrom	04/01 - 11/04
38015000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff für Handwaschbecken DN15	Chrom	12/04 - 06/09
38015000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff für Handwaschbecken DN15	Chrom	07/09 - 09/10
38015000	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff für Handwaschbecken DN15	Chrom	10/10 - 12/10
38015030	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff für Handwaschbecken DN15	Chrom/Blau	01/02 - 11/04
38015030	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff für Handwaschbecken DN15	Chrom/Blau	12/04 - 02/07
38015130	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff für Handwaschbecken DN15	Chrom/Rot	01/02 - 11/04
38015130	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff für Handwaschbecken DN15	Chrom/Rot	12/04 - 08/06
38015140	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff für Handwaschbecken DN15	Chrom/Gelb	01/02 - 11/04
38015140	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff für Handwaschbecken DN15	Chrom/Gelb	12/04 - 12/05
38015810	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff für Handwaschbecken DN15	Satinox	04/01 - 11/04
38015810	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer mit U-Griff für Handwaschbecken DN15	Satinox	12/04 - 04/09
38020000	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer 90 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	09/04 - 12/09
38020000	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer 90 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/10 - 09/10
38020000	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer 90 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/10 - 12/18
38020001	AXOR Uno	Axor Uno 2 Einhebel-Waschtischmischer 90 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	02/05 - 09/10
38020001	AXOR Uno	Axor Uno 2 Einhebel-Waschtischmischer 90 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/10 - 06/16
38020810	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer 90 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Satinox	09/04 - 09/07
38020821	AXOR Uno	Axor Uno 2 Einhebel-Waschtischmischer 90 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Brushed Nickel	02/05 - 06/16
38022000	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer ohne Zugstange	Chrom	04/05 - 12/09
38022000	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer ohne Zugstange	Chrom	01/10 - 09/10
38022000	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer ohne Zugstange	Chrom	10/10 - 12/18
38022810	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer ohne Zugstange	Satinox	04/05 - 09/07
38024000	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer mit Kupferrohren DN15	Chrom	09/04 - 12/09
38024000	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer mit Kupferrohren DN15	Chrom	01/10 - 12/11
38024810	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer mit Kupferrohren DN15	Satinox	09/04 - 07/07
38025000	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer 250 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Waschsüsseln	Chrom	09/04 - 12/09
38025000	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer 250 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Waschsüsseln	Chrom	01/10 - 09/10
38025000	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer 250 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Waschsüsseln	Chrom	10/10 - 12/16
38025001	AXOR Uno	Axor Uno 2 Einhebel-Waschtischmischer 250 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Waschsüsseln	Chrom	02/05 - 06/16
38025810	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer 250 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Waschsüsseln	Satinox	09/04 - 02/08
38025821	AXOR Uno	Axor Uno 2 Einhebel-Waschtischmischer 250 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur für Waschsüsseln	Brushed Nickel	02/05 - 06/16
38027000	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer 250 ohne Zugstange für Waschsüsseln	Chrom	04/05 - 12/09
38027000	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer 250 ohne Zugstange für Waschsüsseln	Chrom	01/10 - 09/10
38027000	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer 250 ohne Zugstange für Waschsüsseln	Chrom	10/10 - 12/18
38030000	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und Schwenkauslauf 360°	Chrom	09/04 - 12/09
38030000	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und Schwenkauslauf 360°	Chrom	01/10 - 09/10
38030000	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und Schwenkauslauf 360°	Chrom	10/10 - 12/18
38030001	AXOR Uno	Axor Uno 2 Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und Schwenkauslauf 360°	Chrom	02/05 - 12/17
38030810	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und Schwenkauslauf 360°	Satinox	09/04 - 07/07
38030821	AXOR Uno	Axor Uno 2 Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und Schwenkauslauf 360°	Brushed Nickel	02/05 - 06/16
38031000	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer ohne Zugstange und Schwenkauslauf 360°	Chrom	01/06 - 12/09
38031000	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer ohne Zugstange und Schwenkauslauf 360°	Chrom	01/10 - 09/10
38031000	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer ohne Zugstange und Schwenkauslauf 360°	Chrom	10/10 - 12/18
38031810	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer ohne Zugstange und Schwenkauslauf 360°	Satinox	01/06 - 07/07
38035000	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer 160 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und Schwenkauslauf 360° für Handwaschbecken	Chrom	06/05 - 12/09
38035000	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer 160 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und Schwenkauslauf 360° für Handwaschbecken	Chrom	01/10 - 09/10
38035000	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer 160 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und Schwenkauslauf 360° für Handwaschbecken	Chrom	10/10 - 12/18
38035810	AXOR Uno²	Einhebel-Waschtischmischer 160 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und Schwenkauslauf 360° für Handwaschbecken	Satinox	06/05 - 07/07
38037820	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend mit Bügelgriff ohne Ablaufgarnitur	Brushed Nickel	>04/17
38037930	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend mit Bügelgriff ohne Ablaufgarnitur	Polished Brass	>04/17
38200000	AXOR Uno	Einhebel-Bidetmischer mit Zero-Griff DN15	Chrom	04/01 - 11/04
38200000	AXOR Uno	Einhebel-Bidetmischer mit Zero-Griff DN15	Chrom	12/04 - 06/09
38200000	AXOR Uno	Einhebel-Bidetmischer mit Zero-Griff DN15	Chrom	07/09 - 09/10
38200000	AXOR Uno	Einhebel-Bidetmischer mit Zero-Griff DN15	Chrom	10/10 - 12/10
38200001	AXOR Uno	Einhebel-Bidetmischer mit Zero-Griff DN15	Chrom	>06/01
38200810	AXOR Uno	Einhebel-Bidetmischer mit Zero-Griff DN15	Satinox	04/01 - 11/04
38200810	AXOR Uno	Einhebel-Bidetmischer mit Zero-Griff DN15	Satinox	12/04 - 07/07
38200811	AXOR Uno	Einhebel-Bidetmischer mit Zero-Griff DN15	Satinox	>06/01
38200821	AXOR Uno	Einhebel-Bidetmischer mit Zero-Griff DN15	Brushed Nickel	>04/05
38201000	AXOR Uno	Einhebel-Bidetmischer mit U-Griff DN15	Chrom	04/01 - 11/04
38201000	AXOR Uno	Einhebel-Bidetmischer mit U-Griff DN15	Chrom	12/04 - 06/09
38201000	AXOR Uno	Einhebel-Bidetmischer mit U-Griff DN15	Chrom	07/09 - 09/10
38201000	AXOR Uno	Einhebel-Bidetmischer mit U-Griff DN15	Chrom	10/10 - 12/10
38201030	AXOR Uno	Einhebel-Bidetmischer mit U-Griff DN15	Chrom/Blau	01/02 - 11/04
38201030	AXOR Uno	Einhebel-Bidetmischer mit U-Griff DN15	Chrom/Blau	12/04 - 02/07
38201130	AXOR Uno	Einhebel-Bidetmischer mit U-Griff DN15	Chrom/Rot	01/02 - 11/04
38201130	AXOR Uno	Einhebel-Bidetmischer mit U-Griff DN15	Chrom/Rot	12/04 - 07/06
38201140	AXOR Uno	Einhebel-Bidetmischer mit U-Griff DN15	Chrom/Gelb	01/02 - 11/04
38201140	AXOR Uno	Einhebel-Bidetmischer mit U-Griff DN15	Chrom/Gelb	12/04 - 07/06
38201810	AXOR Uno	Einhebel-Bidetmischer mit U-Griff DN15	Satinox	04/01 - 11/04
38201810	AXOR Uno	Einhebel-Bidetmischer mit U-Griff DN15	Satinox	12/04 - 08/07
38210000	AXOR Uno²	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	09/04 - 09/10
38210000	AXOR Uno²	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/10 - 12/18
38210810	AXOR Uno²	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Satinox	09/04 - 07/07
38225000	AXOR Uno²	Bidette 1Jet Handbrause/ Axor Uno² Einhebel-Waschtischmischer Set 1,60 m	Chrom	08/08 - 10/10
38225000	AXOR Uno²	Bidette 1Jet Handbrause/ Axor Uno² Einhebel-Waschtischmischer Set 1,60 m	Chrom	11/10 - 05/14
38225000	AXOR Uno²	Bidette 1Jet Handbrause/ Axor Uno² Einhebel-Waschtischmischer Set 1,60 m	Chrom	06/14 - 12/18
38400000	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer mit Zero-Griff DN15	Chrom	04/01 - 12/10
38400810	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer mit Zero-Griff DN15	Satinox	04/01 - 09/07
38401000	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer mit U-Griff DN15	Chrom	04/01 - 12/10
38401030	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer mit U-Griff DN15	Chrom/Blau	01/02 - 02/07
38401130	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer mit U-Griff DN15	Chrom/Rot	01/02 - 08/06
38401140	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer mit U-Griff DN15	Chrom/Gelb	01/02 - 08/06
38401810	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer mit U-Griff DN15	Satinox	04/01 - 07/07
38405000	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Zero-Griff	Chrom	04/01 - 02/02
38405000	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Zero-Griff	Chrom	03/02 - 04/10
38405000	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Zero-Griff	Chrom	05/10 - 12/10
38405810	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Zero-Griff	Satinox	04/01 - 02/02
38405810	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Zero-Griff	Satinox	03/02 - 07/07
38407000	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungs- kombination mit Zero-Griff nach EN1717	Chrom	06/02 - 04/10
38407000	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungs- kombination mit Zero-Griff nach EN1717	Chrom	05/10 - 12/10
38407810	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungs- kombination mit Zero-Griff nach EN1717	Satinox	06/02 - 07/07
38415000	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit U-Griff	Chrom	04/01 - 02/02
38415000	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit U-Griff	Chrom	03/02 - 04/10

38415000	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit U-Griff	Chrom	05/10 - 05/11
38415000	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit U-Griff	Chrom	06/11 - 10/11
38415003	AXOR Uno	HG finish set bath mixer Axor Uno	Chrom	01/03 - 07/07
38415030	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit U-Griff	Chrom/Blau	04/01 - 02/02
38415030	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit U-Griff	Chrom/Blau	03/02 - 08/06
38415130	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit U-Griff	Chrom/Rot	01/02 - 02/02
38415130	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit U-Griff	Chrom/Rot	03/02 - 08/06
38415140	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit U-Griff	Chrom/Gelb	01/02 - 02/02
38415140	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit U-Griff	Chrom/Gelb	03/02 - 08/06
38415810	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit U-Griff	Satinox	04/01 - 02/02
38415810	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit U-Griff	Satinox	03/02 - 07/07
38417000	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungs- kombination mit U-Griff nach EN1717	Chrom	06/02 - 04/10
38417000	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungs- kombination mit U-Griff nach EN1717	Chrom	05/10 - 05/11
38417000	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungs- kombination mit U-Griff nach EN1717	Chrom	06/11 - 07/11
38417030	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungs- kombination mit U-Griff nach EN1717	Chrom/Blau	06/02 - 08/06
38417130	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungs- kombination mit U-Griff nach EN1717	Chrom/Rot	06/02 - 02/07
38417140	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungs- kombination mit U-Griff nach EN1717	Chrom/Gelb	06/02 - 07/06
38417810	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungs- kombination mit U-Griff nach EN1717	Satinox	06/02 - 07/07
38420000	AXOR Uno <sup>2</sup>	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	09/04 - 12/18
38420810	AXOR Uno <sup>2</sup>	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Satinox	09/04 - 07/07
38421000	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Bügelgriff	Chrom	04/17 - 04/19
38421000	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Bügelgriff	Chrom	>05/19
38421820	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Bügelgriff	Brushed Nickel	>04/17
38421930	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Bügelgriff	Polished Brass	>04/17
38425000	AXOR Uno <sup>2</sup>	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	01/16 - 12/18
38425000	AXOR Uno <sup>2</sup>	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	10/04 - 04/10
38425000	AXOR Uno <sup>2</sup>	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	05/10 - 05/11
38425000	AXOR Uno <sup>2</sup>	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	06/11 - 07/12
38425000	AXOR Uno <sup>2</sup>	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	08/12 - 12/15
38425810	AXOR Uno <sup>2</sup>	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Satinox	10/04 - 07/07
38426000	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Bügelgriff	Chrom	>04/17
38426820	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Bügelgriff	Brushed Nickel	>04/17
38426930	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Bügelgriff	Polished Brass	>04/17
38427000	AXOR Uno <sup>2</sup>	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	01/16 - 12/18
38427000	AXOR Uno <sup>2</sup>	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	10/04 - 04/10
38427000	AXOR Uno <sup>2</sup>	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	05/10 - 05/11
38427000	AXOR Uno <sup>2</sup>	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	06/11 - 02/12
38427000	AXOR Uno <sup>2</sup>	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	03/12 - 12/15
38427810	AXOR Uno <sup>2</sup>	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Satinox	10/04 - 07/07
38428000	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Bügelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	>04/17
38428820	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Bügelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Brushed Nickel	>04/17
38428930	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Bügelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Polished Brass	>04/17
38436000	AXOR Uno	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriffen	Chrom	>09/19
38436000	AXOR Uno	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriffen	Chrom	04/17 - 08/19
38436820	AXOR Uno	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriffen	Brushed Nickel	>04/17
38436930	AXOR Uno	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriffen	Polished Brass	>04/17
38442000	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Bügelgriff	Chrom	>08/18
38442000	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Bügelgriff	Chrom	04/17 - 08/18
38442820	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Bügelgriff	Brushed Nickel	>04/17
38442930	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Bügelgriff	Polished Brass	>04/17
38600000	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Aufputz mit Zero-Griff DN15	Chrom	04/01 - 06/09
38600000	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Aufputz mit Zero-Griff DN15	Chrom	07/09 - 12/10
38600810	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Aufputz mit Zero-Griff DN15	Satinox	04/01 - 12/07
38601000	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Aufputz mit U-Griff DN15	Chrom	04/01 - 06/09
38601000	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Aufputz mit U-Griff DN15	Chrom	07/09 - 12/10
38601030	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Aufputz mit U-Griff DN15	Chrom/Blau	01/02 - 06/06
38601130	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Aufputz mit U-Griff DN15	Chrom/Rot	01/02 - 12/05
38601140	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Aufputz mit U-Griff DN15	Chrom/Gelb	01/02 - 08/06
38601810	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Aufputz mit U-Griff DN15	Satinox	04/01 - 07/07
38605000	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Unterputz mit Zero-Griff DN15	Chrom	03/01 - 12/02
38605000	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Unterputz mit Zero-Griff DN15	Chrom	03/02 - 12/10
38605810	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Unterputz mit Zero-Griff DN15	Satinox	03/01 - 12/02
38605810	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Unterputz mit Zero-Griff DN15	Satinox	03/02 - 07/07
38615000	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Unterputz mit U-Griff DN15	Chrom	04/01 - 03/02
38615000	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Unterputz mit U-Griff DN15	Chrom	03/02 - 12/10
38615003	AXOR Uno	HG finish set shower mixer Axor Uno	Chrom	01/03 - 07/07
38615030	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Unterputz mit U-Griff DN15	Chrom/Blau	01/02 - 03/02
38615030	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Unterputz mit U-Griff DN15	Chrom/Blau	03/02 - 07/06
38615130	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Unterputz mit U-Griff DN15	Chrom/Rot	01/02 - 03/02
38615130	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Unterputz mit U-Griff DN15	Chrom/Rot	03/02 - 08/06
38615140	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Unterputz mit U-Griff DN15	Chrom/Gelb	01/02 - 03/02
38615140	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Unterputz mit U-Griff DN15	Chrom/Gelb	03/02 - 07/06
38615810	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Unterputz mit U-Griff DN15	Satinox	04/01 - 03/02
38615810	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Unterputz mit U-Griff DN15	Satinox	03/02 - 07/07
38620000	AXOR Uno <sup>2</sup>	Einhebel-Brausenmischer Aufputz	Chrom	09/04 - 12/18
38620810	AXOR Uno <sup>2</sup>	Einhebel-Brausenmischer Aufputz	Satinox	09/04 - 07/07
38621000	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Aufputz mit Bügelgriff	Chrom	>04/17
38621820	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Aufputz mit Bügelgriff	Brushed Nickel	>04/17
38621930	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Aufputz mit Bügelgriff	Polished Brass	>04/17
38625000	AXOR Uno <sup>2</sup>	Einhebel-Brausenmischer Unterputz	Chrom	05/12 - 12/18
38625000	AXOR Uno <sup>2</sup>	Einhebel-Brausenmischer Unterputz	Chrom	10/04 - 05/11
38625000	AXOR Uno <sup>2</sup>	Einhebel-Brausenmischer Unterputz	Chrom	06/11 - 04/12
38625810	AXOR Uno <sup>2</sup>	Einhebel-Brausenmischer Unterputz	Satinox	10/04 - 07/07
38626000	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Unterputz mit Bügelgriff	Chrom	>04/17
38626820	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Unterputz mit Bügelgriff	Brushed Nickel	>04/17
38626930	AXOR Uno	Einhebel-Brausenmischer Unterputz mit Bügelgriff	Polished Brass	>04/17
38830000	AXOR Uno	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Schwenkauslauf	Chrom	01/06 - 09/10
38830000	AXOR Uno	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Schwenkauslauf	Chrom	>10/10
38830001	AXOR Uno <sup>2</sup>	HG kitchen mixer Axor Uno 2 chrome USA	Chrom	04/06 - 04/13
38830800	AXOR Uno	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Schwenkauslauf	Edelstahl Finish	01/06 - 09/10
38830800	AXOR Uno	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Schwenkauslauf	Edelstahl Finish	>10/10
39400000	AXOR Citterio	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriff	Chrom	04/03 - 06/09
39400000	AXOR Citterio	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriff	Chrom	>07/09
39400001	AXOR Citterio	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriff	Chrom	06/04 - 01/18
39400004	AXOR Citterio	HG bath mixer Axor Citterio wall	k.a.	05/04 - 01/12
39400009	AXOR Citterio	HG bath mixer Axor Citterio wall	Chrom	03/10 - 12/13
39400140	AXOR Citterio	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriff	Brushed Bronze	>01/17
39400420	AXOR Citterio	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriff	Platin	04/03 - 09/07
39400821	AXOR Citterio	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriff	Brushed Nickel	04/07 - 01/18
39455000	AXOR Citterio	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff	Chrom	04/03 - 04/10
39455000	AXOR Citterio	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff	Chrom	05/10 - 04/11
39455000	AXOR Citterio	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff	Chrom	05/11 - 07/12
39455000	AXOR Citterio	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff	Chrom	08/12 - 12/15
39455000	AXOR Citterio	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff	Chrom	>01/16
39455420	AXOR Citterio	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff	Platin	04/03 - 08/07
39457000	AXOR Citterio	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	04/03 - 04/10

39457000	AXOR Citterio	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	05/10 - 12/15
39457000	AXOR Citterio	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	>01/16
39457420	AXOR Citterio	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Platin	04/03 - 09/07
39600000	AXOR Citterio	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Hebelgriff	Chrom	04/03 - 06/09
39600000	AXOR Citterio	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Hebelgriff	Chrom	>07/09
39600004	AXOR Citterio	HG shower mixer wall mounted	k.a.	05/04 - 05/06
39600420	AXOR Citterio	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Hebelgriff	Platin	04/03 - 09/07
39620000	AXOR Citterio	Showerpipe mit Einhebelmischer und Kopfbrause 180 1jet	Chrom	05/03 - 01/05
39620000	AXOR Citterio	Showerpipe mit Einhebelmischer und Kopfbrause 180 1jet	Chrom	02/05 - 12/05
39620000	AXOR Citterio	Showerpipe mit Einhebelmischer und Kopfbrause 180 1jet	Chrom	01/06 - 08/12
39620000	AXOR Citterio	Showerpipe mit Einhebelmischer und Kopfbrause 180 1jet	Chrom	>01/17
39620000	AXOR Citterio	Showerpipe mit Einhebelmischer und Kopfbrause 180 1jet	Chrom	09/12 - 12/16
39620001	AXOR Citterio	HG shower mixer Axor Citterio chrome	Chrom	>11/03
39620004	AXOR Citterio	HG shower mixer Axor Citterio chrome	Chrom	05/04 - 12/05
39620004	AXOR Citterio	HG shower mixer Axor Citterio chrome	Chrom	01/06 - 09/11
39620009	AXOR Citterio	Showerpipe mit Einhebelmischer und 1jet Kopfbrause	Chrom	>03/10
39620420	AXOR Citterio	Showerpipe mit Einhebelmischer und Kopfbrause 180 1jet	Platin	05/03 - 01/05
39620420	AXOR Citterio	Showerpipe mit Einhebelmischer und Kopfbrause 180 1jet	Platin	02/05 - 12/05
39620420	AXOR Citterio	Showerpipe mit Einhebelmischer und Kopfbrause 180 1jet	Platin	01/06 - 11/07
39622000	AXOR Citterio	Showerpipe mit Einhebelmischer und 1jet Kopfbrause EcoSmart 9 l/min	Chrom	01/15 - 12/17
39655000	AXOR Citterio	Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Hebelgriff	Chrom	>05/12
39655000	AXOR Citterio	Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Hebelgriff	Chrom	04/03 - 03/11
39655000	AXOR Citterio	Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Hebelgriff	Chrom	04/11 - 04/12
39655004	AXOR Citterio	HG shower mixer concealed Axor Citterio	k.a.	05/04 - 04/11
39655004	AXOR Citterio	HG shower mixer concealed Axor Citterio	k.a.	>05/11
39655420	AXOR Citterio	Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Hebelgriff	Platin	04/03 - 07/07
39655990	AXOR Citterio	Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Hebelgriff	Polished Gold Optic	>11/16
39833007	AXOR Citterio	2-Loch Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Chrom	>10/17
39835000	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Chrom	>10/17
39835000	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Chrom	07/06 - 07/09
39835000	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Chrom	08/09 - 09/09
39835000	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Chrom	10/09 - 01/10
39835000	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Chrom	02/10 - 07/11
39835000	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Chrom	08/11 - 01/12
39835000	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Chrom	02/12 - 09/17
39835001	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause 1.75 GPM	Chrom	06/06 - 10/09
39835001	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause 1.75 GPM	Chrom	11/09 - 09/12
39835001	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause 1.75 GPM	Chrom	09/12 - 10/15
39835001	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause 1.75 GPM	Chrom	>11/15
39835004	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	k.a.	11/06 - 08/11
39835004	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	k.a.	09/11 - 07/12
39835020	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Polished Chrome	>11/16
39835130	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Polished Bronze	>11/16
39835140	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Brushed Bronze	>11/16
39835250	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Brushed Gold Optic	>11/16
39835260	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Brushed Chrome	>11/16
39835300	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Polished Red Gold	>11/16
39835310	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Brushed Red Gold	>11/16
39835330	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Polished Black Chrome	>11/16
39835340	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Brushed Black Chrome	>11/16
39835800	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Edelstahl Finish	07/06 - 07/09
39835800	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Edelstahl Finish	08/09 - 09/09
39835800	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Edelstahl Finish	10/09 - 01/10
39835800	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Edelstahl Finish	02/10 - 07/11
39835800	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Edelstahl Finish	08/11 - 01/12
39835800	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Edelstahl Finish	>02/12
39835801	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause 1.75 GPM	Edelstahl Optic	06/06 - 09/12
39835801	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause 1.75 GPM	Edelstahl Optic	09/12 - 10/15
39835801	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause 1.75 GPM	Edelstahl Optic	>11/15
39835820	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Brushed Nickel	>11/16
39835830	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Polished Nickel	>11/16
39835930	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Polished Brass	>11/16
39835950	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Brushed Brass	>11/16
39835990	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	Polished Gold Optic	>11/16
39836001	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause 1.75 GPM	Chrom	06/09 - 10/09
39836001	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause 1.75 GPM	Chrom	11/09 - 09/12
39836001	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause 1.75 GPM	Chrom	>09/12
39836801	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause 1.75 GPM	Edelstahl Optic	06/09 - 09/12
39836801	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause 1.75 GPM	Edelstahl Optic	09/12 - 10/15
39836801	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause 1.75 GPM	Edelstahl Optic	11/15 - 06/16
39836801	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause 1.75 GPM	Edelstahl Optic	>07/16
39840000	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 230 Semi-Pro	Chrom	07/06 - 09/10
39840000	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 230 Semi-Pro	Chrom	10/10 - 01/12
39840000	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 230 Semi-Pro	Chrom	>02/12
39840001	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 230 Semi-Pro	Chrom	06/06 - 09/12
39840001	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 230 Semi-Pro	Chrom	09/12 - 10/15
39840001	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 230 Semi-Pro	Chrom	>11/15
39840003	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 230 Semi-Pro	Chrom	>06/17
39840007	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 230 Semi-Pro	Chrom	>01/17
39840800	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 230 Semi-Pro	Edelstahl Finish	07/06 - 09/10
39840800	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 230 Semi-Pro	Edelstahl Finish	10/10 - 01/12
39840800	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 230 Semi-Pro	Edelstahl Finish	>02/12
39840801	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 230 Semi-Pro	Edelstahl Optic	06/06 - 09/12
39840801	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 230 Semi-Pro	Edelstahl Optic	09/12 - 10/15
39840801	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 230 Semi-Pro	Edelstahl Optic	>11/15
39841001	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer Semi-Pro 1.5 GPM	Chrom	>01/18
39850000	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 260 mit Schwenkauslauf	Chrom	07/06 - 09/10
39850000	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 260 mit Schwenkauslauf	Chrom	>10/10
39850001	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 260 mit Schwenkauslauf 1.5 GPM	Chrom	>06/06
39850003	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 260 mit Schwenkauslauf	Chrom	>06/17
39850004	AXOR Citterio	HG kitchen mixer Axor Citterio chrome Ja	k.a.	11/06 - 06/12
39850800	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 260 mit Schwenkauslauf	Edelstahl Finish	07/06 - 09/10
39850800	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 260 mit Schwenkauslauf	Edelstahl Finish	>10/10
39850801	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 260 mit Schwenkauslauf 1.5 GPM	Edelstahl Optic	>06/06
39851001	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 260 1.5 GPM	Chrom	>04/10
39851801	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer 260 1.5 GPM	Edelstahl Optic	>04/10
39852000	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer für offene Warmwasserbereiter	Chrom	12/15 - 12/16
39852000	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer für offene Warmwasserbereiter	Chrom	07/06 - 10/10
39852000	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer für offene Warmwasserbereiter	Chrom	11/10 - 11/15
39852800	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer für offene Warmwasserbereiter	Edelstahl Finish	07/06 - 10/13
39852800	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer für offene Warmwasserbereiter	Edelstahl Finish	11/10 - 11/15
39852800	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer für offene Warmwasserbereiter	Edelstahl Finish	12/15 - 12/16
39860000	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer Select 230 mit Schwenkauslauf	Chrom	>08/15
39860007	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer Select 230 mit Schwenkauslauf	Chrom	>01/17
39860800	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer Select 230 mit Schwenkauslauf	Edelstahl Finish	>08/15
39861000	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer Select 230 mit Ausziehauslauf	Chrom	08/15 - 08/17

39861000	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer Select 230 mit Ausziehaulauf	Chrom	09/17 - 05/19
39861000	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer Select 230 mit Ausziehaulauf	Chrom	>06/19
39861001	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer Select 230 mit Ausziehaulauf	Chrom	>11/16
39861003	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer Select 230 mit Ausziehaulauf	Chrom	>06/17
39861004	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer Select 230 mit Ausziehaulauf	Chrom	>10/16
39861800	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer Select 230 mit Ausziehaulauf	Edelstahl Finish	>06/19
39861800	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer Select 230 mit Ausziehaulauf	Edelstahl Finish	>08/15
39861801	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer Select 230 mit Ausziehaulauf	Edelstahl Optic	>09/16
39862000	AXOR Citterio	Einhebel-Küchenmischer Select 230 2jet mit Ausziehrause und sBox	Chrom	>01/19
45037820	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend mit Zerogriff ohne Ablaufgarnitur	Brushed Nickel	>04/17
45037930	AXOR Uno	Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend mit Zerogriff ohne Ablaufgarnitur	Polished Brass	>04/17
45405000	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Zerogriff	Chrom	>04/17
45405820	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Zerogriff	Brushed Nickel	>04/17
45405930	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Zerogriff	Polished Brass	>04/17
45407000	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Zerogriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	>04/17
45407820	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Zerogriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Brushed Nickel	>04/17
45407930	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Zerogriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Polished Brass	>04/17
45416000	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Zerogriff	Chrom	>04/17
45416001	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Zerogriff	Chrom	>07/18
45416820	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Zerogriff	Brushed Nickel	>04/17
45416821	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Zerogriff	Brushed Nickel	>07/18
45416930	AXOR Uno	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Zerogriff	Polished Brass	>04/17
45600000	AXOR Uno	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Zerogriff	Chrom	>04/17
45605000	AXOR Uno	Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Zerogriff	Chrom	>04/17
45605820	AXOR Uno	Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Zerogriff	Brushed Nickel	>04/17
45605930	AXOR Uno	Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Zerogriff	Polished Brass	>04/17
71010000	MyCube	Einhebel-Waschtischmischer M mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	11/14 - 03/17
71010000	MyCube	Einhebel-Waschtischmischer M mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
71011000	MyCube	Einhebel-Waschtischmischer L mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
71011000	MyCube	Einhebel-Waschtischmischer L mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	11/14 - 03/17
71012000	MyCube	Einhebel-Waschtischmischer XL ohne Ablaufgarnitur	Chrom	11/14 - 03/17
71012000	MyCube	Einhebel-Waschtischmischer XL ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
71012000	MyCube	Einhebel-Waschtischmischer M CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
71015000	MyCube	Einhebel-Waschtischmischer M CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	08/15 - 03/17
71016000	MyCube	Einhebel-Waschtischmischer L CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	08/15 - 03/17
71016000	MyCube	Einhebel-Waschtischmischer L CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
71020000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/19
71020000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/17 - 03/19
71021000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	10/17 - 05/19
71021000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
71022000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	>04/19
71022000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	10/17 - 03/19
71030000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/17 - 03/19
71030000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/19
71031000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/19
71031000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	10/17 - 03/19
71032000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	>04/19
71032000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	10/17 - 03/19
71036000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer 100 für offene Warmwasserbereiter mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	>10/17
71040000	Novus	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	10/17 - 05/19
71040000	Novus	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>06/19
71041000	Novus	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Stichmaß 15,3 cm	Chrom	>10/17
71045000	Novus	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>10/17
71045003	Novus	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>04/18
71046000	Novus	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	>10/17
71050000	Novus	Standventil 70 für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
71050000	Novus	Standventil 70 für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur	Chrom	10/17 - 05/19
71060000	Novus	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>10/17
71061000	Novus	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Stichmaß 15,3 cm	Chrom	>10/17
71065000	Novus	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>10/17
71065003	Novus	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>04/18
71070000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>05/17
71070000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/15 - 04/17
71070000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/14 - 12/14
71070001	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	07/15 - 06/16
71070006	Logis	Logis Basinmischer EGY chrom	Chrom	>01/15
71070007	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>10/14
71070009	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 Tick	Chrom	>01/15
71070009	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 Tick	Chrom	>10/14
71070821	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Brushed Nickel	07/15 - 06/16
71071000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/15 - 04/17
71071000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	04/14 - 12/14
71071000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>05/17
71071003	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>05/17
71071003	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	09/15 - 04/17
71071010	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 LowPressure ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>10/14
71072000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/15 - 02/17
71072000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/14 - 12/14
71072000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>03/17
71072004	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Zugstange ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
71072004	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Zugstange ohne Ablaufgarnitur	Chrom	03/15 - 03/17
71073000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/15 - 04/17
71073000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	04/14 - 12/14
71073000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>05/17
71073004	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>12/17
71074000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 für offene Warmwasserbereiter mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	>04/14
71077000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	01/15 - 04/17
71077000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	04/14 - 12/14
71077000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	>05/17
71078001	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	07/15 - 06/16
71080000	Novus Loop	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/17 - 05/19
71080000	Novus Loop	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
71081000	Novus Loop	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
71081000	Novus Loop	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/17 - 05/19
71084000	Novus Loop	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/17 - 05/19
71084000	Novus Loop	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
71084003	Novus Loop	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart	Chrom	>06/19
71084003	Novus Loop	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart	Chrom	05/18 - 05/19
71085000	Novus Loop	Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
71085000	Novus Loop	Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/17 - 05/19
71090000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>05/17
71090000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/15 - 04/17
71090000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/14 - 12/14
71090007	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>10/14
71090821	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Brushed Nickel	>07/16
71091000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 190 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19

71091000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 190 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	05/17 - 05/19
71091000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 190 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/15 - 04/17
71091000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 190 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	04/14 - 12/14
71091003	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 190 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	09/15 - 02/16
71091010	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 190 LowPressure ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>10/14
71100000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/15 - 04/17
71100000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/14 - 12/14
71100001	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	07/15 - 06/16
71100006	Logis	Logis Basinmixer 100 EGY chrom	Chrom	>01/15
71100007	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>10/14
71100009	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 Tick	Chrom	10/14 - 12/14
71100009	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 Tick	Chrom	>01/15
71100821	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Brushed Nickel	07/15 - 07/16
71101000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/15 - 04/17
71101000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	04/14 - 12/14
71101003	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	09/15 - 04/17
71101003	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	05/17 - 05/19
71101003	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
71101010	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 LowPressure ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>10/14
71102000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/15 - 04/17
71102000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/14 - 12/14
71102004	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstange ohne Ablaufgarnitur	Chrom	03/15 - 03/17
71102004	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstange ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
71103000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>05/17
71103000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	01/15 - 04/17
71103000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	04/14 - 12/14
71103004	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>03/15
71104001	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 LowFlow mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>07/15
71107000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	04/14 - 12/14
71107000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	01/15 - 04/17
71107000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Push-Open Ablaufgarnitur	Chrom	>05/17
71110000	MySport	Einhebel-Waschtischmischer M mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
71110000	MySport	Einhebel-Waschtischmischer M mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	11/14 - 03/17
71110003	MySport	Einhebel-Waschtischmischer M ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>05/17
71110007	MySport	Einhebel-Waschtischmischer M mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
71110007	MySport	Einhebel-Waschtischmischer M mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	11/15 - 10/16
71110007	MySport	Einhebel-Waschtischmischer M mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	11/16 - 05/19
71111000	MySport	Einhebel-Waschtischmischer L mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	11/14 - 03/17
71111000	MySport	Einhebel-Waschtischmischer L mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
71111003	MySport	Einhebel-Waschtischmischer L ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>05/17
71111007	MySport	Einhebel-Waschtischmischer L mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
71111007	MySport	Einhebel-Waschtischmischer L mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	11/16 - 05/19
71111007	MySport	Einhebel-Waschtischmischer L mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	11/15 - 10/16
71112000	MySport	Einhebel-Waschtischmischer XL ohne Ablaufgarnitur	Chrom	11/14 - 04/17
71112000	MySport	Einhebel-Waschtischmischer XL ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>05/17
71112003	MySport	Einhebel-Waschtischmischer XL ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
71112007	MySport	Einhebel-Waschtischmischer XL ohne Ablaufgarnitur	Chrom	11/16 - 05/19
71112007	MySport	Einhebel-Waschtischmischer XL ohne Ablaufgarnitur	Chrom	11/15 - 10/16
71112007	MySport	Einhebel-Waschtischmischer XL ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
71114000	MySport	Einhebel-Waschtischmischer M CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
71114000	MySport	Einhebel-Waschtischmischer M CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	08/15 - 03/17
71115000	MySport	Einhebel-Waschtischmischer L CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	08/15 - 03/17
71115000	MySport	Einhebel-Waschtischmischer L CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
71118000	MySport	Einhebel-Waschtischmischer M mit Zugstangen-Ablaufgarnitur KF	Chrom	>05/18
71119000	MySport	Einhebel-Waschtischmischer XL ohne Ablaufgarnitur KF	Chrom	>05/18
71123000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
71123000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/17 - 05/19
71124000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer 230 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	10/17 - 05/19
71124000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer 230 ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
71127000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 19,5 cm	Chrom	10/17 - 01/19
71127000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 19,5 cm	Chrom	>02/19
71137000	MySport	Einhebel-Waschtischmischer M mit Zugstangen-Ablaufgarnitur KF	Chrom	>05/18
71142000	Novus	Einhebel-Bidetmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
71142000	Novus	Einhebel-Bidetmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/17 - 05/19
71144000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Bidette Handbrause und Brauseschlauch 160 cm	Chrom	10/17 - 05/19
71144000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Bidette Handbrause und Brauseschlauch 160 cm	Chrom	>06/19
71150000	Logis Loop	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>01/17
71151000	Logis Loop	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>01/17
71151003	Logis Loop	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>05/18
71153000	Logis Loop	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>06/17
71154000	Logis Loop	Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>06/17
71160000	Logis E	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>02/19
71160000	Logis E	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/17 - 01/19
71160007	Logis E	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>01/17
71161000	Logis E	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
71161007	Logis E	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>01/17
71162000	Logis E	Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
71164000	Logis E	Einhebel-Waschtischmischer 70 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>06/17
71165000	Logis E	Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>06/17
71170000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>05/17
71170000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	09/15 - 04/17
71171000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	09/15 - 04/17
71171000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>05/17
71175000	Logis E	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>01/19
71177000	Logis E	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>03/19
71178000	Logis E	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>02/19
71179000	Logis E	Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>03/19
71180000	Novus Loop	Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	>04/19
71180000	Novus Loop	Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart ohne Ablaufgarnitur	Chrom	05/18 - 03/19
71200000	Logis	Einhebel-Bidetmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>05/15
71200000	Logis	Einhebel-Bidetmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	04/14 - 12/14
71200001	Logis	Einhebel-Bidetmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>07/15
71200821	Logis	Einhebel-Bidetmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Brushed Nickel	>07/15
71204000	Logis	Einhebel-Bidetmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	01/15 - 04/17
71204000	Logis	Einhebel-Bidetmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/14 - 12/14
71204000	Logis	Einhebel-Bidetmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>05/17
71204006	Logis	Logis Bidetmischer EGY	Chrom	10/14 - 12/14
71204006	Logis	Logis Bidetmischer EGY	Chrom	>01/15
71220000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 19,5 cm	Chrom	>01/15
71220000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 19,5 cm	Chrom	04/14 - 12/14
71220007	Logis	Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 19,5 cm	Chrom	>10/14
71225000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer Aufputz für Wandmontage	Chrom	>06/19
71225000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer Aufputz für Wandmontage	Chrom	07/15 - 05/19
71230000	MyCube	Einhebel-Bidetmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	11/14 - 03/17
71230000	MyCube	Einhebel-Bidetmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
71231000	MyCube	MyCube Bidette Set	Chrom	11/14 - 12/16

71232000	Logis E	Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
71233000	Novus Loop	Einhebel-Bidetmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>02/19
71233000	Novus Loop	Einhebel-Bidetmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/17 - 01/19
71235000	MySport	Einhebel-Bidetmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>04/17
71235000	MySport	Einhebel-Bidetmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	11/14 - 03/17
71236000	MySport	MySport Bidette Set	Chrom	11/14 - 12/16
71238000	Logis E	Einhebel-Waschtischmischer 230 mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>01/19
71241000	MyCube	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>11/14
71242000	MySport	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>11/14
71242003	MySport	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>04/17
71242007	MySport	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>11/15
71244000	Logis Loop	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>01/17
71247000	Logis Loop	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>01/17
71250000	Logis Loop	Einhebel-Bidetmischer 70 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>01/17
71261000	MyCube	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>11/14
71262000	MySport	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>11/14
71262007	MySport	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>11/15
71264000	Logis Loop	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/17
71264003	Logis Loop	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/19
71267000	Logis Loop	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>01/17
71267003	Logis Loop	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>05/18
71290000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer mit Bidette Handbrause und Brauseschlauch 160 cm	Chrom	>06/19
71290000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer mit Bidette Handbrause und Brauseschlauch 160 cm	Chrom	01/15 - 05/19
71290000	Logis	Einhebel-Waschtischmischer mit Bidette Handbrause und Brauseschlauch 160 cm	Chrom	04/14 - 12/14
71310000	Logis	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Secuflex	Chrom	04/14 - 12/14
71310000	Logis	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Secuflex	Chrom	>01/15
71311000	Logis	Einhebel-Wannenmischer Monotrou	Chrom	>01/15
71311000	Logis	Einhebel-Wannenmischer Monotrou	Chrom	>04/14
71312000	Logis	Einhebel-Wannen-/ Brausemischer Monotrou	Chrom	>04/14
71312000	Logis	Einhebel-Wannen-/ Brausemischer Monotrou	Chrom	>01/15
71313000	Logis	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer	Chrom	>01/15
71313000	Logis	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer	Chrom	04/14 - 12/14
71313007	Logis	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer	Chrom	10/14 - 04/18
71313007	Logis	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer	Chrom	>05/18
71340000	Novus Loop	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>10/17
71342000	MySport	Einhebel-Wannenmischer Aufputz KF	Chrom	>05/18
71345000	Novus Loop	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>10/17
71360000	Novus Loop	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>10/17
71365000	Novus Loop	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>10/17
71365003	Novus Loop	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>05/18
71400000	Logis	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	04/14 - 06/14
71400000	Logis	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	07/14 - 12/14
71400000	Logis	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>01/15
71400006	Logis	Logis Wannenmischer AP EGY	Chrom	>06/15
71400007	Logis	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>10/15
71400009	Logis	Einhebel-Wannenmischer Aufputz 1 Tick	Chrom	10/14 - 07/19
71400009	Logis	Einhebel-Wannenmischer Aufputz 1 Tick	Chrom	>08/19
71402000	Logis	Einhebel-Wannenmischer mit langem Auslauf	Chrom	>01/16
71403000	Logis E	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>04/17
71403007	Logis E	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>01/17
71404000	Logis E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>10/17
71404007	Logis E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/17
71405000	Logis	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	04/14 - 12/16
71405000	Logis	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/17
71405003	Logis	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/19
71407000	Logis	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	>01/17
71407000	Logis	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	03/15 - 12/16
71415000	Logis E	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>03/19
71430000	Logis	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Stichmaß 15,3 cm	Chrom	01/15 - 12/17
71430000	Logis	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Stichmaß 15,3 cm	Chrom	04/14 - 12/14
71474000	Talis E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	10/15 - 12/16
71474000	Talis E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	>01/17
71600000	Logis	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	04/14 - 06/14
71600000	Logis	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>07/14
71600007	Logis	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>10/15
71600009	Logis	Einhebel-Brausemischer Aufputz 1 Tick	Chrom	10/14 - 07/19
71600009	Logis	Einhebel-Brausemischer Aufputz 1 Tick	Chrom	>08/19
71602000	Logis E	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>04/17
71602007	Logis E	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>01/17
71603000	Logis E	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>10/17
71603007	Logis E	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>01/17
71605000	Logis	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	04/14 - 12/16
71605003	Logis	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	12/16 - 04/18
71605003	Logis	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	02/16 - 11/16
71605003	Logis	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>05/18
71630000	Logis	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Stichmaß 15,3 cm	Chrom	>12/17
71630000	Logis	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Stichmaß 15,3 cm	Chrom	04/14 - 06/14
71630000	Logis	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Stichmaß 15,3 cm	Chrom	07/14 - 11/17
71730000	Talis E	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Secuflex	Chrom	>01/16
71731000	Talis E	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer	Chrom	>01/16
71732000	Talis E	Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm	Chrom	>10/15
71734000	Talis E	Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm	Chrom	>10/15
71734001	Talis E	Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm	Chrom	>01/17
71740000	Talis E	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>10/15
71740007	Talis E	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>06/15
71740009	Talis E	Einhebel-Wannenmischer Aufputz 1 Tick	Chrom	05/16 - 07/19
71740009	Talis E	Einhebel-Wannenmischer Aufputz 1 Tick	Chrom	>08/19
71741000	Talis E	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Stichmaß 15,3 cm	Chrom	>12/17
71741000	Talis E	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Stichmaß 15,3 cm	Chrom	10/15 - 11/17
71745000	Talis E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	10/15 - 12/15
71745000	Talis E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/16
71745003	Talis E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/16
71745003	Talis E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	06/15 - 12/15
71745700	Talis E	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Mattweiß	>07/19
71760000	Talis E	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>10/15
71760007	Talis E	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>06/15
71760009	Talis E	Einhebel-Brausemischer Aufputz 1 Tick	Chrom	06/16 - 07/19
71760009	Talis E	Einhebel-Brausemischer Aufputz 1 Tick	Chrom	>08/19
71761000	Talis E	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Stichmaß 15,3 cm	Chrom	>12/17
71761000	Talis E	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Stichmaß 15,3 cm	Chrom	10/15 - 11/17
71765000	Talis E	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>12/16
71765000	Talis E	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	10/15 - 11/16
71765003	Talis E	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	04/16 - 11/16
71765003	Talis E	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>12/16
71800000	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>10/18
71800007	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>10/18

71800019	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>01/19
71800800	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Finish	>10/18
71801000	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 180, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>10/18
71801007	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 180, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>10/18
71801800	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 180, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Finish	>10/18
71802000	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet	Chrom	>10/18
71802007	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet	Chrom	>10/18
71802800	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet	Edelstahl Finish	>10/18
71803000	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 220, Geräteabsperrventil, 1jet	Chrom	>10/18
71806000	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet	Chrom	>10/18
71806019	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet	Chrom	>10/18
71806800	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet	Edelstahl Finish	>10/18
71807000	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 120, Vorfenstermontage, 1jet	Chrom	>10/18
71808000	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 100, 1jet	Chrom	>10/18
71808800	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 100, 1jet	Edelstahl Finish	>10/18
71813000	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 180, Geräteabsperrventil, 1jet	Chrom	>10/18
71814000	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 150, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	>10/18
71814800	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 150, Ausziehauslauf, 1jet	Edelstahl Finish	>10/18
71820000	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Chrom	>10/18
71820800	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Edelstahl Finish	>10/18
71821000	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 180, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Chrom	>10/18
71821800	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 180, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Edelstahl Finish	>10/18
71829000	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 150, Ausziehauslauf, 1jet, sBox	Chrom	>10/18
71829800	Focus M42	Einhebel-Küchenmischer 150, Ausziehauslauf, 1jet, sBox	Edelstahl Finish	>10/18
71830000	Logis M31	Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet	Chrom	>02/15
71830003	Logis M31	Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet	Chrom	>07/16
71831000	Logis M31	Einhebel-Küchenmischer 120, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	Chrom	03/15 - 11/15
71831000	Logis M31	Einhebel-Küchenmischer 120, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	Chrom	>12/15
71832000	Logis M31	Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet	Chrom	>02/15
71832003	Logis M31	Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet	Chrom	>05/16
71833000	Logis M31	Einhebel-Küchenmischer 160, Vorfenstermontage, 1jet	Chrom	12/15 - 09/16
71833000	Logis M31	Einhebel-Küchenmischer 160, Vorfenstermontage, 1jet	Chrom	>10/16
71834000	Logis M31	Einhebel-Küchenmischer 220, Geräteabsperrventil, 1jet	Chrom	>02/15
71835000	Logis M31	Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet	Chrom	>02/15
71835003	Logis M31	Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet	Chrom	>05/16
71836000	Logis M31	Einhebel-Küchenmischer, Wandmontage Lowspout, 1jet	Chrom	>02/15
71920000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit extra langem Griff und Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
71920000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer 70 mit extra langem Griff und Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/17 - 05/19
71921000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit extra langem Griff und Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	10/17 - 05/19
71921000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer 100 mit extra langem Griff und Zugstangen-Ablaufgarnitur	Chrom	>06/19
71923000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer Aufputz mit extra langem Griff	Chrom	>06/19
71923000	Novus	Einhebel-Waschtischmischer Aufputz mit extra langem Griff	Chrom	10/17 - 05/19
71926000	Novus	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit extra langem Griff	Chrom	>10/17
72400000	Talis S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz	Chrom	>10/15
72400009	Talis S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz 1 Tick	Chrom	05/16 - 07/19
72400009	Talis S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz 1 Tick	Chrom	>08/19
72401000	Talis S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Stichmaß 15,3 cm	Chrom	>12/17
72401000	Talis S	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Stichmaß 15,3 cm	Chrom	10/15 - 11/17
72405000	Talis S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	10/15 - 12/15
72405000	Talis S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/16
72405003	Talis S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	01/16 - 12/18
72405003	Talis S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	10/15 - 12/15
72405003	Talis S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Chrom	>01/19
72406000	Talis S	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	Chrom	>10/15
72412000	Talis S	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Chrom	>04/16
72412001	Talis S	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Chrom	06/15 - 06/17
72412001	Talis S	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Chrom	>07/17
72412821	Talis S	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Brushed Nickel	>07/17
72412821	Talis S	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Brushed Nickel	06/16 - 06/17
72413001	Talis S	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Chrom	>01/19
72413821	Talis S	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Brushed Nickel	>01/19
72416000	Talis S	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Secuflex	Chrom	>01/16
72417000	Talis S	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer	Chrom	>01/16
72600000	Talis S	Einhebel-Brausemischer Aufputz	Chrom	>10/15
72600009	Talis S	Einhebel-Brausemischer Aufputz 1 Tick	Chrom	05/16 - 07/19
72600009	Talis S	Einhebel-Brausemischer Aufputz 1 Tick	Chrom	>08/19
72601000	Talis S	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Stichmaß 15,3 cm	Chrom	>12/17
72601000	Talis S	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Stichmaß 15,3 cm	Chrom	10/15 - 11/17
72605000	Talis S	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	10/15 - 12/16
72605000	Talis S	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>01/17
72605003	Talis S	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	>01/17
72605003	Talis S	Einhebel-Brausemischer Unterputz	Chrom	10/15 - 12/16
72810000	Talis M51	Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet	Chrom	>06/15
72810800	Talis M51	Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet	Edelstahl Finish	>06/15
72812000	Talis M51	Einhebel-Küchenmischer 260, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	Chrom	06/15 - 11/15
72812000	Talis M51	Einhebel-Küchenmischer 260, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	Chrom	>12/15
72813000	Talis M51	Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	06/15 - 09/17
72813000	Talis M51	Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>10/17
72813001	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>01/17
72813003	Talis M51	Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>01/17
72813004	Talis M51	Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet	Chrom	>04/16
72813800	Talis M51	Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Finish	>06/15
72813801	Talis S	Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet	Edelstahl Optic	>01/17
72820000	Talis Select M51	Einhebel-Küchenmischer 300, 1jet	Chrom	>06/15
72820003	Talis Select M51	Einhebel-Küchenmischer 300, 1jet	Chrom	>10/16
72820007	Talis Select M51	Einhebel-Küchenmischer 300, 1jet	Chrom	>01/17
72820800	Talis Select M51	Einhebel-Küchenmischer 300, 1jet	Edelstahl Finish	>06/15
72821000	Talis Select M51	Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	06/15 - 08/17
72821000	Talis Select M51	Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	09/17 - 03/19
72821000	Talis Select M51	Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	>04/19
72821001	Talis Select S	Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	>07/16
72821003	Talis Select M51	Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	>01/17
72821004	Talis Select M51	Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet	Chrom	>04/16
72821800	Talis Select M51	Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet	Edelstahl Finish	06/15 - 08/17
72821800	Talis Select M51	Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet	Edelstahl Finish	09/17 - 03/19
72821800	Talis Select M51	Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet	Edelstahl Finish	>04/19
72821801	Talis Select S	Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet	Edelstahl Optic	>07/16
73801000	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Chrom	>04/17
73801800	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Edelstahl Finish	>04/17
73803000	Metris Select M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet, sBox	Chrom	04/17 - 04/19
73803000	Metris Select M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet, sBox	Chrom	>05/19
73803800	Metris Select M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet, sBox	Edelstahl Finish	>05/19
73803800	Metris Select M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet, sBox	Edelstahl Finish	04/17 - 04/19
73806000	Metris Select M71	2-Loch Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Chrom	>04/17
73806800	Metris Select M71	2-Loch Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Edelstahl Finish	>04/17
73810000	Metris Select M71	Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet	Chrom	>04/17

73810800	Metris Select M71	Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet	Edelstahl Finish	>04/17
73812000	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet, sBox	Chrom	>04/17
73812800	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet, sBox	Edelstahl Finish	>04/17
73813000	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet	Chrom	>04/17
73813800	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet	Edelstahl Finish	>04/17
73814000	Metris M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Vorfenstermontage, 1jet	Chrom	>04/17
73816000	Metris Select M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Chrom	>01/19
73816001	Metris Select	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Chrom	>07/19
73816800	Metris Select M71	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Edelstahl Finish	>01/19
73816801	Metris Select	Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Edelstahl Optic	>07/19
73851000	Talis M51	Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Chrom	>04/17
73851800	Talis M51	Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Edelstahl Finish	>04/17
73853000	Talis Select M51	Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet, sBox	Chrom	04/17 - 04/19
73853000	Talis Select M51	Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet, sBox	Chrom	>05/19
73853800	Talis Select M51	Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet, sBox	Edelstahl Finish	>05/19
73853800	Talis Select M51	Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet, sBox	Edelstahl Finish	04/17 - 04/19
73854000	Talis M51	Einhebel-Küchenmischer 300, 1jet	Chrom	>04/17
73854800	Talis M51	Einhebel-Küchenmischer 300, 1jet	Edelstahl Finish	>04/17
73855000	Talis M51	Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet	Chrom	>04/17
73855800	Talis M51	Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet	Edelstahl Finish	>04/17
73856000	Talis M51	Einhebel-Küchenmischer 260, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	Chrom	>04/17
73860000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Chrom	>04/17
73860800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Edelstahl Finish	>04/17
73861000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Chrom	>04/17
73862000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, 1jet	Chrom	>04/17
73862800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 170, 1jet	Edelstahl Finish	>04/17
73863000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 220, Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Chrom	>04/17
73863800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 220, Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Edelstahl Finish	>10/17
73864000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 260, Vorfenstermontage, Ausziehauslauf, 1jet, sBox	Chrom	>09/17
73864800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 260, Vorfenstermontage, Ausziehauslauf, 1jet, sBox	Edelstahl Finish	>09/17
73865000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet	Chrom	>04/17
73865800	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet	Edelstahl Finish	>04/17
73866000	Talis M52	Einhebel-Küchenmischer 270, Geräteabsperrventil, 1jet	Chrom	>04/17
73867000	Talis Select M51	Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Chrom	>01/19
73867800	Talis Select M51	Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Edelstahl Finish	>01/19
73870000	Talis M53	Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Chrom	>10/17
73871000	Talis M53	Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Chrom	>10/17
73872000	Talis M53	Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet	Chrom	>04/17
73880000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet, sBox	Chrom	>04/17
73881000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet	Chrom	>04/17
73881800	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet	Edelstahl Finish	>04/17
73882000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet	Chrom	>04/17
73882800	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet	Edelstahl Finish	>04/17
73883000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 260, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	Chrom	>04/17
73884000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 260, Geräteabsperrventil, 1jet	Chrom	>04/17
73885000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet	Chrom	>04/17
73885800	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet	Edelstahl Finish	>04/17
73886000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer 160, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet	Chrom	>04/17
73888000	Focus M41	Einhebel-Küchenmischer, Wandmontage Lowspout, 1jet	Chrom	>04/17
74532000	Metropol	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Bügelgriff	Chrom	>04/17
74532001	Metropol	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Bügelgriff	Chrom	>01/18
74532821	Metropol	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Bügelgriff	Brushed Nickel	>01/18
74540000	Metropol	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Bügelgriff	Chrom	>04/17
74540007	Metropol	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Bügelgriff	Chrom	>07/17
74540009	Metropol	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Bügelgriff	Chrom	09/17 - 07/19
74540009	Metropol	Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Bügelgriff	Chrom	>08/19
74545000	Metropol	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Bügelgriff	Chrom	>04/17
74545003	Metropol	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Bügelgriff	Chrom	07/17 - 12/18
74545003	Metropol	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Bügelgriff	Chrom	>01/19
74545007	Metropol	Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Bügelgriff	Chrom	>07/17
74548000	Metropol	2-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriff	Chrom	>04/17
74550000	Metropol	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriff und Secuflex	Chrom	>04/17
74551000	Metropol	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriff	Chrom	>04/17
74551001	Metropol	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriff	Chrom	>01/18
74551821	Metropol	3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriff	Brushed Nickel	>01/18
74554001	Metropol	3-Loch Wannenrandarmatur	Chrom	>07/18
74554821	Metropol	3-Loch Wannenrandarmatur	Brushed Nickel	>07/18
74560000	Metropol	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Bügelgriff	Chrom	>04/17
74560009	Metropol	Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Bügelgriff	Chrom	>09/17
74565000	Metropol	Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Bügelgriff	Chrom	>04/17
74565003	Metropol	Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Bügelgriff	Chrom	>09/17
96384000		Umrüstset von Kugelkartusche auf M3 Kartusche für Brausenmischer Unterputz	Chrom	>03/01
96384800		Umrüstset von Kugelkartusche auf M3 Kartusche für Brausenmischer Unterputz	Edelstahl Optic	>07/01
96384810		Umrüstset von Kugelkartusche auf M3 Kartusche für Brausenmischer Unterputz	Satinox	>03/01
96384880		Umrüstset von Kugelkartusche auf M3 Kartusche für Brausenmischer Unterputz	Edelmatt	>03/01
96385000		Umrüstset von Kugelkartusche auf M3 Kartusche für Wannenmischer Unterputz	Chrom	03/01 - 07/11
96385000		Umrüstset von Kugelkartusche auf M3 Kartusche für Wannenmischer Unterputz	Chrom	>08/11
96385800		Umrüstset von Kugelkartusche auf M3 Kartusche für Wannenmischer Unterputz	Edelstahl Optic	>08/11
96385800		Umrüstset von Kugelkartusche auf M3 Kartusche für Wannenmischer Unterputz	Edelstahl Optic	07/04 - 07/11
96385810		Umrüstset von Kugelkartusche auf M3 Kartusche für Wannenmischer Unterputz	Satinox	03/01 - 06/09
96385880		Umrüstset von Kugelkartusche auf M3 Kartusche für Wannenmischer Unterputz	Edelmatt	07/04 - 07/11
96385880		Umrüstset von Kugelkartusche auf M3 Kartusche für Wannenmischer Unterputz	Edelmatt	>08/11
97111000		Umrüstset von Kugelkartusche auf M3 Kartusche für Wannenmischer Unterputz mit Rohrunterbrecher	Chrom	>11/03
97332000		Umrüstset von Kugelkartusche auf M3 Kartusche für Wannenmischer Unterputz mit Stichmaß 72 mm	Chrom	07/04 - 07/11
97332000		Umrüstset von Kugelkartusche auf M3 Kartusche für Wannenmischer Unterputz mit Stichmaß 72 mm	Chrom	>08/11