Pure Freude an Wasser

23 379 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE**





PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Shine Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche

Pure Freude an Wasser

GROHE

23 379 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE**



ERSATZTEILE, Januar 2014 – jetzt

1: Hebel (Bestell-Nr. 46918000)

2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)

3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)

4: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)

5: Mousseur (Bestell-Nr. 46765000)

6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)

7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)

7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)

7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)

8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

9: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*

*Sonderzubehör