



Steckerbelegung Funktion und Farbe:
1 – PWM Eingangssignal Kabelfarbe braun
2 – Signalmasse (GND-Erde) blau oder grau
3 – PWM Ausgangssignal Kabelfarbe schwarz

