







Cx muß durch Unterstellen der Säule ermittelt werden