



Relais-Einsatz flex, 1-fach

Funktionen im Überblick

- 3-Leiter-Anschlussstechnik (Neutralleiter erforderlich).
- Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
- Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
- Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
- Ohne Bedienelement.
- Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711.
- Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
- Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721.
- Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
- Für Busch-Komfortschalter® flex Bedienelement 64765-....
- Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren 6476x-....
- Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-...-WL.
- Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.
- Nennspannung: 230 V-, +10 % / -10 %
- Nennfrequenz: 50 Hz
- Verlustleistung: 0,3 W
- Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden
- Lastart: 230 V- LEDi, typisch.
 - Nennleistung: 300 VA
- Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
 - Nennleistung: 2300 W
- Lastart: Leuchtstofflampen
 - Nennleistung: 2300 VA
 - Nennstrom: 10 AX, $\cos \varphi 0,9$
- Temperaturbereich Gerät: -25 °C - 55 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
- Einbautiefe: 25 mm
- Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Bestelldaten

Artikel-Nr:	64811 U
Bestell-Nr:	2CKA006800A3041
EAN:	4011395295366
Zolltarifnummer:	85389099
Preisgruppe:	19
Preis:	95,10 EUR zzgl. MwSt.

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)

Technisches Handbuch

- » [Produkthandbuch Busch-Wächter](#)
- » [Produkthandbuch Bedienelemente](#)
- » [Produkthandbuch Busch-Wächter Wireless](#)
- » [Produkthandbuch Bedienelemente Wireless](#)

Software

- » [Open Source Software Lizenzen](#)