



Montage

Nachdem der Adapter einmalig an der Armatur montiert ist, wird das Strahlregler-Innenteil einfach aufgesetzt und schnappt durch leichten Druck im Adapterstück ein.



Demontage

Durch Andrehen des Strahlregler-Innenteils von Hand kann dieses sehr leicht wieder vom Adapterstück gelöst werden.