











Montageanleitung **SLK-EXCLUSIVE**

Betätigungsplatte 2-Mengen-Funktion



DE**Reinigungsanleitung**

Sie haben ein Qualitätsprodukt mit einer hochwertigen Oberfläche gewählt. Bitte beachten Sie folgenden Reinigungshinweis, damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben.

Achtung

Die Oberfläche kann durch aggressive und scheuernde Reinigungsmittel beschädigt werden.

- Verwenden Sie daher nur milde Reinigungsmittel und Wasser und **keine** chlor- oder säurehaltigen, schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel.

- 1 Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, befeuchteten Tuch.
 - 2 Trocknen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch ab.
- Reklamationen, die durch unsachgemäße Behandlung mit Reinigungsmitteln verursacht wurden, können nicht anerkannt werden.

GB**Cleaning instructions**

You have selected a quality-product with a high-grade surface. Please comply with the following cleaning instructions so that your product will give you many years of pleasure.

Caution

Aggressive and scouring cleaning products can damage the surface.

- Never use aggressive cleaners that contain chlorine, are acidic, abrasive or corrosive. Only use water and a mild cleaning agent.

- 1 Clean the product with a soft cloth soaked in water.
 - 2 Dry the product with a soft cloth.
- We cannot accept any complaints arising from damage caused by improper treatment with cleaning agents.

FR**Mode d'emploi de nettoyage**

Vous avez choisi d'acheter un produit avec une surface de qualité supérieure. Pour pouvoir en profiter pendant longtemps, veuillez respecter les indications de nettoyage suivantes.

Attention

Les produits de nettoyage agressifs et abrasifs peuvent endommager la surface.

- N'utilisez pas de détergent agressif à base de chlore ou d'acide, ou qui soit abrasive ou corrosif. Mais uniquement des produits de nettoyage doux et de l'eau.

- 1 Nettoyer le produit avec un chiffon doux et humide.
 - 2 Essuyez le produit avec un chiffon doux.
- Nous ne pouvons être tenus responsables en cas de réclamations survenues après une utilisation inappropriée de produits de nettoyage.

NL**Instructies voor het reinigen**

U hebt gekozen voor een product met een hoogwaardig oppervlak. Om ervoor te zorgen dat u er lang plezier van hebt, verzoeken wij u de volgende reinigingsinstructies op te volgen.

Voorzicht

Agressieve en schurende reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen.

- Gebruik geen chloor- of zuurhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen, maar alleen milde reinigingsmiddelen en water.

- 1 Reinig het product met een zachte, bevochtigde doek.
 - 2 Droog het product met een zachte doek af.
- Klachten die door onjuiste behandeling met schoonmaakmiddelen zijn veroorzaakt, kunnen niet worden aanvaard.

NO**Rengjøringsveiledning**

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Følg instruksene om rengjøring under, slik at du har glede av den i lang tid framover.

Forsiktig

Aggressive og skurende rengjøringsmidler kan skade overflaten.

- Ikke bruk klor-eller syreholdige, slipende eller etsende rengjøringsmidler. Bruk bare milde rengjøringsmidler og vann.

- 1 Rengjør produktet med en myk, fuktig klut.
 - 2 Tørk produktet med en myk klut.
- Reklamasjoner som skyldes ikke-forskriftsmessig behandling med rengjøringsmidler, aksepteres ikke.

PL**Instrukcja czyszczenia**

Wybrałiscie Planstwo produkt, posiadajacy powloke o wysokiej jakosci. Aby jak najdluziej utrzymac ja w idealnym stanie, prosze stosowac sie do ponizszych wskazówek dotyczacych czyszczenia.

Uwaga

Zracc i szorujace srodki czyszczace moga uszkodzić powierzchnie

- Nie uzywac srodków czyszczacych z zawartoscia chloru lub kwasu, srodków zracych lub polerujacych, stosowac wyłacznie łagodne srodki czyszczace i wode.

- 1 Do czyszczenia produktu uzywac mekkiej, wilgotnej sciareczki.
 - 2 Wyrzec product do sucha mekka sciareczka.
- Reklamacje spowodowane niewłasciwa pielegnacja i stosowaniem nieodpowiednich srodków czyszczacych, nie beda uznawane.

CZ**Instrukce k čištění**

Zvolili jste si kvalitní výrobek s vysoce hodnotným povrchem. Dbejte, prosím, následujícího pokynu k čištění, aby Vám Váš výrobek dělal dlouho radost.

Upozornění

Povrch může být poškozen agresivními a dráždivými čistícími prostředky.

- Používejte proto jen mírné čistící prostředky a vodu, **nikoliv** prostředky obsahující chlor, kyseliny, nebo brousící a leptavé čistící prostředky.

- 1 Výrobek čistěte jemným navlhčeným hadříkem.
 - 2 Výrobek osušte jemným hadříkem.
- Reklamacie, které byly způsobeny nevhodným zacházením s čistícími prostředky, nemohou být uznány.