

.....
E040024 Umbausatz für CR 240 242 – 249 auf Minisit Plus
.....

Teileverwendung siehe Montageanleitung – Bei Reklamationen Packzettel mitschicken
For use of parts see assembly instruction – In case of claim send packing list
.....

- Minisit Plus mit geradem Anschlussstück kurz M 22 x 1,5mm (Gasausgang) x Winkelanschluss (Gaseingang) M 22 x 1,5mm
 - Anschlussstück M 22 x 1,5 lang
 - Mutter und Quetscher Züingasleitung 4mm
 - 2 Satz Mutter und Quetscher 16mm
 - Zündkabel
 - Zündgasleitung Universalsatz
 - Bedienungsanleitung Minisit Plus
-

Technische Änderung vorbehalten.
Subject to technical changes without notice.

Inhaltsprüfung sofort vor Arbeitsbeginn, da bei fehlenden Teilen die Umbaumaßnahme eventuell nicht abgeschlossen werden kann, was eine Gerätesperrung zur Folge hätte, bis alle Teile vorhanden sind. Reklamationen mit Packzettel bei Ihrem Vorlieferanten; alle Umbausätze werden vor Auslieferung auf Vollständigkeit geprüft!

Ersatzarmatur Minisit für Junkers CR 240 242 - 249

Sie erhalten als Reparatur-Gasregeleinrichtung eine Minisit Plus mit geänderten Anschlüssen Gaseingang und -Ausgang.

Gaseingang und Brennerrohrausgang müssen mit neuer Schneidringverschraubung für 16mm versehen werden und die entsprechenden Rohre ev. gekürzt werden oder die beiliegende Verlängerung zum Brennerrohr benutzt werden.

Montageanleitung :

1. Alte Gasregleinrichtung ausbauen, alle Anschluss- und Befestigungsteile der Gasarmatur entfernen
2. Am Gasanschluss/Gaseingang 16mm Schneidringverschraubung den Schneidring schräg einsägen und entfernen, ebenso die alte Mutter. Neue Schneidringverschraubung anbringen und neue Armatur aufschrauben
3. Am Brennerrohr genauso verfahren und alte Schneidringverschraubung entfernen, dann Die neue Minisit mit der neuen Schneidringverschraubung 16mm versehen und je nach Einbaulage wieder mit dem Brennerrohr verbinden, ev. längeres beiliegendes Anschlussstück für 16mm Rohr verwenden (je nach Gerätetyp erforderlich)
4. Thermostoelement M10x1 einschrauben
5. Thermostatfühler in vorgesehene Halterung montieren. Vorsicht, das Kapillarrohr nicht knicken (thermostatisches Regelverhalten der Armatur ist sonst nicht mehr gewährleistet)
6. Zündgasleitung mit entsprechender neuer Verschraubung versehen und verschrauben
7. Eventuell alten Gasgerätehahn gegen neuen mit thermischer Absperreinrichtung ersetzen (optional erhältlich, bitte Dimension angeben), dies ist nicht zwingend erforderlich, jedoch den heutigen Sicherheitsanforderungen entsprechend
8. **Alle Gasführenden Teile und Verschraubungsanschlüsse im Anschluss unbedingt auf Dichtheit prüfen!**
9. Geräteinbetriebnahme nach beiliegender Bedienungsanleitung Minisit Plus durchführen, Erstinbetriebnahme kann durch Luft in der Leitung längeres drücken des Inbetriebnahmeknopfes nötig machen
10. Gaseinstellung : Hauptgas- und Kleineinstellung an den entsprechenden Einstellorganen (Einstellschrauben) vornehmen, Kleineinstellung befindet sich unter der kleinen Abdeckung an der Vorderseite der Minisit Plus, kurz unter dem Regelknopf; Hauptgasmenge wird am Druckregler seitlich an der Gasarmatur eingestellt, Rechtsdrehung mehr Gas, Linksdrehung weniger Gas. Der Druckregler ist für alle Gasarten geeignet und muss nur entsprechend eingestellt werden!
11. Gerät außer Betrieb setzen und nochmals nach einer einminütigen Wartezeit in Betrieb nehmen, Endkunden in die Bedienung einweisen; Thermostatwählknopf bei Stellung 3-4 ca. 20°C, je nach Lage des Thermostatfühlers und der Raumeinflüsse
12. **Abschließend nochmals alle Gasführenden Teile auf Dichtheit prüfen!**

Für eventuelle Fragen zur Montage setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Vertriebspartner in Verbindung.