

Presa Temporizzata

Art.-Nr. 210 209 090

IMPORTATE!

Non collegare dispositivi con un carico superiore ai 16(2) o più di 3500 W. Assicurarsi sempre che la spina dell'apparecchio da comandare sia completamente inserita nella presa di corrente del timer e che la spina del timer sia sempre completamente inserita nella presa corrente. Scollegare il timer dal circuito di alimentazione se è necessario pulirlo con un panno asciutto. Il timer non deve venire a contatto con acqua o altri liquidi. I riscaldatori non devono essere azionati in assenza del timer. Si consiglia di non collegare mai tali dispositivi al timer.

MESSA IN SERVIZIO

1. Collegare il timer ad una presa di corrente a 230 V AC e caricare la batteria di riserva per 12 ore.
2. Cancellare tutti i dati attuali dopo la carica, premendo il pulsante „RESET“ con un oggetto appuntito come una penna a sfera o una graffetta.
3. Il timer può ora essere programmato per l'uso.

IMPOSTAZIONE „MANUALE ON“ / „AUTO“ / „MANUALE OFF“

1. Premere il tasto „MODE“ per passare da un modo operativo all'altro „MANUAL ON“, „AUTO“ e „MANUAL OFF“
2. Nelle seguente modalità „MANUAL ON“ e „MANUAL OFF“ i parametri programmati non vengono attivati. L'apparecchio collegato viene spento a „MANUALE OFF“.
3. Quando il modo operativo viene modificato da „MANUALE a AUTO“, l'impostazione („ON e OFF“) viene mantenuta fino al successivo cambiamento programmato.

REGOLAZIONE DEI GIORNI DELLA SETTIMANA E DELL'ORARIO

1. Tenere premuto il tasto „CLOCK“ contemporaneamente al tasto „WEEK“ fino alla visualizzazione del giorno corrente. Per impostare l'ora nello stesso modo, tenere premuto il tasto „CLOCK“ mentre si preme il tasto „HOUR“ (ora) e successivamente „MIN“ (Minuti) fino all'ora corretta viene visualizzata. Durante l'impostazione è possibile selezionare la „SETTIMANA“, „ORA“ o tenere premuto „MIN“ per l'avanzamento veloce delle cifre visualizzate.
2. Rilasciare entrambi i pulsanti. La settimana e l'orario sono ora impostati.
3. Per correggere le impostazioni errate dell'ora, si prega di ripetere l'operazione sopra i gradini.

IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE CONTO ALLA ROVESCIA

1. Premere i due tasti „Clock“ e „Mode“ per inserire il tasto funzione contro alla rovescia. Sul display appare „COUNT“.
2. Premere „HOUR“ e „MIN“ per impostare il tempo di funzionamento.
3. Premere il tasto „CLOCK“ per avviare il conto alla rovescia. L'unità si arresta allo scadere del tempo di funzionamento.
4. Premere nuovamente il tasto „CLOCK“ per fermare il conto alla rovescia.

DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI SETTIMANALI

Il Timer può alternare un totale di 20 programmi ON/OFF al giorno. I programmi possono essere impostati per i singoli feriali e per combinazioni di giorni feriali.

Le combinazioni di blocco a 18 giorni, i giorni sono strutturalmente disponibili come segue:

LU (programma solo il Lunedì)
Ma (...solo il Martedì)
Me (.. ecc)
MO = Lunedì (Lu)
DI = Martedì (Ma)
MI = Mercoledì (Me)
DO = Giovedì (Gi)
FR = Venerdì (Ve)
SA = Sabato (Sa)
SO = Domenica (Do)

Nota! I giorni feriali sono visualizzati in Inglese:

LU = MO
MA = TU
ME = WE
GI = TH
VE = FR
SA = SA
DO = SU

1. Premere e rilasciare „TIMER“ Ora è possibile effettuare la prima regolazione ON.
2. Premere il tasto „SETTIMANA“ per selezionare una delle combinazioni di 18 giorni. Premere poi i tasti „HOUR“ e „MIN“ per impostare l'ora di inizio corretta.
3. Premere nuovamente il tasto „TIMER“ per completare la prima configurazione ON e inserire la prima configurazione OFF (Tempo di arresto) .
4. Premere nuovamente il pulsante „TIMER“ per completare la prima configurazione OFF e inserire la seconda configurazione ON, se necessario. Ripetere i passi 2 e 3 per impostare tutti gli intervalli di accensione desiderati.
5. Infine premere il tasto „CLOCK“ per uscire dalla modalità di programmazione. I programmi sono ora salvati.
6. Premere ripetutamente il tasto „TIMER“ per cancellare i programmi, finché non appare il programma desiderato (1 ON, 1 OFF, 2 ON, 2 OFF ecc) e tenere premuto, premere il tasto „CLEAR“ per 5 secondi. Il programma individuale viene cancellato quando appaiono 4 barre (---) al posto delle ore e dei minuti. Tutte le impostazioni ON e OFF possono essere cancellate singolarmente in questo modo.

ESEMPIO: TIMER ON alle 16:20 e TIMER OFF alle 20:15 tutti i giorni.

1. Premere „TIMER“ e sul display apparirà „1 ON“.
2. Premere „WEEK“ finché nel display non apparirà „MO - TU - WE - TH - FR - SA - SU“.
3. Premere „HOUR“ fino a quando il display non visualizza le 16:00.
4. Premere „MIN“ fino a quando il display visualizza 16:20.
5. Premere nuovamente „TIMER“ Sul display appare „1 OFF“.
6. Ripetere i passi 3 e 4 fino a quando il display visualizza 20:15.
7. Premere „CLOCK“ per uscire.

NOTA: Si prega di assicurarsi che le impostazioni dell'ora non vi sovrappongono.

FUNZIONE DI BLOCCO

Con il tasto „CLEAR“ il timer può essere bloccato contro il funzionamento involontario.

1. Premere il tasto „CLOCK“ per bloccare il timer nel modo operativo.
2. Quindi tenere premuto il tasto „CLEAR“ per 5 secondi. Il funzionamento del timer è ora bloccato.
3. Premere nuovamente il tasto „CLEAR“ per 5 secondi per sbloccare il timer.

FUNZIONE CASUALE

1. Premere contemporaneamente i due tasti „WEEK e HOUR“ e il display visualizzerà RANDOM.
2. Quando questa funzione è attiva, l'impostazione programmata viene eseguita con un offset temporale casuale da 0 a 32 minuti prima o dopo.
3. Premendo di nuovo contemporaneamente i tasti „WEEK e HOUR“ si annulla la funzione appena impostata.

FUNZIONE ORA LEGALE

1. Premere i due tasti „ HOUR e MIN“ e il display visualizzerà BUZZER, facendo tornare l'orologio indietro di un'ora.
2. Per passare all'orario invernale, premere nuovamente i due tasti.

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|------------------------------|
| Tensione | 230 V |
| Max. carico | 16(2) A 3500 W |
| Intervallo di temperatura di esercizio da | -10 a 50 °C |
| Precisione | ± 1 minuto al mese. |
| Memorizzazione della batteria | NI-MH (Li) 3,6 V > 2000 ore. |