




BCZ4

Bacinella raccolta condensa
per installazione verticale **BCZ4**
serie FCZ

Bac condensat
pour installation verticale **BCZ4**
série FCZ

Drip tray
for vertical installation **BCZ4**
FCZ series

Kondenswasserabtauwanne
für vertikal Installation **BCZ4**
Baureihe FCZ



DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN (mm)

AERMEC

COMPANY QUALITY SYSTEM



ISO 9001:2008 - Cert. n° 0128



CE



ABCZ4UX 0921_6559810_01

Bac de récupération de la condensation BCZ4

Réalisé en matière plastique, il permet la collecte des condensats qui se forment sur les canalisations, vannes et raccords isolés lors du fonctionnement établi sur les parties non isolées des raccords (exclusivement pour les unités à installation verticale).

Pour le montage, procéder comme suit :

- opérations préalables :

pour la version FCZ_A : déposer les quatre vis (1 fig. 1) qui fixent la chemise au produit et ôter la chemise de carrosserie (2 fig. 1), en ayant d'abord soin de détacher la sonde de température ambiante, si elle est présente. (3 fig.1)

pour la version FCZ_U : déposer les quatre vis (1 fig. 1) qui fixent la chemise au produit et ôter la chemise de carrosserie (2 fig. 1), en ayant d'abord soin de détacher les connecteurs électriques du microrupteur d'autorisation du ventilateur et, le cas échéant, la sonde de température ambiante (3 fig.1).

- opérations communes à toutes les versions :

- si les raccords hydrauliques proviennent du sol rompre partiellement, en fonction des exigences d'installation et de la section du tube, les cloisons en plastique (voir tableau fig.2), et y glisser les tubes en les isolants jusqu'à sous le bac. Puis sceller avec de la silicone les trous de passage, afin d'éviter le passage de la condensation sur les tubes ;

- fixer le bac (4 fig. 1) à l'appareil avec les vis prévues à cet effet (5 fig. 1);

- raccorder le tube de vidange (6 fig. 1) au raccord de vidange du bac (7 fig. 1);

- opérations finales :

pour la version FCZ_A : repositionner la chemise de carrosserie en fixant les vis déposées précédemment, après avoir reconnecté la sonde de température ambiante, si elle est présente.

pour la version FCZ_U : repositionner la chemise de carrosserie après avoir reconnecté la sonde de température ambiante, si elle est présente, et reconnecté le microrupteur d'autorisation du ventilateur, puis fixer à l'aide des vis déposées précédemment.

Kondensatwanne BCZ4

Aus Kunststoff gefertigt, ermöglicht es das Sammeln von Kondensat, das sich im Sommerbetrieb an Rohren, Armaturen und isolierten Formstücken an den nicht isolierten Abschnitten der Formstücke bildet (ausschließlich bei vertikalen Einbaueinheiten).

Zur Montage wie folgt vorgehen:

- Vorbereitende Maßnahmen:

Für die Ausführung FCZ_A: Die vier Schrauben (1 Abb. 1) mit denen der Gehäusemantel am Innenteil befestigt ist, lösen und den Gehäusemantel abziehen (2 Abb. 1), dabei zuerst die Sonde der Umgebungsluft, falls vorhanden, abtrennen. (3 Abb.1)

Für die Ausführung FCZ_U: Die vier Schrauben (1 Abb. 1) mit denen der Gehäusemantel am Innenteil befestigt ist, lösen und den Gehäusemantel abziehen (2 Abb. 1); dabei zuerst die elektrischen Verbindungsstecker des Mikroschalters für die Freigabe des Gebläses und, falls vorhanden, die Sonde der Umgebungsluft (3 Abb. 1) abtrennen.

- Maßnahmen für alle Ausführungen:

- Wenn die Wasseranschlüsse vom Fußboden kommen, müssen die Kunststoffschirme auf Grundlage der Anforderungen der Anlage und des Leitungsquerschnitts (siehe Tabelle Abb. 2) teilweise durchbohrt werden. Anschließend müssen die Leitungen eingeführt und bis unterhalb der Wanne abisoliert werden. Anschließend müssen die Bohrungen mit Silikon abgedichtet werden, um den Austritt von Kondensat entlang der Leitungen zu verhindern.

- Die Wanne (4 Abb. 1) mit den entsprechenden Schrauben (5 Abb. 1) am Gerät befestigen.

- Die Ablassleitung (6 Abb. 1) am Auslass der Wanne (7 Abb. 1) anschließen. - Abschließende Eingriffe:

Für die Ausführung FCZ_A: Den Gehäusemantel wieder positionieren und mit den zuvor entfernten Schrauben fixieren, nachdem, falls vorgesehen, die Umgebungstemperatursonde wieder angeschlossen wurde.

Für die Ausführung FCZ_U: Den Gehäusemantel wieder positionieren, nachdem die Umgebungstemperatursonde, falls vorgesehen, und der Mikroschalter Freigabe Gebläse wieder angeschlossen wurden, dann mit den zuvor entfernten Schrauben wieder fixieren.




Fig. 2

I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi.
AERMEC S.p.A. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.

Technical data shown in this booklet are not binding.
AERMEC S.p.A. shall have the right to introduce at any time whatever modifications deemed necessary to the improvement of the product.

AERMEC S.p.A.
37040 Bevilacqua (VR) Italia–Via Roma, 996
Tel. (+39) 0442 633111
Telefax (+39) 0442 93577
www.aermec.com

Les données mentionnées dans ce manuel ne constituent aucun engagement de notre part. AERMEC S.p.A. se réserve le droit de modifier à tous moments les données considérées nécessaires à l'amélioration du produit.

Im Sinne des technischen Fortschrittes behält sich AERMEC S.p.A. vor, in der Produktion Änderungen und Verbesserungen ohne Ankündigung durchzuführen.